

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: wzmacniacz do gitary elektrycznej, model RJ20WAR2.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wzmacniania sygnału z gitary elektrycznej w warunkach domowych, ćwiczeniowych lub podczas niewielkich występów. Nie używać do innych zastosowań.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je do późniejszego wglądu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub wtyczki nie używać urządzenia.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek ani demontażu obudowy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Zasilanie: używać wyłącznie z siecią **220–240 V AC, 50 Hz**.
- Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani zachlapanie.
- Nie ustawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, takich jak kubki, butelki lub wazony.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie był narażony na nadepnięcie, przygnięcie, przecięcie lub potknięcie.
- Podczas odłączania zawsze chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłączyć je od zasilania.

4. Bezpiecznik

- W celu ochrony przeciwpożarowej bezpiecznik wolno wymieniać wyłącznie na bezpiecznik **tego samego typu i o tej samej wartości znamionowej**.
- Wewnętrzny bezpiecznik: **T600 mA**.
- Wymiana bezpiecznika powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

5. Użytkowanie i ustawienie urządzenia

- Ustawiać wzmacniacz na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i pozostawić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki czy silnie nagrzewające się urządzenia.
- Nie używać w miejscach o dużym zapyleniu, przy wysokiej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Chronić urządzenie przed upadkiem, silnymi wstrząsami i uderzeniami.
- Podczas przenoszenia korzystać z uchwytu i zachować ostrożność ze względu na masę urządzenia około **4,2 kg**.

6. Podłączanie instrumentu i słuchawek

- Przed podłączeniem lub odłączeniem gitary oraz słuchawek zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć nagłych, głośnych dźwięków.
- Do wejścia instrumentu podłączać wyłącznie kompatybilną gitarę elektryczną z odpowiednim przewodem.
- Wyjście słuchawkowe służy wyłącznie do podłączenia słuchawek z odpowiednią wtyczką.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków ani akcesoriów.
- Przed włączeniem funkcji overdrive/boost i regulacji gain ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać.

7. Ochrona słuchu

- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Przed użyciem słuchawek ustawić niski poziom głośności i zwiększać go stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Unikać gwałtownych zmian ustawień głośności, gain i overdrive.
- W przypadku szumów usznych, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu natychmiast przerwać użytkowanie i ograniczyć ekspozycję na hałas.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli pojawi się zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzewanie, nietypowe dźwięki lub brak prawidłowego działania.
- Nie używać urządzenia po zalaniu, upadku lub uszkodzeniu mechanicznym do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

10. Bezpieczne przechowywanie

- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci, bezpośredniego nasłonecznienia i skrajnych temperatur.
- Nie owijać ciasno przewodu wokół urządzenia, aby nie uszkodzić izolacji.

11. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Moc znamionowa: **20 W RMS**.
- Pasmo przenoszenia: **40 Hz – 20 kHz**.
- Długość przewodu: **1,5 m**.
- Wymiary orientacyjne: **235 × 290 × 150 mm**.

SCATOLA	
PAP 20	
Raccolta Carta	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Spazio inutilizzabile prima di conferire la raccolta. Indicare il volume dell'imballaggio prima di conferire la raccolta.	
	

G.W.: 8.6 lbs: 3.9 kg

N.W.: 7.9 lbs: 3.6 kg

MEASURE: 0.6 CBFT: 0.018 CBM

Made in China

EU AR - AVESTA,
 33 Avenue du Maréchal - de -
 Lattre - de - Tassigny,
 94120 Fontenay-sous-Bois,
 France







Points de collecte sur www.avesta.com
 ou sur le site de la mairie de Fontenay-sous-Bois

To: Amazon

From: PDT Ltd.

ASIN: B08D9F94MT

Description: RockJam 20 Watt Electric Guitar Amplifier
with Headphone Output, Three-Band EQ,
Overdrive & Gain, RJ20WAR2

Quantity: 1

PO Number: 5BJZNXXOQ

Destination: Amazon EU SARL, ITALIANA-KIT2

123 of 500 cartons

SAP ID Code: 5128732



SHIP FROM
PDT LTD (PCA Accounting EU OVER)
Unit 4B, Greenpark industrial estate, Abbey Road, New Brighton,
Wirral, Merseyside, CH46 7JN, The United Kingdom

SHIP TO:

KIT2

PO#: 5BJZNXXOQ
STYLE#

ASIN# B08D9F94MT
UPC

QTY: 1
Country Of Origin: China
CARTONS: 123 of 500


Send Shipping Confirmation Copy (SSCC)



000000000000000000000000

G.W.: 8.6 lbs: 3.9 kg

N.W.: 7.9 lbs: 3.6 kg



CSX11341FAA

ME
Ma
BFT: 0.018 CBM



MAK
ME
N.W.: 7.9 lbs: 3.6 kg
G.W.: 8.6 lbs: 3.9 kg



SHIP FROM:
POT HU IT FCA Account-FCA CNRT
Unit 45, GreenGate Industrial Estate, White Moss View, Middlesbrough, M24 1UN, The United Kingdom
SHIP TO:
KITZ
POS: 88JZNXG
STYLE:
ASIN: B08D9F4MT
UPC: 7
CARTONS: 123 of 300
Country of Origin: China
Weight (Shipping): 3.6kg (8.6lb)



country

CAPTION: 11/16/07

Summary of findings



From: PDT Ltd.

Description: RockJam 20 Watt Electric Guitar Amplifier

Quantity:1

Destination: Amazon EU SARL, ITALIANA-KIT2

133

5 025087 003626

025087 003626

SHIP FROM:
POY ON IT (PCA ACCOUNT) FAZ ENFT
Unit 50, Chesham Industrial Estate, Church Road, Wotton,
Buckingham, MK4 1UN, The United Kingdom
SHIP TO:
KITZ
PO#: 88J2NX00
STYLE: 88J2NX00
ASIN: B08D9F54MT
UPC: 88J2NX00
QTY: 1
Country Of Origin: China
CARTONS: 133 of 500
Serial Shipping Container Code (SSCC):
00045555518515902013

G.W.: 8.6 lbs: 3.9 kg

N.W.: 7.9 lbs: 3.6 kg

ME BFT: 0.018 CBM
Mac
csXt1341FAA


SHIP FROM:
PDT Ltd IT (FCA Account)-FCA CNFRT

Unit 4B, Greengate Industrial estate, White Moss View, Middleton,
Manchester, M24 1UN, The United Kingdom

SHIP TO:

KIT2

PO#: 5BJZNXOQ
STYLE#:



5BJZNXOQ

ASIN#: B08D9F94MT

UPC:

QTY:

Country Of Origin

1

CARTON#: 133 of 500

China

Serial Shipping Container Code (SSCC)



00648999616515902013

G.W.: 8.6 lbs: 3.9 kg

N.W.: 7.9 lbs: 3.6 kg

ME BFT: 0.018 CBM

Mac



CSXt1341FAA