

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Wentylator sufitowy z oświetleniem, montaż przy suficie, średnica oprawy ok. 46 cm, zasilanie 220–240 V AC, 4 gniazda E27, maks. 60 W na każdą żarówkę. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do wentylacji i oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, takich jak sypialnia i inne pomieszczenia domowe. Nie używać na zewnątrz ani w miejscach narażonych na wilgoć, deszcz, zachłapanie lub kondensację pary wodnej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem, czyszczeniem, konserwacją lub wymianą źródeł światła zawsze odłącz zasilanie w obwodzie.
- Produkt musi być podłączony wyłącznie do instalacji elektrycznej o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową lub instrukcją: 220–240 V AC.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz uszkodzenie przewodów, obudowy, mocowania sufitowego, osłony, łopatek wentylatora lub elementów elektrycznych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się pilotem, elementami montażowymi ani opakowaniem.
- Opakowanie oraz drobne części przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub połknięcia.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do strefy obracających się elementów.
- Nie przykrywaj urządzenia i nie ograniczaj przepływu powietrza wokół wentylatora oraz opraw oświetleniowych.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych, elektrycznych ani mechanicznych.

Bezpieczeństwo montażu

- Zalecany jest montaż przez wykwalifikowaną osobę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.
- Przed montażem upewnij się, że sufit i punkt mocowania są odpowiednie do ciężaru oraz drgań powstających podczas pracy wentylatora.
- Produkt należy zamontować stabilnie i zgodnie z instrukcją montażu, z użyciem wszystkich przewidzianych elementów mocujących.
- Nie instaluj produktu w miejscach o podwyższonej wilgotności, nad wanną, prysznicem, umywalką ani w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wody.
- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie śruby, osłony i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że w pobliżu łopatek nie znajdują się przeszkody mogące zakłócić obrót.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie źródeł światła z trzonkiem E27 o mocy nieprzekraczającej 60 W na każdy punkt świetlny.
- Nie stosuj żarówek przekraczających dopuszczalną moc, ponieważ może to prowadzić do przegrzania, uszkodzenia oprawy lub pożaru.
- Oświetlenie nie jest przystosowane do ściemniania. Nie podłączaj produktu do ściemniaczy, jeśli producent instalacji nie dopuszcza takiego zastosowania.
- Wymianę żarówek przeprowadzaj dopiero po odłączeniu zasilania i ostygnięciu źródła światła.
- Nie dotykaj części elektrycznych mokrymi rękami.
- Jeśli wyczuwasz zapach spalenizny, zauważysz migotanie inne niż wynikające z użytej żarówki, nietypowe nagrzewanie lub niestabilną pracę, natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania wentylatora

- Podczas pracy zachowaj bezpieczny odstęp od obracających się elementów.
- Nie zawieszaj na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nie używaj wentylatora, jeśli obrót łopatek jest utrudniony, nierówny lub towarzyszą mu nietypowe dźwięki, wibracje albo ocieranie.
- Przed zmianą kierunku pracy lub ustawień upewnij się, że funkcje są używane zgodnie z instrukcją sterowania.
- W przypadku wystąpienia silnych drgań należy natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić poprawność montażu oraz wyważenie elementów.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach z lotnymi oparami, gazami palnymi lub pyłem mogącym stwarzać zagrożenie zapłonu.

Bezpieczeństwo pilota zdalnego sterowania

- Pilot należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.
- Nie narażaj pilota na zalanie, upadki ani uszkodzenia mechaniczne.
- Jeżeli pilot jest zasilany baterią, stosuj wyłącznie właściwy typ baterii wskazany w instrukcji.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wolno połykać baterii. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz zasilanie.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników, proszków ściernych ani myjek ciśnieniowych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wody do części elektrycznych, silnika ani opraw oświetleniowych.
- Regularnie kontroluj dokręcenie elementów mocujących oraz stan łopatek i osłon.

Ostrzeżenia dotyczące środowiska użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie instaluj ani nie używaj produktu w pomieszczeniach mokrych lub bardzo zapyłonych.
- Nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie łopatki mogłyby znajdować się zbyt blisko wysokich mebli, drzwi, zasłon lub innych przeszkód.

- Upewnij się, że pomieszczenie zapewnia warunki bezpiecznej eksploatacji i swobodny przepływ powietrza.

Postępowanie w razie awarii

- W przypadku awarii, uszkodzenia mechanicznego, podejrzenia zwarcia, nadmiernego nagrzewania lub nietypowego hałasu natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać silnika, modułu sterowania ani elementów elektrycznych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Utylizacja

Zużytego produktu, jego elementów elektrycznych oraz baterii pilota nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń

- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Zasilanie: 220–240 V AC.
- 4 x E27, maks. 60 W na żarówkę.
- Przed montażem i konserwacją zawsze odłącz zasilanie.
- Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie dotykać obracających się elementów.
- Montaż powinien być wykonany stabilnie i najlepiej przez wykwalifikowaną osobę.