

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwyty magnetycznego do tabletu

1. Przeznaczenie wyrobu

- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tabletami Apple iPad Pro 11" (generacje M4/M5) bez uszkodzeń obudowy.
- Nie używać z innymi modelami tabletów ani z urządzeniami, które nie posiadają odpowiedniego systemu mocowania magnetycznego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych.
- Nie modyfikować, nie rozmontowywać ani nie przerabiać uchwytu.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny wyrobu. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczne użytkowanie magnesów

- Uchwyt wykorzystuje silne magnesy. Należy zachować ostrożność przy zbliżaniu tabletu do powierzchni magnetycznej, aby uniknąć nagłego „przyciągnięcia” i uszkodzenia urządzenia.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca, defibrylator, pompa insulinowa) powinny skonsultować się z lekarzem przed użytkowaniem wyrobu i zachować bezpieczną odległość od powierzchni magnetycznych.
- Silne pola magnetyczne mogą zakłócać działanie niektórych nośników danych oraz urządzeń elektronicznych. Nie umieszczać nośników magnetycznych (np. kart z paskiem magnetycznym, starszych nośników pamięci) bezpośrednio przy magnesach.

4. Montaż i ustawienie uchwytu

- Umieścić uchwyt wyłącznie na stabilnej, poziomej i twardej powierzchni (np. biurko, stół), która jest w stanie utrzymać ciężar uchwytu i tabletu.
- Nie ustawiać uchwytu na krawędzi mebla ani w pobliżu schodów, ekspresów do kawy, zlewów, wanien czy umywalk.
- Nie ustawiać uchwytu w miejscu, gdzie może zostać łatwo strącony: na chybliwych półkach, niestabilnych stolikach, parapetach okiennych itp.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że podstawa uchwytu jest stabilna i nie ślizga się po powierzchni.

5. Mocowanie i demontaż tabletu

- Przed przyłożeniem tabletu do magnesu upewnić się, że urządzenie jest zgodne z wymaganym modelem.

- Umieszczać tablet w zalecanej pozycji (zgodnie z kierunkiem magnesów). Nieprawidłowe ustawienie może znacząco zmniejszyć siłę przyciągania i doprowadzić do upadku urządzenia.
- Nie używać z grubymi lub niemagnetycznymi etui ochronnymi, które ograniczają siłę przyciągania. Zastosowanie takich etui zwiększa ryzyko odpadnięcia tabletu.
- Po zamocowaniu delikatnie poruszyć tabletem, aby upewnić się, że przylgnął on stabilnie do powierzchni magnetycznej i nie przesuwają się.
- Podczas demontażu trzymać uchwyt jedną ręką, a drugą ręką powoli odchylić tablet, unikając szarpnięć.

6. Zapobieganie upadkom i urazom

- Nie dotykać, nie uderzać i nie popychać uchwytu podczas korzystania z tabletu.
- Nie opierać się o uchwyt ani nie używać go jako podpórki do innych przedmiotów.
- Podczas obsługi ekranu dotykowego nie wywierać nadmiernej siły, która mogłaby przesunąć podstawę lub przechylić uchwyt.
- W razie przypadkowego uderzenia w uchwyt natychmiast sprawdzić stabilność tabletu i w razie potrzeby ponownie go zamocować.
- Nie przenosić uchwytu wraz z zamocowanym tabletem. Najpierw zdjąć tablet, następnie przestawić uchwyt.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób narażonych

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu uchwytu z zamontowanym tabletem – ryzyko przewrócenia, przycięcia palców lub upadku urządzenia z wysokości.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej oraz osoby bez doświadczenia powinny używać uchwytu wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.

8. Warunki otoczenia

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Chronić przed wilgocią, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, kuchenki, nagrzewnice, otwarty ogień) ani na powierzchniach nagrzewających się.
- Nie wystawiać uchwytu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, w szczególności w zamkniętych pojazdach, gdzie może dojść do przegrzania elementów.
- Chronić przed kurzem, brudem i substancjami chemicznymi (np. rozpuszczalniki, środki żrące), które mogą uszkodzić powierzchnię i osłabić stabilność.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zdjąć tablet z uchwytu.
- Do czyszczenia używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosować środków ściernych, chemikaliów żrących ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzać uchwytu w wodzie ani nie spłukiwać go pod bieżącą wodą.
- Upewnić się, że uchwyt jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
- Regularnie sprawdzać, czy elementy nie są poluzowane, zdeformowane lub pęknięte. W razie uszkodzenia nie używać wyrobu.

10. Przenoszenie i przechowywanie

- Podczas przenoszenia trzymać uchwyt pewnie za podstawę i ramię, nie ciągnąć za cienkie elementy.
- Nie upuszczać uchwytu ani nie narażać go na silne uderzenia – może to zmniejszyć stabilność konstrukcji.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła.
- Nie układać ciężkich przedmiotów na uchwycie podczas przechowywania, aby uniknąć odkształceń.

11. Ostrzeżenia dotyczące zdrowia i ergonomii

- Dostosować wysokość i kąt nachylenia tabletu tak, aby ekran znajdował się na poziomie oczu lub nieco poniżej, co pomaga zmniejszyć obciążenie szyi i pleców.
- Podczas długotrwałego korzystania robić regularne przerwy, aby uniknąć zmęczenia wzroku i napięcia mięśni.
- Nie używać uchwytu w pozycjach, w których istnieje ryzyko potknięcia się o nogi mebli, kable lub inne przedmioty w pobliżu.

12. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- W przypadku chwiania się uchwytu, widocznych pęknięć, deformacji, korozji lub innych uszkodzeń natychmiast przerwać użytkowanie.
- W przypadku znacznego osłabienia siły magnetycznej nie używać uchwytu, dopóki nie zostanie ustalone, czy tablet jest kompatybilny i prawidłowo ustawiony.
- Nie stosować prowizorycznych napraw (np. taśmą klejącą, klejami) w miejscach, które mają wpływ na stabilność lub mocowanie.


13. Ograniczenie ryzyka dla środowiska


- Na zakończenie użytkowania nie wyrzucać uchwytu wraz z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy przewidują selektywną zbiórkę tego typu wyrobów.
- Zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów zawierających elementy metalowe i magnetyczne.

14. Symbole bezpieczeństwa (jeśli występują na produkcie)

- **Symbol zakazu** – wskazuje działania, których należy bezwzględnie unikać (np. kontakt z wodą, używanie przez dzieci).
- **Symbol ostrzegawczy** – informuje o potencjalnym ryzyku, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Przestrzeganie powyższych instrukcji ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia mienia oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania wyrobu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego obowiązującymi w Unii Europejskiej.







REP

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE PRD TORRES MOUM 1, PLAZA L. DIEZICA,
08003 BARCELONA, Spain
093 55 51 11, Fax: 093 55 51 11, Madrid: 199 42 79
successservice2@tntmail.com

[illegible]

三

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

M4
G11



X0023H7BT9

iPad Pro 11 (M4 2024) Stand

NEW

G11M4-FR

Designed for:

Apple iPad Pro 11" (M4)

MADE IN CHINA

BongBingBoo

REP

SUCCESS COURIER SL

CAST. AND TOMATOES. NO. 1. PLANT. L. D. H. C. M. A. S. 1897. Spain.

Customer Service 2621 Email.com

Product of: ARACHNO CO. LTD.

Product of: **Asacabo CO, LTD**

COLUMBIA

Meat in China