

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Użytkowania Etui Klawiatury

Ogólne Środki Ostrożności

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest kompatybilny z Twoim urządzeniem.
- Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od cieczy i wilgoci.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na ekstremalne temperatury.
- Unikaj narażania produktu na nadmierny nacisk lub uderzenia.

Bezpieczeństwo Podczas Podłączania i Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i stabilne, aby uniknąć przerw w działaniu.
- Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je lub odłącz od źródła zasilania.
- Nie próbuj ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu.

Bezpieczeństwo Obsługi Klawiatury

- Podczas pisania nie wywieraj nadmiernego nacisku na klawisze, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Używaj klawiatury w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować zmęczenie oczu.
- Regularnie czyść powierzchnię klawiatury z kurzu i innych zanieczyszczeń za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

Bezpieczeństwo Akumulatora

- Ładuj akumulator tylko za pomocą zalecanych metod ładowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania po całkowitym naładowaniu.
- Jeśli zauważysz, że akumulator się przegrzewa lub uszkodził, natychmiast przerwij jego używanie.

Dodatkowe Wskazówki

- Regularnie sprawdzaj aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia.
- Przed podłączeniem do nowego urządzenia sprawdź instrukcje producenta i specyfikację techniczną.
- Specjalistyczne naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowane serwisy.

Kontakt w Przypadku Problemów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania skontaktuj się z producentem poprzez ich oficjalną stronę internetową lub infolinię serwisową.



eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 3060325
Frankfurt am Main, Germany
Tel : +496995179070
contact@evatmaster.com

Erhitzen Sie das Gerät oder den Akku nicht, zerlegen Sie es nicht, durchbohren Sie es nicht, zerstören Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus und laden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum auf

Cihazı veya pili ısıtmayın, parçalarına ayırmayın, delmeyin veya tahrip etmeyin ya da ateşe atmayın. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya uzun süre şarj etmeyin

Värm inte upp, ta isär, punktera eller förstör inte enheten eller batteriet och kasta dem inte i eld. Utsätt inte enheten för långvarig exponering för direkt solljus eller långvarig laddning

Verwarm het apparaat of de batterij niet, haal ze niet uit elkaar, doorboor ze niet, vernietig ze niet en gooi ze niet in het vuur. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht en laad het niet langdurig op

Nie należy podgrzewać, demontować, przebijać ani niszczyć urządzenia lub baterii, ani wrzucać ich do ognia. Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych ani na długotrwałe ładowanie

Product Type: Tablet keyboard case Manufacturer: FOGARI

Manufacturer Address: XIHU, 6/F, UNIT 1, BUILDING 6, ZONE 1,

LUOMANWEISEN, 168 HAOGUO JILUZHENGZHOU JINSHUIQU HENAN 450003 CN

Contact Information: 1755381980@qq.com



P129

Product name: Magic wireless keyboard case
(for ipad pro 12.9)

Model: P129

CE FC RoHS
MADE IN CHINA

P129●

