

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać poniższe zasady i stosować je podczas każdej eksploatacji urządzenia. Prawidłowe użytkowanie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu, przegrzania oraz zakłóceń pracy instalacji audio.

1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako efektu/urządzenia audio do instrumentu elektrycznego.
- Nie używaj sprzętu, jeśli jest uszkodzony mechanicznie, zalany, nadmiernie nagrany lub wykazuje nieprawidłowe działanie.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie przewody, wtyki i gniazda są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt powinien być obsługiwany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, zwierząt oraz osób, które mogą nieumiejętnie obchodzić się ze sprzętem elektronicznym.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Stosuj wyłącznie zasilanie zgodne z wymaganiami urządzenia: **9 V DC**.
- Przed podłączeniem zasilacza sprawdź zgodność napięcia, polaryzacji oraz wydajności prądowej z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj zasilaczy uszkodzonych, przegrzewających się lub nieprzeznaczonych do sprzętu audio.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani obudowy mokrymi rękami.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, deszczem, wilgocią ani kondensacją pary wodnej.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, zmianą połączeń lub przenoszeniem urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw elementów elektronicznych.

3. Podłączanie i użytkowanie audio

- Podłączaj i odłączaj przewody przy wyłączonym lub wyciszonym systemie audio, aby uniknąć głośnych trzasków i uszkodzenia głośników.
- Przed pierwszym użyciem ustaw niską głośność w urządzeniu docelowym, wzmacniaczu lub systemie nagłośnieniowym.
- Jeżeli korzystasz z wyjścia mono/stereo lub różnych konfiguracji sygnału, upewnij się, że okablowanie jest zgodne z wymaganiami podłączanego sprzętu.
- Nie przekraczaj dopuszczalnych poziomów sygnału wejściowego i wyjściowego, aby uniknąć przesterowania, zniekształceń lub uszkodzenia urządzeń w torze audio.
- W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny lub nagłego zaniku sygnału natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

4. Warunki otoczenia

- Używaj urządzenia w suchym, stabilnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła ani wysokiej temperatury.
- Nie przykrywaj obudowy materiałami, które mogą ograniczać odprowadzanie ciepła.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby nie dochodziło do przegrzewania.

- Unikaj stosowania w miejscach o dużym zapyleniu, wibracjach lub ryzyku zalania.

5. Bezpieczna obsługa i regulacja

- Zmiany ustawień wykonuj ostrożnie, aby nie wprowadzać nagłych skoków głośności.
- Podczas strojenia, włączania/wyłączania efektów lub przełączania presetów zachowaj umiarkowany poziom odsłuchu.
- Nie naciskaj elementów sterujących nadmierną siłą.
- Jeśli urządzenie ma wskaźniki świetlne, nie patrz w nie z bliskiej odległości przez dłuższy czas.

6. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody i zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami.
- Przechowuj w oryginalnym lub odpowiednio ochronnym opakowaniu, w suchym miejscu.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas przenoszenia unikaj upadków, wstrząsów i nacisku na złącza.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani preparatów mogących uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i odłącz przewody audio.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli, wtyków i obudowy.

8. Sygnały ostrzegawcze – natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli:

- urządzenie wydziela dym, zapach spalenizny lub nadmierne ciepło,
- obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone,
- pojawiają się niestabilne zakłócenia, trzaski lub brak sygnału,
- urządzenie zostało zalane lub zawilgocone,
- zasilacz lub przewód zasilający uległ uszkodzeniu.

9. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast odłącz zasilanie i wszystkie przewody sygnałowe.
- Nie próbuj ponownie uruchamiać urządzenia, jeśli podejrzewasz uszkodzenie wewnętrzne.
- Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do naprawy sprzętu elektronicznego.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaz je do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed oddaniem do utylizacji usuń wszystkie przewody i akcesoria zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Uwaga: Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko zagrożeń dla użytkownika oraz osób znajdujących się w otoczeniu urządzenia.







IK
TONEX
ONE



TONEX ONE


AI TONE-MODELED AMPS, CABS AND PEDALS



STOMP



AMP



AMP AND CAB




COMPLEX RIG



IK MULTIMEDIA
SOUND BETTER



Breakthrough AI Modeling
captures your real rig



Includes TONEX SE and
AmpliTube 5 SE software



iPhone/
iPad Mac/
PC

200 Premium Tone Models
or create your own



Unlimited expandability
with over 25,000 tones
on ToneNET

ToneNET



Contents:

- AmpliTube TONEX ONE
- USB Connection Cable

BOX-SLV-TONEXONE-0002

AmpliTube



IK Multimedia Production srl

Via dell'Industria, 46 - 41122 Modena, Italy - Phone: +39 059 285496

IK Multimedia US, LLC

590 Sawgrass Corporate Pkwy - Sunrise, FL 33325 - Phone: (954) 846-9101



This symbol indicates that in EU countries,
this product must be collected separately
from household waste, as defined in each
region. Products bearing this symbol must
not be discarded together with household
waste. This device has been manufactured
in conformity with current RoHS directives.

UK
CA

Model Number:
IK000199



Etichetta ambientale
informazioni riciclo
Italia



Environmental label
recycling info Italy



TONEX[®], AmpliTube[®], AI Machine Modeling[™] and VIR[™]
are trademarks or registered trademarks and property of
IK Multimedia Production Srl. iPad, iPhone, and Mac are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with
a license from Aliphone K.K. All other product names and
images, trademarks and artists names are the property of
their respective owners, which are in no way associated
or affiliated with IK Multimedia. Use of these names does
not imply any cooperation or endorsement.

Made in Italy.

Specifications subject to change
without notice.

