

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spodni damskich z wysokim stanem i szeroką nogawką (zgodnie z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Spodnie przeznaczone są do codziennego użytku, lekkiej aktywności fizycznej, ćwiczeń typu fitness, jogi, spacerów oraz jako odzież domowa.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie jest to zabawka ani wyrób ochronny.
- Nie stosować jako środka ochrony indywidualnej (nie zapewnia ochrony przed urazami, chemikaliami, skrajnymi temperaturami itp.).

2. Skład materiału i ogólne środki ostrożności

- Skład: około 95% poliester, 5% elastan.
- Materiał jest palny – należy unikać kontaktu z otwartym ogniem, żarem, gorącymi powierzchniami (kuchnie, grille, papierosy, świece itp.).
- Nie stosować w środowiskach o wysokim ryzyku zapłonu, np. przy pracach spawalniczych, w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- W razie pojawienia się oznak nadwrażliwości skóry (zaczerwienienie, świąd, wysypka) natychmiast zdjąć produkt i skontaktować się z lekarzem. Osoby z wrażliwą skórą powinny wyprać produkt przed pierwszym użyciem.

3. Dobór rozmiaru i prawidłowe zakładanie

- Należy dobrać odpowiedni rozmiar, kierując się tabelą rozmiarów oraz własnymi wymiarami ciała.
- Zbyt obcisłe spodnie mogą ograniczać krążenie, ruchy i oddychanie, powodując dyskomfort lub dolegliwości zdrowotne.
- Zbyt długie spodnie lub zbyt szeroka nogawka mogą zwiększać ryzyko potknięcia i upadku – w razie potrzeby należy skrócić nogawkę u krawca.
- Podczas zakładania i zdejmowania unikać gwałtownego szarpania materiału, aby nie dopuścić do rozerwania tkaniny lub zsunięcia się z ciała w niekontrolowany sposób.

4. Użytkowanie podczas aktywności fizycznej

- Przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń upewnić się, że produkt nie ogranicza swobody ruchu i nie powoduje ucisku w pasie, w pachwinach ani w okolicach kolan.
- Szeroka nogawka może zwiększać ryzyko zahaczenia o sprzęt sportowy, krawędzie stopni, pedały roweru lub bieżnię – używać ostrożnie i utrzymywać bezpieczną odległość od ruchomych elementów.
- Nie używać produktu do sportów ekstremalnych, wspinaczki, jazdy na motocyklu ani innej aktywności wymagającej specjalistycznej odzieży ochronnej.
- Jeżeli podczas użytkowania pojawi się zawroty głowy, duszność, drętwienie kończyn lub inny niepokojący objaw, natychmiast przerwać aktywność i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

5. Bezpieczne korzystanie z kieszeni

- Kieszenie przeznaczone są do przenoszenia lekkich i niewielkich przedmiotów (np. telefon, klucze, karty płatnicze).
- Nie przeciążać kieszeni ciężkimi lub ostrymi przedmiotami, aby nie doprowadzić do uszkodzenia tkaniny lub urazu ciała.
- Unikać przenoszenia w kieszeniach przedmiotów o ostrych krawędziach (nożyczki, otwarte długopisy, narzędzia), które mogą przebić tkaninę i spowodować zranienie.
- Przed praniem należy opróżnić wszystkie kieszenie, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub pralki oraz zmniejszyć ryzyko przebarwień i rozdarć.

6. Użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych

- Produkt można nosić w pomieszczeniach i na zewnątrz w typowych warunkach pogodowych.
- W niskich temperaturach spodnie nie zapewniają ochrony przed wychłodzeniem – w razie potrzeby stosować odzież termoizolacyjną.
- W wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności należy zwracać uwagę na objawy przegrzania organizmu (zawroty głowy, nadmierne zmęczenie). W razie potrzeby przerwać aktywność, odpocząć w chłodnym miejscu i uzupełnić płyny.
- Unikać długotrwałego kontaktu z wodą morską, wodą chlorowaną, błotem lub substancjami chemicznymi, które mogą osłabiać włókna i powodować odbarwienia.

7. Instrukcja pielęgnacji i prania – aspekty bezpieczeństwa

- Prać w pralce zgodnie z informacjami na metce pielęgnacyjnej (temperatura, program, wirowanie).
- Używać wyłącznie detergentów przeznaczonych do prania odzieży. Nie mieszać z silnymi środkami chemicznymi, wybielaczami chlorowymi ani rozpuszczalnikami.
- Nie suszyć w bezpośrednim kontakcie z otwartym ogniem, na kaloryferach o bardzo wysokiej temperaturze ani na urządzeniach grzewczych nieprzeznaczonych do suszenia odzieży.
- Przy korzystaniu z suszarki bębnowej stosować się do zaleceń producenta urządzenia oraz oznaczeń na metce odzieży. Przegrzanie może spowodować skurczenie, stopienie włókien lub ich uszkodzenie.
- Jeśli prasowanie jest dozwolone według metki, stosować odpowiedni poziom temperatury i nie pozostawiać żelazka bez nadzoru na tkaninie.

8. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować jako odzieży ochronnej przy pracach budowlanych, montażowych, z użyciem ostrych narzędzi lub maszyn.
- Nie stosować jako wyposażenia bezpieczeństwa w transporcie (np. jako pasy, uprząże, elementy mocujące).
- Nie modyfikować samodzielnie konstrukcji spodni (rozcinanie, doszywanie elementów nośnych, pasków asekuracyjnych), jeśli może to zmniejszyć stabilność, wytrzymałość szwów lub zwiększyć ryzyko zaczepienia.

9. Kontrola stanu technicznego produktu

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan spodni: szwy, elastyczność pasa, brak przetarć, rozdarć i dziur.
- W razie stwierdzenia istotnych uszkodzeń (rozdarcia, pęknięcia szwów, silne odbarwienia świadczące o degradacji materiału) nie używać produktu, ponieważ może to zwiększać ryzyko wypadku (potknięcie, zaczepienie, zsuniecie się spodni).

- Nie naprawiać uszkodzeń w sposób prowizoryczny (np. taśmą klejącą, przypadkowymi nićmi), jeśli może to pogorszyć właściwości użytkowe lub stworzyć ostre, wystające krawędzie.

10. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i substancji chemicznych.
- Nie przechowywać w stanie wilgotnym ani zabrudzonym – może to prowadzić do rozwoju pleśni, nieprzyjemnego zapachu oraz osłabienia włókien.
- Chronić przed długotrwałą ekspozycją na bezpośrednie światło słoneczne podczas przechowywania, aby ograniczyć ryzyko odbarwień i degradacji materiału.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się odzieży: natychmiast odciąć dopływ płomienia, zastosować zasadę „zatrzymaj się – upadnij – przetocz się” w celu zduszenia ognia, a następnie wezwać pomoc medyczną.
- Jeżeli odzież ulegnie zaczepieniu o element maszyny lub pojazdu, należy niezwłocznie zatrzymać urządzenie (jeśli to możliwe) i ostrożnie uwolnić materiał, unikając gwałtownych ruchów mogących spowodować uraz.
- W przypadku kontaktu materiału z agresywną substancją chemiczną: niezwłocznie zdjąć odzież, spłukać skórę dużą ilością wody i postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dla danej substancji.

12. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w UE

Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, opisanymi powyżej środkami ostrożności oraz z informacjami na metce pielęgnacyjnej. Nieprawidłowe używanie, świadome ignorowanie ostrzeżeń lub samodzielne modyfikacje mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka urazu i są sprzeczne z zasadą bezpiecznego użytkowania produktu, wymaganą przez ogólne przepisy bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Warning Note for Packing Bag :



Caution Asphyxiation
Achten Sie auf Erstickengefahr
Attention à l'asphyxie
Attenzione all'asfissia
Cuidado con la asfixia
Uważaj na uduszenie
Se upp för kvävning
Pas op voor verstikking



WARNING:

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



WARNUNG:

UM ERSTICKUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, HALTEN SIE DIESE PLASTIKTÜTE VON BABYS UND KINDERN FERN. VERWENDEN SIE DIESE TÜTE NICHT IN KINDERBETTEN, KINDERWAGEN ODER LAUFSTÄLLEN. DIESE TÜTE IST KEIN SPIELZEUG.



Advertencias:

PARA EVITAR EL PELIGRO DE ASFIXIA. MANTENGA ESTA BOLSA DE PLÁSTICO ALEJADA DE BEBÉS Y NIÑOS. NO UTILICE ESTA BOLSA EN CUNAS, CAMAS, COCHECITOS O PARQUES. ESTA BOLSA NO ES UN JUGUETE.



ostrzeżenia:

ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZE ŃSTWA UDUSZENIA, NALEŻY TRZYMAĆ TĘ PLASTIKOWĄ TORBĘ Z DAŁA OD NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE UŻYWAJ TEJ TORBY W ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH. TA TORBA NIE JEST ZABAWKĄ.



Avertissements:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE SUFFOCATION, GARDEZ CE SAC EN PLASTIQUE HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. N'UTILISEZ PAS CE SAC DANS LES LITS, LES CARROSSERIES OU LES PARCS. CE SAC N'EST PAS UN JOUET.



Avvertenze:

PER EVITARE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. TENERE QUESTO SACCHETTO DI PLASTICA LONTANO DA NEONATI E BAMBINI. NON UTILIZZARE QUESTO SACCHETTO IN CULLE, LETTI, CARROZZINE O BOX. QUESTO SACCHETTO NON È UN GIOCATTOLO.



Varningar:

FÖR ATT UNDVIKA KVÄVNINGS RISK. HÅLL DENNA PLASTPÅSE BORTA FRÅN SPÄDBARN OCH BARN. ANVÄND INTE DENNA PÅSE I SPJÄLSÄNGAR, SÄNGAR, VAGNAR ELLER LEKSTÄLLNINGAR. DENNA VÄSKA ÄR INTE EN LEKSAK.



Waarschuwingen:

HOUD DEZE PLASTIC ZAK UIT DE BUURT VAN BABY'S EN KINDEREN OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN. GEBRUIK DEZE ZAK NIET IN WIEGEN, BEDDEN, KINDERWAGENS OF BOXEN. DEZE ZAK IS GEEN SPEELGOED.