

# Instrukcje Bezpieczeństwa Użytkowania

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas używania produktu, szczególnie przy zmianie ustawień klawiatury.
- Upewnij się, że klawiatura i inne elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach lub w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

## Bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzenia

- Używaj jedynie z zalecanymi urządzeniami (iPad Air 6 11" M2 2024, iPad Air 5, iPad Air 4, iPad Pro 11).
- Podczas korzystania z klawiatury zapewnij odpowiednią wentylację, unikanie przegrzania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas obracania klawiatury. Zawias 360° jest wytrzymały, lecz zbyt duża siła może go uszkodzić.
- Podczas podłączania lub odłączania klawiatury do iPada upewnij się, że urządzenia są wyłączone.

## Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego

- Upewnij się, że używasz odpowiednich przewodów USB i adapterów zgodnych z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie modyfikuj przewodów ani złącz.
- Produkt nie powinien być narażony na działanie wilgoci ani cieczy. W razie kontaktu z cieczą, natychmiast odłącz urządzenie i osusz je dokładnie.

## Konserwacja i pielęgnacja

- Regularnie czyść klawiaturę używając suchej, miękkiej szmatki. Unikaj stosowania środków chemicznych lub twardych powierzchni czyszczących.

- Przechowuj etui z dala od ostrych przedmiotów, które mogą zarysować lub uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Zawsze przechowuj i transportuj produkt w ochronnym futerale lub torbie.

## **Ważne informacje**

- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i wskazówki zawarte w dokumentacji dostarczonej przez producenta.
- W razie wystąpienia usterki, zaprzestań używać produktu i skontaktuj się z obsługą klienta producenta.



eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 3060325  
Frankfurt am Main, Germany  
Tel : +496995179070  
contact@evatmaster.com

Erhitzen Sie das Gerät oder den Akku nicht, zerlegen Sie es nicht, durchbohren Sie es nicht, zerstören Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus und laden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum auf

Cihazı veya pili ısıtmayın, parçalarına ayırmayın, delmeyin veya tahrip etmeyin ya da ateşe atmayın. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya uzun süre şarj etmeyin

Värm inte upp, ta isär, punktera eller förstör inte enheten eller batteriet och kasta dem inte i eld. Utsätt inte enheten för långvarig exponering för direkt solljus eller långvarig laddning

Verwarm het apparaat of de batterij niet, haal ze niet uit elkaar, doorboor ze niet, vernietig ze niet en gooi ze niet in het vuur. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht en laad het niet langdurig op

Nie należy podgrzewać, demontować, przebijać ani niszczyć urządzenia lub baterii, ani wrzucać ich do ognia. Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych ani na długotrwałe ładowanie

Product Type: Tablet keyboard case Manufacturer: FOGARI

Manufacturer Address: XIHU, 6/F, UNIT 1, BUILDING 6, ZONE 1,

LUOMANWEISEN, 168 HAOGUOJILU ZHENGZHOU JINSHUIQU HENAN 450003 CN

Contact Information: 1755381980@qq.com



UK  
CA









