

Jansite data generated by the use of the device

What data is generated: Jansite devices generate data about how you use and interact with them, including certain information about your interaction with Jansite services accessible through the device. The amount of data generated varies based on how frequently you use the device.

Data Storage: Data generated by Jansite devices are stored securely on the device itself or on Jansite's servers in machine-readable format.

Durch die Nutzung des Geräts generierte Jansite-Daten

Welche Daten werden generiert: Jansite-Geräte generieren Daten darüber, wie Sie sie nutzen und mit ihnen interagieren, einschließlich bestimmter Informationen über Ihre Interaktion mit Jansite-Diensten, auf die Sie über das Gerät zugreifen können. Die Menge der generierten Daten hängt davon ab, wie häufig Sie das Gerät nutzen. Datenspeicherung: Die von Jansite-Geräten generierten Daten werden sicher auf dem Gerät selbst oder auf den Servern von Jansite in einem maschinenlesbaren Format gespeichert.

Données Jansite générées par l'utilisation de l'appareil

Quelles données sont générées : les appareils Jansite génèrent des données sur la manière dont vous les utilisez et interagissez avec eux, y compris certaines informations sur votre interaction avec les services Jansite accessibles via l'appareil. La quantité de données générées varie en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

Stockage des données : les données générées par les appareils Jansite sont stockées de manière sécurisée sur l'appareil lui-même ou sur les serveurs de Jansite dans un format lisible par machine.

Dati Jansite generati dall'uso del dispositivo

Quali dati vengono generati: i dispositivi Jansite generano dati relativi all'utilizzo e all'interazione dell'utente con essi, comprese alcune informazioni relative all'interazione dell'utente con i servizi Jansite accessibili tramite il dispositivo. La quantità di dati generati varia in base alla frequenza di utilizzo del dispositivo.

Archiviazione dei dati: i dati generati dai dispositivi Jansite vengono archiviati in modo sicuro sul dispositivo stesso o sui server Jansite in formato leggibile da computer.

Datos de Jansite generados por el uso del dispositivo

Qué datos se generan: los dispositivos Jansite generan datos sobre cómo los utiliza e interactúa con ellos, incluida cierta información sobre su interacción con los servicios de Jansite accesibles a través del dispositivo. La cantidad de datos generados varía en función de la frecuencia con la que utilice el dispositivo.

Almacenamiento de datos: los datos generados por los dispositivos Jansite se almacenan de forma segura en el propio dispositivo o en los servidores de Jansite en formato legible por máquina

Jansite-gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van het apparaat

Welke gegevens worden gegenereerd: Jansite-apparaten genereren gegevens over hoe u ze gebruikt en ermee omgaat, inclusief bepaalde informatie over uw interactie met Jansite-services die via het apparaat toegankelijk zijn. De hoeveelheid gegenereerde gegevens varieert afhankelijk van hoe vaak u het apparaat gebruikt.

Gegevensopslag: Gegevens die door Jansite-apparaten worden gegenereerd, worden veilig opgeslagen op het apparaat zelf of op de servers van Jansite in een machinaal leesbaar formaat.

Jansite-data som genereras genom användning av enheten

Vilka data genereras: Jansite-enheter genererar data om hur du använder och interagerar med dem, inklusive viss information om din interaktion med Jansite-tjänster som är tillgängliga via enheten. Mängden data som genereras varierar beroende på hur ofta du använder enheten.

Datalagring: Data som genereras av Jansite-enheter lagras säkert på själva enheten eller på Jansites servrar i maskinläsbart format.

Product Name: Carplay Display Mode: T360S
S/N: No202411001 Brand: Jansite
Manufacturer: Shenzhen Jansite Technology Co., Ltd.
Add: Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Web: www.jansite.cn E-mail: jenny@jansite.cn



REP Name: XDH Tech
REP Tel: 00330652768898
Address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001
E-mai: xdh.tech@outlook.com

- ⚠ WARNING: Do not disassemble the electronic equipment without permission to avoid electric shock or damage to the equipment.
- ⚠ Warnung: Zerlegen Sie das elektronische Gerät nicht ohne Genehmigung, um einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- ⚠ Guerre: Ne démontez pas l'équipement électronique sans autorisation afin d'éviter toute décharge électrique ou tout dommage à l'équipement.
- ⚠ En caso de avería: No desmonte el equipo electrónico sin permiso para evitar descargas eléctricas o daños en el equipo.
- ⚠ Guerra: Non smontare l'apparecchiatura elettronica senza autorizzazione per evitare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura.
- ⚠ Warring: Demonteer de elektronische apparatuur niet zonder toestemming om elektrische schokken of schade aan de apparatuur te voorkomen.
- ⚠ Krigföring: Demontera inte den elektroniska utrustningen utan tillstånd för att undvika elektriska stötar eller skador på utrustningen.

Ekran Smart CarPlay

Instrukcja obsługi modelu T360

T360/T360D

1. Opis produktu

Aby korzystać z Android Auto, telefon Google musi mieć system Android w wersji 8.0 lub nowszej, natomiast pozostałe telefony z systemem Android muszą mieć system Android w wersji 11 lub nowszej. Proszę włączyć Wi-Fi i Bluetooth w telefonie, a następnie sparować sygnał Bluetooth ekranu CarPlay, aby pomyślnie połączyć się z CarPlay lub Android Auto.

Informacje dotyczące serwisu posprzedażowego

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: jenny@jansite.cn

2. Włączanie zasilania

Podłącz dołączoną ładowarkę do portu typu C ekranu, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej, aby ją włączyć.

Uwaga: ładowarka samochodowa jest wyposażona we wbudowany nadajnik FM. Prosimy korzystać WYŁĄCZNIE z dostarczonej ładowarki samochodowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub spowodowania innych obrażeń z powodu niewystarczającego napięcia i temperatury, a funkcja transmisji FM nie będzie działać prawidłowo.

3. Montaż kamery

Zlokalizuj otwór montażowy, znajdź odpowiednie miejsce montażu w uchwycie tablicy rejestracyjnej, zaznacz je za pomocą długopisu, a następnie wywierć otwór na śrubę o odpowiednim rozmiarze. Przymocuj kamerę z tyłu samochodu za pomocą śrub; przewód wyzwalający cofanie (przewód czerwony) należy podłączyć do dodatniego bieguna światła cofania, a na koniec użyj przedłużacza kamery, aby podłączyć ją do monitora.



4. Specyfikacja interfejsu




- 1. Przycisk powrotu do ekranu głównego:** Naciśnij, aby powrócić do głównego interfejsu ekranu inteligentnego;
- 2. Przycisk jasności:** Proszę nacisnąć, aby wyregulować jasność ekranu;
- 3. Przycisk głośności:** Proszę nacisnąć, aby wyregulować głośność;
- 4. Wyłączanie ekranu:** Proszę dotknąć, aby wyłączyć lub włączyć ekran;
- 5. Połączenie z telefonem:** CarPlay/Android Auto/AirPlay/Super Link
- 6. Bluetooth:** Nawiązanie połączenia Bluetooth;
- 7. Odtwarzacz multimedialny:** umożliwia odtwarzanie filmów z karty TF (nie wchodzi w skład zestawu);
- 8. Wyjście audio:** Proszę dotknąć, aby wybrać tryb odtwarzania dźwięku;
- 9. Ustawienia:** Proszę dotknąć, aby przejść do strony ustawień funkcji.

A. CarPlay



Jak pokazano na powyższym obrazku, proszę kliknąć ikonę „CarPlay”, a następnie wybrać opcję „CarPlay”. Najpierw należy włączyć w telefonie funkcje Wi-Fi i Bluetooth, znaleźć na ekranie urządzenie Bluetooth o nazwie T86B-XXX i nawiązać z nim połączenie. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można połączyć się z Apple CarPlay. Poniższy rysunek przedstawia szczegółowe etapy nawiązywania połączenia (po pierwszym połączeniu, gdy ekran jest włączony, urządzenie będzie próbowało automatycznie połączyć się z ostatnim



podłączonym smartfonem).

B. Android Auto



Jak pokazano na powyższym obrazku, proszę dotknąć ikony [Android Auto], a następnie wybrać opcję [Android Auto], najpierw włączyć Wi-Fi i Bluetooth w telefonie, znaleźć urządzenie Bluetooth o nazwie T86B-XXX i nawiązać połączenie. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można połączyć się z Android Auto. Poniższy rysunek przedstawia szczegółowe etapy łączenia (po pierwszym połączeniu, po włączeniu ekranu urządzenie będzie próbowało automatycznie połączyć się z ostatnim podłączonym smartfonem).



C. AirPlay



Funkcja AirPlay umożliwia przesyłanie obrazu, dźwięku i zdjęć z urządzenia iPhone do wyposażenia samochodu.

Poniższy rysunek przedstawia poszczególne etapy nawiązywania połączenia.



D. Super Link



Funkcja ta umożliwi wyświetlanie obrazu z telefonu komórkowego lub ekranu smartfona w trybie lustrzanym. Należy zeskanować kod za pomocą smartfona, aby pobrać, zainstalować i uruchomić aplikację „EVLink”.

1. Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu, aby pobrać i zainstalować aplikację. Użytkownicy systemu Android mogą wyszukać aplikację „EveLink” w sklepie Google Play, a następnie ją pobrać i zainstalować.

2. Połączenie z ekranem inteligentnym Tryb bezpośredniego połączenia Wi-Fi: (tylko dla ekranów inteligentnych wyposażonych w funkcję Wi-Fi i Bluetooth)

2.1 Proszę otworzyć aplikację [EveLink].

2.2 Kliknij przycisk [Dodaj].

2.3 Wybierz tryb bezpośredniego połączenia Wi-Fi, co wymaga uprzedniego włączenia przełącznika Wi-Fi w telefonie.


2.4 Naciśnij przycisk prośby o uprawnienia.

2.5 Po kliknięciu przycisku autoryzacji aplikacja rozpocznie wyszukiwanie sygnałów z pobliskich inteligentnych ekranów.

2.6 Proszę kliknąć przycisk, aby włączyć mobilną sieć Wi-Fi.



Po włączeniu przełącznika Wi-Fi w telefonie proszę powrócić do interfejsu wyszukiwania w aplikacji, aby wybrać urządzenie (nazwa Wi-Fi danego urządzenia będzie wyświetlane na ekranie inteligentnym).



3. Wprowadzenie do funkcji

3.1 Film online

(Funkcja ta jest kompatybilna wyłącznie z telefonami z systemem Android; telefony Apple nie obsługują tej funkcji. Niektóre odtwarzacze w telefonach z systemem Android mogą nie działać z powodu problemów z uprawnieniami odtwarzacza, które nie są związane z ekranem. Można korzystać z innych odtwarzaczy). Działanie na ekranie inteligentnym:

Po pomyślnym połączeniu telefonu z ekranem inteligentnym można rozpocząć sterowanie i obsługę odwróconą za pośrednictwem ekranu inteligentnego. Po stronie telefonu można wyłączyć ekran lub korzystać z innych aplikacji, co nie wpłynie na korzystanie z interfejsu ekranu inteligentnego.




Można nacisnąć i wybrać przycisk [Wideo online] na ekranie inteligentnym, aby oglądać treści z głównych serwisów wideo online, takich jak YouTube, TikTok itp.

3.2 Kopiowanie ekranu


Można zsynchronizować ekran telefonu z ekranem inteligentnym.

Uwaga: Niektóre ekrany nie mogą być wyświetlane ze względu na ochronę prywatności.



3.3 Przesyłanie ekranu

Można wyłączyć ekran telefonu lub korzystać z innych aplikacji, co nie wpłynie na działanie interfejsu przesyłania treści.




3.4 Aktualizacja OTA

Po pomyślnym połączeniu z funkcją Super Link proszę kliknąć, aby przejść do interfejsu konfiguracji, a następnie wybrać opcję „Aktualizacja oprogramowania”. Aplikacja automatycznie sprawdza, czy dostępne są zaktualizowane wersje oprogramowania. W przypadku wykrycia nowej wersji można kliknąć przyciski „Pobierz” i „Wyślij do urządzenia”, aby pobrać najnowszą wersję na telefon, a następnie przesłać ją do urządzenia w celu przeprowadzenia aktualizacji OTA.



Proszę kliknąć przycisk „Potwierdź” znajdujący się z boku urządzenia, aby rozpocząć aktualizację OTA. **Proszę nie wyłączać silnika ani nie odłączać zasilania podczas procesu aktualizacji!**



(Pasek postępu aktualizacji osiąga zazwyczaj 100% po około jednej minucie).

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji pojawi się okno dialogowe. Proszę kliknąć w dowolnym miejscu, aby zamknąć to okno.

E. Wyjście audio



Jak pokazano na powyższym rysunku, proszę nacisnąć ikonę „Wyjście audio”, aby przejść do strony wyboru wyjścia audio.



①【Głośnik】: Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik samego inteligentnego ekranu.



② **【BT Audio】**: Proszę wybrać ten tryb, a następnie połączyć się z [Apple CarPlay] lub [Android Auto], aby uruchomić ekran; można wówczas użyć modułu Bluetooth w telefonie do bezpośredniego połączenia z fabrycznym systemem audio w samochodzie. Po nawiązaniu połączenia wszystkie dźwięki z urządzenia będą przesyłane do fabrycznych głośników samochodowych za pośrednictwem Bluetooth.

Po wybraniu tego trybu ikona głośności zmienia się w ikonę transmisji Bluetooth  , a głośności nie można regulować na tym ekranie, dlatego należy ją regulować w oryginalnym samochodzie.



③ **【FM】**: Po wybraniu tego trybu domyślnie włącza się tryb transmisji FM. Na przykład, jeśli pasmo nadawcze urządzenia jest ustawione na FM 108,0 MHz (można wykorzystać dowolny wolny kanał), należy ustawić pasmo odbiorcze radia samochodowego na tę samą częstotliwość FM 108,0 MHz. Po nawiązaniu połączenia wszystkie dźwięki emitowane przez urządzenie będą przesyłane do oryginalnych głośników samochodowych za pośrednictwem transmisji FM.


Po wybraniu tego trybu ikona głośności zmienia się w ikonę transmisji FM.  , a głośności nie można regulować na ekranie, dlatego należy ją regulować za pomocą oryginalnych elementów wyposażenia samochodu. (Niekorzystanie z oryginalnego przewodu zasilającego może spowodować słaby sygnał transmisji FM lub utratę funkcjonalności).



④ **【AUX】**: Po wybraniu tego trybu domyślnie włączy się tryb wyjścia AUX. Proszę użyć kabla AUX do podłączenia inteligentnego ekranu do oryginalnego systemu samochodowego. Po nawiązaniu połączenia wszystkie dźwięki z urządzenia będą przesyłane do głośników oryginalnego systemu samochodowego za pośrednictwem kabla AUX w celu odtworzenia.

Po wybraniu tego trybu ikona głośności zmienia się na ikonę wyjścia AUX  , a głośności nie można regulować na tym urządzeniu, dlatego należy ją regulować w oryginalnym systemie audio samochodu.

F. Ustawienia



	Proszę kliknąć [Sygnał przycisków], aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków.
	Proszę kliknąć [Wygaszacz ekranu], aby przejść do ustawień: wygaszacz ekranu można skonfigurować w następujący sposób: po ustawieniu czasu na jedną minutę, jeśli system nie będzie aktywny przez ten okres, ekran wyłączy się automatycznie. Po włączeniu wygaszacza ekranu należy krótko nacisnąć przycisk zasilania lub dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby go włączyć.
 Opcjonalnie	Proszę kliknąć [Obraz lustrzany], aby przejść do ustawień: można tę funkcję wyłączyć lub włączyć. Opcja ta umożliwia klientom bardziej elastyczną instalację kamer.

	[Jest to przycisk w oknie podglądu ekranu telefonu. Proszę go dotknąć, aby przejść do strony głównej ekranu; na stronie ustawień można wybrać opcję wyłączenia lub włączenia tej funkcji. Funkcja ta działa wyłącznie w trybie CarPlay i Android Auto.
	Proszę kliknąć [Kalibracja linii cofania], aby przejść do ustawień: Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
	Proszę kliknąć [Language], aby przejść do ustawień: Dostępne opcje języka to: chiński uproszczony /chiński tradycyjny /angielski/rosyjski/hiszpański/francuski/niemiecki/japoński/koreański/włoski/portugalski
	Proszę kliknąć [Automatyczna regulacja jasności], aby dostosować jasność ekranu: Można włączyć lub wyłączyć funkcję [Automatyczne przyciemnianie]: Ustawienie [Jasność nocna]: 0–100% Ustawienie [Godzina rozpoczęcia]: 0:00–24:00 Ustawienie [Godzina zakończenia]: 0:00–24:00



Proszę kliknąć [Sterowanie głosowe], aby skonfigurować sterowanie głosowe: włączyć je lub wyłączyć. Zależy to od kompatybilności Państwa smartfonu z funkcją sterowania głosowego. iPhone posiada Siri, która obsługuje niektóre funkcje, ale nie działa w tym przypadku. Smartfony z systemem Android obsługują Asystenta Google, jeśli Państwa smartfon nie posiada funkcji sterowania głosowego.



W przypadku zmiany smartfona proszę kliknąć, aby usunąć zapisy połączeń ze wszystkich poprzednich telefonów komórkowych.



Proszę kliknąć [Resetowanie do ustawień fabrycznych], aby przejść do ustawień: „Restore factory settings”, a system przywróci wszystkie parametry do stanu fabrycznego.



Proszę kliknąć [Wersja oprogramowania], aby przejść do menu: Ta opcja pozwala sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, co ułatwia

Pomoc i powiązane porady

Pytanie 1: Jak rozłączyć CarPlay/Android Auto?

Odpowiedź: Wyłącz Wi-Fi i usuń urządzenie z listy urządzeń Bluetooth na stronie Bluetooth w smartfonie.

Pytanie 2: Jak ponownie połączyć się po ręcznym odłączeniu CarPlay/Android Auto?

Odpowiedź: Proszę połączyć się, postępując zgodnie z instrukcjami na stronach 4–5.

Pytanie 3: Jak podłączyć CarPlay/Android Auto po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu ekranu Smart Screen?

Odpowiedź: Jeśli telefon był wcześniej połączony z ekranem smart screen, połączenie zostanie nawiązane automatycznie po włączeniu Bluetooth i Wi-Fi.

Pytanie 4: Jak sterować dźwiękiem, gdy urządzenie jest połączone z CarPlay/Android Auto?

Odpowiedź: Zależy to od wybranego wyjścia audio. Jeśli wybierają Państwo głośnik, mogą Państwo sterować nim za pomocą smartfona lub ekranu inteligentnego; jeśli wybiorą Państwo BTaudio, FM lub AUX, mogą Państwo po prostu regulować głośność za pomocą samochodowego.

Pytanie 5: Czy po bezprzewodowym podłączeniu systemu CarPlay można podłączyć fabryczne radio samochodowe?

Odpowiedź: Tak, po nawiązaniu połączenia z CarPlay/Android Auto można podłączyć fabryczne radio samochodowe, wybierając wyjście audio BT, FM lub AUX; każde z tych trzech wyjść audio obsługuje podłączenie fabrycznego głośnika samochodowego. Etapy podłączania opisano na stronach 8–10.

Pytanie 6: Dlaczego ekran nieustannie się restartuje?

Odpowiedź:

1. Napięcie lub prąd z akumulatora samochodowego jest niewystarczające – proszę sprawdzić stan akumulatora;
2. Karta pamięci jest uszkodzona – należy ją wymienić;
3. Ekran uległ przegrzaniu w wyniku ekspozycji na działanie promieni słonecznych lub zbyt długiego użytkowania.

Pytanie 7: Rozmówca nie słyszy dźwięku połączenia lub dźwięk jest bardzo cichy.

Wbudowany w ekran mikrofon ma słabą czułość. Można podłączyć zewnętrzny mikrofon poprzez złącze AUX.

Pytanie 8: Połączenie Bluetooth jest utrudnione lub często się rozłącza.

1. Jeśli ekran jest połączony ze zbyt dużą liczbą telefonów komórkowych, mogą wystąpić zakłócenia. Można usunąć zapis połączeń z ekranu lub przywrócić ustawienia fabryczne;
2. Istnieje zbyt wiele wersji telefonów z systemem Android, a połączenie z niektórymi z nich zostanie automatycznie przerwane (funkcja Android Auto nie działa na telefonach marki Huawei).

Pytanie 9: Słychać szumy w głosie przy wyjściu audio AUX lub FM.

W przypadku niektórych modeli samochodów w wyjściu AUX mogą występować zakłócenia prądowe. Sygnał FM może być zakłócany przez stacje radiowe lub inne urządzenia w centrach miast. W przypadku występowania szumów zaleca się korzystanie z wyjścia audio Bluetooth.

Środki ostrożności!

Kamera i kabel zasilający muszą pochodzić od naszej firmy. Prosimy nie używać innych produktów, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia lub jego spalenia z powodu niezgodności.