

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z poniższymi zasadami. Przestrzeganie ich zmniejsza ryzyko urazów, uszkodzenia instrumentu oraz szkód w otoczeniu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj instrumentu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako instrumentu perkusyjnego.
- Nie dopuszczaj do użytkowania przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy elementy instrumentu są stabilne, a powierzchnia bębnów nie ma widocznych pęknięć, rozdarć lub luzów.
- Jeżeli zauważysz uszkodzenie konstrukcji, mocowań lub powierzchni bębnów, przerwij użytkowanie do czasu usunięcia usterki.
- Nie używaj instrumentu w sposób powodujący nadmierną siłę uderzenia, która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia membran lub obudowy.

2. Bezpieczne ustawienie i użytkowanie

- Ustaw instrument na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że gumowe nóżki przylegają prawidłowo do podłoża i nie ma ryzyka przesuwania się instrumentu podczas gry.
- Nie stawiaj instrumentu na krawędziach stołów, niestabilnych podstawkach ani na śliskich powierzchniach.
- Zachowaj odpowiednią odległość od twarzy, oczu i innych części ciała podczas gry, aby uniknąć przypadkowych uderzeń.
- Podczas intensywnego grania kontroluj postawę rąk i nadgarstków, aby ograniczyć przeciążenie mięśni i stawów.

3. Regulacja naciągu i konserwacja

- Regulację naciągu wykonuj ostrożnie i stopniowo, równomiernie dokręcając lub luzując elementy napinające.
- Nie przekraczaj bezpiecznego napięcia membrany; zbyt mocne naciągnięcie może spowodować pęknięcie skóry lub uszkodzenie mechanizmu.
- Do regulacji używaj odpowiednich narzędzi, jeżeli są wymagane, i wykonuj czynności w spokojnym, dobrze oświetlonym miejscu.
- Po regulacji sprawdź, czy wszystkie elementy są równo osadzone i czy nie występują nietypowe odgłosy lub luz.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani nadmiaru wody.

4. Bezpieczny transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem upewnij się, że instrument jest odpowiednio zabezpieczony i nie ma luźnych elementów.
- Podczas transportu korzystaj z odpowiedniego futerału lub pokrowca, aby ograniczyć ryzyko uderzeń, zabrudzenia i wilgoci.
- Nie narażaj instrumentu na silne wstrząsy, upadki ani nacisk ciężkich przedmiotów.
- Przechowuj instrument w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła, promieniowania słonecznego oraz dużych wahań temperatury.

- Chronić przed wilgocią, która może uszkodzić elementy drewniane i wpłynąć na napięcie membran.

5. Ochrona zdrowia użytkownika

- Podczas dłuższego grania rób przerwy, aby ograniczyć zmęczenie dłoni, nadgarstków i przedramion.
- W przypadku bólu, drętwienia lub dyskomfortu przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą, jeśli objawy nie ustępują.
- Osoby wrażliwe na hałas powinny stosować ochronę słuchu, zwłaszcza podczas gry w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj instrumentu w stanie zmęczenia, po spożyciu alkoholu lub innych substancji wpływających na koordynację ruchową.

6. Ostrzeżenia dotyczące materiałów i elementów konstrukcyjnych

- Elementy drewniane mogą mieć naturalne różnice w strukturze; unikaj kontaktu z wodą i uszkodzeń mechanicznych.
- Mechanizmy napinające oraz metalowe części mogą powodować skaleczenia przy nieostrożnym obchodzeniu się z instrumentem.
- Nie wkładaj palców między elementy napinające ani pod części ruchome.
- Jeżeli instrument wydziela nieprzyjemny zapach, wykazuje oznaki pleśni lub zawilgocenia, nie używaj go do czasu dokładnego wysuszenia i oceny stanu.

7. Postępowanie w razie uszkodzenia


- Jeżeli membrana pęknie, mechanizm napinający poluzuje się lub obudowa ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwij grę.
- Nie próbuj używać instrumentu z uszkodzonymi elementami, ponieważ może to prowadzić do dalszych uszkodzeń lub urazu.
- Uszkodzone części wymieniaj lub naprawiaj wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem instrumentu i przy zachowaniu ostrożności.

8. Dodatkowe zalecenia

- Przechowuj małe elementy i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Po zakończeniu użytkowania wytrzyj instrument do sucha i schowaj go w odpowiednim miejscu.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szkołach, studiach i podczas wydarzeń.

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nietypowe zachowanie instrumentu podczas użytkowania, zaprzestań gry i dokonaj kontroli stanu technicznego przed ponownym użyciem.

BOM7-BG



056124

405141

World Rhythm Bongo Drums with
Padded Bag

Tiger Music Distribution Ltd, TN12 6JT
www.tigermusic.co.uk
Made in China

BONGO
BON7-BG



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE**



Scannez pour connaître les
consignes de recyclage et de tri

Scannen Sie hier nach Recycling-
und Sortierinformationen

Scansiona per informazioni sul
riciclaggio e sulla raccolta differenziata



Escanea para obtener información
sobre reciclaje y clasificación



rigormusic.co.uk/recycle

BONGO
BON7-BG





tigermusic.co.uk/recycle



Scannez pour connaître les
consignes de recyclage et de tri
Scannen Sie hier nach Recycling-
und Sortierinformationen
Scansione per informazioni sul
riciclaggio e sulla raccolta differenziata
Escanee para obtener información
sobre reciclaje y clasificación