

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed użyciem zapoznaj się z poniższymi zaleceniami. Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem ostrożności.

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie jako ustnika do saksofonu altowego.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy element nie ma pęknięć, wyszczerbień, ostrych krawędzi, odkształceń lub innych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Montuj i demontuj ostrożnie, bez używania nadmiernej siły.
- Nie modyfikuj produktu ani nie stosuj go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania podczas gry

- Przed grą upewnij się, że ustnik jest prawidłowo osadzony i stabilny.
- Nie wkładaj ustnika do ust, jeśli jest zabrudzony, uszkodzony lub nie został odpowiednio przygotowany do użycia.
- Używaj wyłącznie z odpowiednio dobranymi akcesoriami i elementami instrumentu.
- W razie bólu, dyskomfortu lub nietypowego oporu przerwij użytkowanie i sprawdź stan ustnika oraz instrumentu.
- Nie dopuszczaj do uderzania ustnikiem o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub powstanie ostrych krawędzi.

3. Higiena i czyszczenie

- Po każdym użyciu usuń wilgoć i osad miękką, czystą ściereczką.
- Do czyszczenia stosuj wyłącznie delikatne środki odpowiednie do elementów instrumentów muzycznych.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w gorącej wodzie i nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.

4. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Chronić produkt przed upadkiem, naciskiem i zgnieceniem.
- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w zamkniętych nagrzanym pomieszczeniach.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

5. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- Produkt może stwarzać ryzyko urazu w przypadku uszkodzenia, pęknięcia lub nieprawidłowego użytkowania.
- Małe elementy lub uszkodzone fragmenty mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.
- Nie pozwalaj dzieciom używać produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

- W przypadku podejrzenia zużycia lub utraty właściwości użytkowych zaprzestań korzystania z produktu.

6. Kontrola przed użyciem

- Sprawdź stan powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ustnika.
- Upewnij się, że nie ma śladów pęknięć, deformacji ani luzów.
- W razie wątpliwości nie używaj produktu do czasu oceny przez wykwalifikowaną osobę.

7. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeśli produkt pęknie, odłamie się lub zdeformuje, natychmiast go odstaw.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń klejem, opalaniem, szlifowaniem ani innymi metodami domowymi.
- Uszkodzony produkt należy przechowywać i utylizować w sposób zgodny z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

8. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie spalaj produktu i nie wyrzucaj do środowiska naturalnego.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia produktu oraz nieprawidłowego użytkowania.

D'Addario SELECT JAZZ

The D'Addario Select Jazz mouthpiece captures the feel and tone of legendary mouthpieces from years past. Now, today's saxophonists have a chance to discover for themselves the sound that, for decades, set the standard of jazz. The D'Addario Select Jazz mouthpiece brings forth a perfect union of tradition and innovation.





D'Addario

SELECT
MOUTHPIECE
JAZZ




100%
PRECISION
CRAFTED
ALTO
SAXOPHONE

100%
PRECISION
CRAFTED
ALTO
SAXOPHONE



SELECT
JAZZ
MOUTHPIECE




100%
PRECISION
CRAFTED.
MILLED FROM
SOLID RUBBER.

Daddario



VINTAGE
INSPIRED,
LEGENDARY
TONE.



SELECT
MOUTHPIECE
JAZZ



100%
PRECISION
CRAFTED
ALTO
SAXOPHONE