

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem

- Zawsze dokładnie sprawdź skrzypce i ich elementy przed pierwszym użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przed użyciem instrumentu upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak mostek i kołki, są poprawnie zamocowane.
- Przechowuj skrzypce w bezpiecznym i suchym miejscu, gdzie nie będą narażone na nagłe zmiany temperatury i wilgotności.

Podczas użytkowania

- Zachowaj ostrożność podczas nakładania kalafonii na smyczek, aby uniknąć kontaktu z oczami oraz wdychania pyłu.
- Używaj dołączonych akcesoriów zgodnie z ich przeznaczeniem i unikaj używania siły przy operacjach takich jak strojenie czy montaż akcesoriów.
- Nie pozostawiaj skrzypiec w miejscach z wysoką temperaturą, na przykład blisko grzejników lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

Konserwacja

- Czyść instrument miękką, suchą szmatką po każdym użyciu, aby usunąć kurz i pot oraz zapobiec uszkodzeniom lakieru.
- Sprawdź stan wszystkich części, w tym strun, i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia.
- Regularnie kontroluj napięcie strun oraz ich prawidłowe zamocowanie.

Przechowywanie

- Po zakończeniu gry schowaj skrzypce w twardym futerale, aby zapewnić im odpowiednią ochronę.
- Unikaj pozostawiania skrzypiec w miejscach wilgotnych lub gdzie narażone mogą być na działanie czynników atmosferycznych.
- Trzymaj skrzypce oraz futerał poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia bądź zranienia.

Ostrzeżenia

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać instrumentu w przypadku poważnych uszkodzeń; skonsultuj się z profesjonalnym lutnikiem.
- Odrzuć użycie solventów lub agresywnych środków chemicznych do czyszczenia skrzypiec, jako że mogą one szkodzić zarówno drewnu, jak i lakierowi.

Pamiętaj, że bezpieczne użytkowanie instrumentu zapewnia długoterminowe cieszenie się jego pełną funkcjonalnością i doskonałym brzmieniem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, skonsultuj się z producentem lub ekspertem ds. instrumentów muzycznych.





Eastar
— Violin —

Eastar
— Violin —

	CARTONE	CARTA	RELOGIAMEN TO TRASPARENTE	SACCHETTO
	PAP-20	PAP-21	PET-1	LDPE-4
	RACCOLTA CARTA	RACCOLTA PLASTICA		

IMBALLAGGIO A SEPARARE
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DETRI

   
FRAGILE DO NOT DROP

ophone

9696



Violin

ART NO. _____

MADE IN CHINA

25 15 12 11
kg

Eastar

SKU: EB0213



QTY.: 6 PCS

G.W.: 16.7 kgs

N.W.: 12.2 kgs

Meas: 84X46X53 cm

Made In China



Model	EB0213	Color	Black
Net Weight	12.2kg	Gross Weight	16.7kg
Dimensions	84x46x53cm	Material	Wood