

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Schaller Oyster S/S nikiel

Niniejsze informacje dotyczą bezpiecznego użytkowania metalowego elementu osprzętu do instrumentu strunowego. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz montowany przez osobę posiadającą podstawowe umiejętności techniczne w zakresie osprzętu instrumentów.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do stosowania jako element osprzętu instrumentu strunowego.
- Używać wyłącznie z kompatybilnym instrumentem i odpowiednio dobranymi elementami montażowymi.
- Nie stosować produktu do innych celów, w tym jako elementu nośnego, zabawki lub wyposażenia ochronnego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem sprawdzić, czy produkt nie ma pęknięć, odkształceń, ostrych krawędzi, luzów ani śladów korozji.
- Nie używać uszkodzonego produktu.
- Podczas montażu i regulacji zachować ostrożność, ponieważ metalowe krawędzie oraz narzędzia mogą spowodować skaleczenia.
- Utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na małe części i ryzyko połknięcia.

3. Ryzyka związane z montażem

- Montaż wykonywać wyłącznie przy odciążonym instrumencie, jeżeli konstrukcja instrumentu tego wymaga.
- W przypadku kontaktu z elementami pod naprężeniem zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć nagłego przemieszczenia części.
- Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia, aby nie uszkodzić produktu ani instrumentu.
- Nie dokręcać elementów z nadmierną siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia mocowania, gwintów lub powierzchni instrumentu.
- Po zamontowaniu upewnić się, że wszystkie elementy są stabilne, prawidłowo osadzone i nie wykazują luzów.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdzić stabilność zamocowania produktu.
- W razie wykrycia poluzowania, odkształcenia lub nietypowych dźwięków podczas użytkowania należy przerwać korzystanie i skontrolować mocowanie.
- Nie narażać produktu na uderzenia, przeciążenia mechaniczne ani samodzielne przeróbki.
- Nie używać produktu, jeżeli jego powierzchnia została uszkodzona w sposób mogący powodować skaleczenia.

5. Ostrzeżenia materiałowe

- Produkt zawiera elementy metalowe z wykończeniem niklowym.
- Osoby z nadwrażliwością lub alergią na nikiel powinny unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz zachować szczególną ostrożność podczas montażu i użytkowania.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać kontakt z produktem i skonsultować się ze specjalistą.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od użytkowania, jeżeli jest to możliwe i bezpieczne.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani preparatów powodujących korozję metalu.
- Po czyszczeniu dokładnie osuszyć produkt, aby ograniczyć ryzyko korozji i pogorszenia działania.

7. Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Unikać długotrwałego narażenia na skrajne temperatury i gwałtowne zmiany temperatury.
- Przechowywać w sposób zapobiegający zarysowaniom, odkształceniom oraz kontaktowi z substancjami powodującymi korozję.

8. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub utraty stabilności należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Nie naprawiać produktu prowizorycznie za pomocą nieprzeznaczonych do tego materiałów.
- Uszkodzony produkt wymienić na sprawny i kompatybilny element.

9. Utylizacja

- Produkt utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elementów użytkowych.
- Elementy opakowania usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.


10. Informacja końcowa dotycząca bezpiecznego użycia

Bezpieczne użytkowanie produktu wymaga prawidłowego montażu, regularnej kontroli stanu technicznego oraz natychmiastowego wycofania z użycia w przypadku stwierdzenia oznak zużycia lub uszkodzenia.











Schaller

The Original Innovators

746706

7F04G

Schaller Oyster S/S nickel



21

www.schaller.info