

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: bezprzewodowe słuchawki z łącznością Bluetooth, przeznaczone do aktywności sportowej i codziennego użytku.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku po połączeniu z kompatybilnym urządzeniem elektronicznym. Słuchawki są przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Nie należy modyfikować, rozkręcać ani samodzielnie naprawiać produktu.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa w sposób niestabilny.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób wymagających nadzoru.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo słuchu

- Słuchać dźwięku przy umiarkowanym poziomie głośności.
- Długotrwałe używanie przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- W przypadku dzwonienia w uszach, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przed założeniem słuchawek należy ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać.

4. Bezpieczeństwo podczas ruchu i uprawiania sportu

- Podczas biegania, jazdy na rowerze, treningu lub poruszania się w przestrzeni publicznej należy zawsze zachować pełną uwagę na otoczenie.
- Nie używać produktu w sposób ograniczający zdolność reagowania na sygnały ostrzegawcze, ruch drogowy lub polecenia służb.
- Nie korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn ani w innych sytuacjach wymagających maksymalnej koncentracji, jeżeli mogłoby to wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Należy upewnić się, że słuchawki są stabilnie założone przed rozpoczęciem aktywności fizycznej.

5. Ostrzeżenia dotyczące wody i wilgoci

- Produkt jest odporny na pot i zachlapania w zakresie przewidzianym przez jego konstrukcję, jednak nie jest przeznaczony do zanurzania w wodzie, pływania, kąpieli ani używania pod prysznicem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w instrukcji producenta.
- Nie ładować mokrych lub wilgotnych słuchawek ani mokrego etui ładującego.

- Po kontakcie z potem lub wilgocią osuszyć produkt miękką, suchą ściereczką przed ładowaniem i przechowywaniem.
- Nie narażać złączy ładowania na kontakt z cieczami.

6. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy.
- Ładować wyłącznie przy użyciu kompatybilnych urządzeń i przewodów do ładowania.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w nagrzanym samochodzie.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie wrzucać do ognia i nie powodować zwarcia akumulatora.
- Jeżeli produkt nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub wykazuje oznaki uszkodzenia akumulatora, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Ładować produkt na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania.
- Odłączyć od zasilania po zakończeniu ładowania.

7. Ryzyko podrażnień i komfort użytkowania

- Nie używać produktu, jeśli powoduje ból, ucisk, podrażnienie skóry lub dyskomfort.
- W przypadku wystąpienia reakcji skórnych należy przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem.
- Słuchawki należy regularnie czyścić, aby ograniczyć ryzyko podrażnień związanych z potem i zabrudzeniami.
- Nie zakładać produktu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

8. Łączność bezprzewodowa i zakłócenia

- Produkt wykorzystuje technologię bezprzewodową Bluetooth i może powodować lub odbierać zakłócenia elektromagnetyczne.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Zachować ostrożność podczas używania w pobliżu sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty lub aparatura monitorująca.
- Osoby korzystające z urządzeń medycznych powinny skonsultować używanie produktu z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od ładowania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Utrzymywać styki ładowania w czystości i suchości.

10. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikać przechowywania w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go okresowo doładowywać.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, odkształcona lub odsłania elementy wewnętrzne.
- W razie kontaktu wycieku z akumulatora ze skórą lub oczami natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i uzyskać pomoc medyczną.
- Uszkodzony produkt należy bezpiecznie wycofać z użytkowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Utylizacja

- Produkt zawiera akumulator oraz elementy elektroniczne i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii i urządzeń elektronicznych.

13. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego funkcją i w warunkach odpowiednich dla elektroniki użytkowej.
- Regularnie sprawdzać stan słuchawek i etui ładującego przed użyciem.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji należy zaprzestać używania produktu do czasu wyjaśnienia problemu.

soundcore

by ANKER



Open-Ear Comfort,
Adaptive Secure Fit
AeroFit Pro
Open-Ear True-Wireless Earbuds

— Playtime —
14H/46H

IPX5



SWEAT
GUARD



Unmatched Comfort

Embrace the Snug
Curved to Fit Your Ears
Flexibly Unleashed



Open-Ear Freedom
Open-Ear Air Conduction

Feel the Softness
Skin-Loving Gentle Finish

Performance Tested
SGS
• Superior Grade
• Aerospace Material
Titanium Alloy Material



AX39V20E20300191




soundcore

by ANKER



**SWEAT
GUARD**



IPX5

— Playtime —

14H/46H



Open-Ear Comfort,
Adaptive Secure Fit

AeroFit Pro


Open-Ear True-Wireless Earbuds

soundcore

by ANKER



SWEAT
GUARD



IPX5

— Playtime —

14H/46H

Open-Ear Comfort,
Adaptive Secure Fit

AeroFit Pro

Open-Ear True-Wireless Earbuds



Soundcore

by ANKER



SWEAT
GUARD



IPX5

— Playtime —

14H/46H

AeroFit Pro

Open-Ear Comfort,
Adaptive Secure Fit

AeroFit Pro

Open-Ear True-Wireless Earbuds

I'm not plastic !!

AeroFit Pro

Open-Ear Comfort, Adaptive Secure Fit




Air-Like Comfort with Open-Ear Design

Offenes Design für federleichten Komfort.
Comfort ébrien avec design à oreille ouverte.
Comfort simile all'aria con design ad orecchio aperto.
Comodidad similar al aire con diseño de oído abierto.
Conforto semelhante ao ar com design de ouvido aberto.



Extra Secure Fit via Detachable Neckband

Stabiler Halt durch abnehmbaren Nackenbügel.
Maintien extra sécurisé grâce au tour de cou détachable.
Verstellbar extra sicura grazie alla fascia da collo staccabile.
Ajuste extraseguro mediante banda para el cuello desmontable.
Ajuste extra seguro através de faixa de pescoço removível.



Spatial Audio for Immersive Sound

Spacial Audio für immersiven Klang.
Audio spatial pour un son immersif.
Effetto Spaziale Audio per un suono coinvolgente.
Audio espacial para disfrutar de un sonido inmersivo.
Audio espacial para um som imersivo.



Thumping Bass with 16.2mm Drivers

Intensiver Bass mit 16,2mm-Audiotreibern.
Des basses particulées avec des haut-parleurs de 16,2mm.
Bassi potenti con driver da 16,2mm.
Bajos contundentes con drivers de 16,2mm.
Graves potentes com drivers de 16,2mm.




IPX5 Water-Resistant and Sweatproof

Wasserabweisend und schweißfest nach IPX5.
Résistant à l'eau IPX5 et anti-transpiration.
Resistente all'acqua IPX5 e antitranspirante.
Resistente al agua IPX5 y resistente al sudor.
Resistente à água IPX5 e resistente ao suor.





What's in the Box



soundcore Detachable Charging USB-C
AeroFit Pro Neckband Case Cable

soundcore



soundcore AeroFit Pro

Open-Ear True-Wireless Earbuds

I'm not plastic !!

Guía del usuario de soundcore AeroFit (A3871)

Aplicación



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descargue la aplicación de soundcore para experimentar el audio espacial (Spatial Audio), regular los ajustes del ecualizador, actualizar el firmware y explorar mucho más.

Si los auriculares no pueden conectarse a través de la aplicación soundcore, vuelva a instalarla o actualícela a la última versión en la tienda de aplicaciones móviles que use.

DESCRIPCIÓN GENERAL



MODO DE USO

Sin la banda para el cuello desmontable (uso diario):



Cóje los auriculares del estuche de carga y gire los ganchos de oreja en las aurículas de los oídos para lograr la posición adecuada.

Con la banda para el cuello desmontable (durante el ejercicio):


1. Ajuste la banda para el cuello desmontable hasta obtener una longitud adecuada.



2. Encaje los auriculares en la banda para el cuello desmontable. Asegúrese de que la orientación sea correcta. Para ello, alinee las marcas de los auriculares con las de la banda para el cuello desmontable.




3. Colóquese la banda para el cuello desmontable por detrás del cuello y colóquese los auriculares en los oídos.



CARGA

Recuerde romper los stickers de aislamiento de los auriculares antes del primer uso.



1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.

• Seque por completos los auriculares y el puerto de carga USB-C antes de cargarlos.

Indicador de batería baja

Auriculares: Oirá un aviso de voz cuando la batería esté baja.

Estuche de carga: La cinta de luz LED brilla en rojo.

ENCENDER Y APAGAR

Con el estuche de carga:



Pulse el estuche de carga para abrirlo; los auriculares se encienden de manera automática. Para apagarlos, coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga y ciérrelo.

Sin el estuche de carga:




Para encender solo un auricular, mantenga pulsado el botón del auricular correspondiente durante 2 segundos.

Para apagar solo un auricular, mantenga pulsado el botón del auricular derecho o izquierdo durante 2 segundos.

Los auriculares se apagarán automáticamente después de 30 minutos si no están conectados.
La duración se puede personalizar en la aplicación soundcore.

ENLACE



Después de quitar los stickers de aislamiento de los auriculares, coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga y pulse el botón para activar en enlace Bluetooth. Para activar el enlace, también puede cerrar y volver a abrir la tapa del estuche cuando los auriculares estén de nuevo en el estuche. Los auriculares entran de manera automática en modo de enlace Bluetooth, cuando se los conecta por primera vez. Elija **"soundcore AeroFit Pro"** en la lista de Bluetooth del dispositivo para conectarse.

Al emparejar, los indicadores LED dentro de la caja de carga comenzarán a parpadear. Cuando se haya completado el enlace, los indicadores luminosos dentro del estuche de carga se mantienen encendidos durante 1 segundo y se apagan. Luego, comienza a destellar lentamente.

Una vez que los auriculares se hayan conectado correctamente, se reconectarán de manera automática al dispositivo cada vez que abras el estuche de carga, siempre que no haya eliminado el historial de enlace del dispositivo.

Emparejamiento manual




Para conectar los auriculares a un dispositivo cuando están apagados, mantenga pulsado el botón de cualquier auricular durante 5 segundos para entrar en modo de enlace Bluetooth.



- Si desea conectar los auriculares a un dispositivo nuevo en algún uso próximo, siga los pasos a continuación:
- 1.Coloque los auriculares en el estuche de carga;
 - 2.Mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores luminosos dentro del estuche destellen tres veces;
 - 3.Elija **"soundcore AeroFit Pro"** en la lista de Bluetooth del nuevo dispositivo para conectarse.


CONEXIONES DUALES



Para conectar los auriculares con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, abra la aplicación soundcore, vaya a los ajustes y elija Conexión doble > Habilitar Conexión doble > Conectar dispositivo nuevo.


* Esta función está desactivada de manera predeterminada.

CONTROLES DE BOTÓN



		Modo TWS	Modo mono
	Reproducir/Pausar	Pulsar dos veces (R)	Pulsar una vez
	Canción anterior	/	/
	Canción siguiente	Pulsar dos veces (L)	Pulsar dos veces
	Subir volumen	Pulsar una vez (R)	/
	Bajar volumen	Pulsar una vez (L)	/
	Responder una llamada	Pulsar una vez (L/R)	/
	Colgar	Mantener pulsado durante 1 segundo (L/R)	/
	Rechazar una llamada	Mantener pulsado durante 1 segundo (L/R)	/
	Encendido	L: Mantener pulsado durante 2 segundos R: Mantener pulsado durante 2 segundos	Mantener pulsado durante 2 segundos (L/R)
	Apagado	Mantener pulsado durante 2 segundos (L/R)	Mantener pulsado durante 2 segundos (L/R)


LDAC



Habilita LDAC en la aplicación Soundcore para obtener audio de mayor calidad.


***Solo disponible en dispositivos con Android 8.0 o posterior.**

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Será informado una vez que se detecte una nueva versión de firmware cuando conecte los auriculares a la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén colocados en la caja de carga y que la caja permanezca abierta hasta que se complete la actualización del firmware. Durante la actualización, compruebe que los auriculares se estén cargando y no los use.

REINICIO



Reinicie los auriculares si hay problemas de emparejamiento entre sí o con otros dispositivos.

En primer lugar, elimine el historial de emparejamiento del dispositivo Bluetooth. Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Mantenga pulsado el botón del estuche de carga por completo durante 10 segundos hasta que los indicadores luminosos dentro del estuche destellen tres veces.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V $\equiv$ 1.2A
Salida	5 V $\equiv$ 0,5 A (0,25 A por puerto)
Capacidad de la batería	105 mAh $\times$ 2 (auriculares); 750 mAh (estuche de carga)
Tiempo de carga	1 hora (auriculares); 2 horas (estuche de carga)
Unidad de controlador	Altavoz dinámico de 16,2 mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Impedancia	13.5 Ω
Clasificación de resistencia al agua (auriculares)	IPX5
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	10 m
Volumen máximo	89 dB

Marca de certificación A3871 SGS



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material

