

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Uchwyt ścienny jest przeznaczony wyłącznie do montażu telewizorów i ekranów kompatybilnych z określonymi standardami VESA oraz dopuszczalnym obciążeniem. Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, na odpowiednio wytrzymałych ścianach.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 95 kg.
- Telewizor musi być zgodny z obsługiwanymi standardami VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400.
- Uchwyt nie jest przeznaczony do montażu urządzeń innych niż kompatybilne telewizory lub ekrany.
- Po zamontowaniu uchwyt nie może być wykorzystywany jako podpora, półka ani element do podwieszania innych przedmiotów.

Zagrożenia i środki ostrożności

- Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek telewizora, a w konsekwencji obrażenia ciała lub szkody materialne.
- Montaż należy wykonywać wyłącznie na ścianie o odpowiedniej nośności i stabilności.
- Do ścian betonowych należy stosować wyłącznie odpowiednie elementy mocujące. Do innych typów ścian należy użyć kołków i śrub dobranych przez wykwalifikowanego specjalistę do rodzaju podłoża.
- Nie wolno montować uchwyty na ścianach uszkodzonych, zawilgoconych, kruchych lub o niepewnej konstrukcji.
- Przed wierceniem należy sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne, gazowe lub inne instalacje.
- Podczas montażu należy używać odpowiednich narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Montaż dużego telewizora powinien być wykonywany przez co najmniej dwie osoby.
- Po ustawieniu kąta nachylenia należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.
- Nie wolno siadać, wspinać się ani opierać na zamontowanym telewizorze lub uchwycie.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem ani przebywać pod zamontowanym urządzeniem bez nadzoru.

Wymagania przed montażem

- Należy sprawdzić masę telewizora wraz z akcesoriami i porównać ją z maksymalnym udźwigiem uchwyty.
- Należy potwierdzić zgodność rozstawu otworów montażowych telewizora ze standardem VESA obsługiwanym przez uchwyt.
- Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest równa i zapewnia pełne przyleganie elementów uchwyty.

- Wszystkie śruby mocujące do telewizora muszą mieć właściwy rozmiar i długość. Nie wolno stosować śrub zbyt długich ani zbyt krótkich.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność i stan elementów. Nie używać produktu, jeśli jakiegokolwiek element jest uszkodzony, odkształcony lub brakuje części.

Bezpieczny montaż

1. Przygotować miejsce montażu tak, aby było dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
2. Wyznaczyć wysokość montażu z uwzględnieniem masy telewizora, dostępu do przewodów oraz bezpiecznej odległości od źródeł ciepła.
3. Zamocować uchwyt do ściany wyłącznie za pomocą właściwie dobranych elementów montażowych.
4. Przymocować elementy uchwytu do telewizora zgodnie z rozstawem otworów VESA i bez nadmiernego dokręcania.
5. Ostrożnie zawiesić telewizor na uchwycie, najlepiej z pomocą drugiej osoby.
6. Sprawdzić, czy mechanizm mocujący został prawidłowo zablokowany i czy telewizor jest stabilny.
7. Po zakończeniu montażu wykonać kontrolę wszystkich połączeń śrubowych.

Bezpieczne użytkowanie

- Nachylenie ekranu należy regulować ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcji uchwytu.
- Należy regularnie kontrolować, czy śruby nie poluzowały się wskutek drgań lub długotrwałego użytkowania.
- W przypadku zauważenia luzów, pęknięć, odkształceń lub nietypowych dźwięków należy natychmiast przerwać użytkowanie i sprawdzić mocowanie.
- Nie należy obciążać telewizora dodatkowymi przedmiotami zawieszanymi na obudowie lub przewodach.
- Przewody należy poprowadzić tak, aby nie były naprężone, przygniecione ani narażone na uszkodzenie.

Konserwacja i kontrola

- Produkt należy okresowo sprawdzać pod kątem stabilności, zużycia i korozji.
- Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
- W razie uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy zaprzestać użytkowania do czasu wymiany uszkodzonych części.

Warunki użytkowania i przechowywania

- Produkt należy chronić przed nadmierną wilgocią, zalaniem i bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.
- Nie montować uchwytu w miejscach narażonych na silne wibracje, uderzenia lub znaczne wahania temperatury, jeśli może to osłabić mocowanie.
- Nieużywane elementy i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowo zamontowany uchwyt może spowodować upadek telewizora i poważne obrażenia.
- **Ostrzeżenie:** Instalacja na niewłaściwym podłożu może doprowadzić do wyrwania mocowań ze ściany.
- **Ostrzeżenie:** Maksymalne obciążenie 95 kg nie może być przekroczone.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest zabawką; trzymać z dala od dzieci podczas montażu.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych, plastikowych i elementów montażowych.





ÉTUI + PAPIER + FIBRE MOULÉE CARTON
+ SAC EN PLASTIQUE + PLASTIQUE
+ MOUSSE DE LAINE PERLÉE

IMBALLAGGIO & CARTA
CARTA
PLASTICA & POLISTIROLO ESPANZO
PLASTICA

v.25.02

Product of: E.N.Z. Engineering GmbH | Salzmatten 6 | 79341 Kenzingen (Germany) | www.ricoo.eu



ricoo

R09



4260201 860209



