

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania swetra świątecznego z wbudowanymi lampkami LED

1. Przeznaczenie wyrobu

Sweter jest odzieżą przeznaczoną wyłącznie do celów dekoracyjnych i rekreacyjnych, do krótkotrwałego noszenia przez osoby dorosłe w warunkach domowych lub podobnych (np. spotkania rodzinne, imprezy świąteczne w pomieszczeniach). Nie jest to odzież ochronna ani sprzęt ochrony osobistej.

2. Skład materiału i ogólne właściwości

- Materiał: 100% akryl.
- Sweter zawiera zintegrowane lampki świetlne oraz przewody elektryczne i zasobnik na baterie.
- Elementy elektryczne stanowią część dekoracyjną – nie należy ich modyfikować ani demontować.

3. Informacje dotyczące użytkownika

- Sweter jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się użytkowania przez dzieci.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową powinny używać wyrobu wyłącznie pod nadzorem.
- Osoby z alergią lub nadwrażliwością na włókna syntetyczne (np. akryl) powinny zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby skonsultować użycie wyrobu z lekarzem.

4. Zagrożenia ogólne

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować:

- podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne,
- ryzyko poparzenia lub przegrzania przy długotrwałym noszeniu w wysokiej temperaturze otoczenia,
- ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w przypadku zamoczenia elementów świetlnych lub niewłaściwego obchodzenia się z bateriami,
- ryzyko połknięcia małych części (np. baterii, elementów dekoracyjnych) przez dzieci lub zwierzęta.

5. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie dopuszczać dzieci do elementów elektrycznych oraz do przedziału na baterie.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu swetra, jeśli mogą mieć dostęp do małych części.
- Nie zakładać swetra na gołe, podrażnione lub uszkodzone miejsca skóry.
- Nie używać wyrobu, jeżeli widoczne są uszkodzenia tkaniny, przewodów, opraw lampek lub zasobnika na baterie.
- Nie modyfikować instalacji świetlnej (nie ciąć, nie rozciągać nadmiernie, nie usuwać lampek, nie dodawać innych źródeł zasilania).
- Nie używać wyrobu podczas snu, prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn ani w sytuacjach wymagających pełnej swobody ruchu lub nieprzerwanej uwagi.

6. Użytkowanie elementów świetlnych

- Lampki LED posiadają kilka trybów świecenia (w tym migających). Użytkownicy skłonni do napadów padaczkowych, migren lub nadwrażliwości na światło powinni unikać trybów migających.
- W razie wystąpienia zawrotów głowy, nudności, bólów głowy lub innych dolegliwości – natychmiast wyłączyć lampki, zdjąć sweter i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Nie kierować bezpośrednio źródeł światła w oczy z małej odległości.

7. Bezpieczeństwo elektryczne i baterie

- Używać wyłącznie rodzaju i liczby baterii zalecanej na etykiecie produktu lub na komorze baterii.
- Wkładać baterie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+/-) wskazanej w komorze baterii.
- Nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Nie zwierać biegunów baterii, nie wrzucać ich do ognia i nie narażać na silne nagrzanie.
- Uszkodzone, wyciekające lub nadmiernie nagrzane baterie należy niezwłocznie usunąć, nie dotykając ich gołymi rękami. W razie kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami – przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Przed dłuższym przechowywaniem lub gdy produkt nie jest używany, zaleca się wyjąć baterie z komory.
- Komora baterii powinna być zawsze szczelnie zamknięta podczas użytkowania.

8. Ochrona przed wilgocią i temperaturą

- Sweter z wbudowanymi lampkami nie jest przeznaczony do kontaktu z wodą.
- Nie prać swetra w wodzie, nie prać ręcznie, nie czyścić chemicznie, nie zanurzać w żadnych płynach.
- Unikać noszenia swetra podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu, a także w bardzo wilgotnym środowisku.
- W razie zamoczenia – natychmiast wyłączyć lampki, wyjąć baterie (jeśli to możliwe zgodnie z konstrukcją wyrobu), pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Po wyschnięciu sprawdzić stan przewodów i elementów – w razie wątpliwości nie używać lampek.
- Nie wystawiać wyrobu na działanie wysokiej temperatury (np. kaloryfery, grzejniki, kominki, kuchenki, żelazka) ani otwartego ognia (świece, kominki, papierosy itp.).

9. Ryzyko zapłonu i przegrzania

- Akryl jest materiałem łatwopalnym. Należy zachować bezpieczną odległość od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła.
- Nie palić papierosów w bezpośredniej bliskości swetra.
- Nie przykrywać lampkami ani zasobnika na baterie dodatkowymi warstwami odzieży lub materiałów izolacyjnych, które mogłyby ograniczać odprowadzanie ciepła.
- Jeśli sweter lub elementy świetlne staną się wyraźnie gorące w dotyku, należy natychmiast wyłączyć lampki i zdjąć sweter.

10. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać podczas uprawiania sportu, intensywnych ćwiczeń fizycznych ani czynności, które mogą prowadzić do zahaczenia przewodów lub elementów dekoracyjnych.
- Nie ciągnąć za przewody ani lampki podczas zakładania lub zdejmowania swetra.
- Nie używać w środowiskach przemysłowych, przy maszynach wirujących lub elementach, które mogą wciągnąć odzież.
- Nie stosować jako piżamy lub odzieży do snu.

11. Zasady pielęgnacji i czyszczenia

- Swetra nie należy prać w wodzie ani czyścić chemicznie, aby uniknąć uszkodzenia lampek i okablowania.
- Z lekkich zabrudzeń korzystać wyłącznie z delikatnego czyszczenia powierzchniowego: miękka, sucha lub lekko wilgotna ściereczka. Omijać bezpośredni kontakt wilgoci z komorą baterii i lampkami.
- Nie używać środków wybielających, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie prasować bezpośrednio po lampkach i przewodach. Jeżeli prasowanie jest konieczne, używać niskiej temperatury i omijać strefy z elementami elektrycznymi.

12. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Unikać zginania lub zaginania przewodów w ostrych kątach – sweter składać luźno, bez silnego zginiwania części z lampkami.
- Na czas dłuższego przechowywania wyjąć baterie z komory, aby zapobiec ich wyciekowi.

13. Ochrona środowiska i utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać wyrobu razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy przewidują inne sposoby postępowania z odpadami elektrycznymi.
- Baterie zużyte lub uszkodzone należy oddawać do specjalnych pojemników na baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Utylizować wyrób w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w danym kraju w zakresie odpadów tekstylnych oraz urządzeń zawierających elementy elektryczne.

14. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub wypadku


- W przypadku widocznego uszkodzenia przewodów, oprawek lampek, komory baterii lub tkaniny w pobliżu elementów elektrycznych – zaprzestać użytkowania wyrobu, wyjąć baterie (jeśli to możliwe) i nie podejmować prób naprawy samodzielnie.
- W razie podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej – natychmiast zdjąć sweter, przemyć skórę wodą. Jeśli objawy utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia baterii lub małych elementów – niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym lub lekarzem, zabierając ze sobą informację o rodzaju połkniętego elementu.
- W razie podejrzenia porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia – przerwać użytkowanie, zdjąć sweter zachowując ostrożność i skonsultować się z lekarzem.

15. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

Produkt został zaprojektowany jako wyrób konsumencki, z uwzględnieniem typowych zagrożeń związanych z użytkowaniem odzieży wyposażonej w elementy świetlne. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przekazać ją każdej osobie, która będzie korzystać z wyrobu.

100% Acrylic | 100% Acryl | 100% Acrylique
100% Acrílico | 100% Acrílico | 100% Acryl
100% Akryl | 100% Akryl

- (EN) WARNING! KEEP AWAY FROM FIRE
(DE) WARNUNG! VON FEUER FERNHALTEN
(FR) ATTENTION! TENIR LOIN DU FEU
(IT) AVVERTENZA! TENE LONTANO DAL FUOCO
(ES) ¡ADVERTENCIA! MANTENER LEJOS DEL FUEGO
(NL) WAARSCHUWING! NIET BIJ OPEN VUUR HOUDEN
(PL) OSTRZEŻENIE! TRZYMAJ DALA OD OGNI
(SE) VARNING! ANVÄND INTE NÄRA ÖPPEN LÅGA



Sponge Clean Only / Nur mit Schwamm
reinigen / Nettoyage à l'éponge uniquement /
Solo spugna pulita / Solo l'impleza con
esponja / Alleen spons schoon / Czyścić
tylko gąbką / Endast svamprengöring

(EN)
DO NOT WASH
DO NOT BLEACH
DO NOT TUMBLE DRY
DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN

(DE)
NICHT WASCHEN
NICHT BLEICHEN
NICHT IM TROCKNER TROCKNEN
KEIN BÜGELN
REINIGE CHEMISCH NICHT

(FR)
NE PAS LAVER
NE PAS JAVELLISER
NE PAS SÉCHER EN MACHINE
NE PAS REPASSER
NE PAS NETTOYER À SEC

(IT)
NON LAVARE
NON USARE LA CANDEGGINA
NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE
NON STIRARE
NON LAVARE A SECCO

(ES)
NO LAVES
NO USA BLANQUEADOR
NO SECAR EN SECADORA
NO PLANCHAR
NO LAVAR EN SECO

(NL)
NIET WASSEN
NIET BLEKEN
NIET IN DE DROGER
NIET STRIJKEN
NIET CHEMISCH REINIGEN

(PL)
NIE MYĆ
NIE WYBIELAĆ
NIE SUSZYĆ W SUSZARCE
NIE PRASOWAĆ
NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE

(SE)
TVÄTTA INTE
BLEK INTE
TORKTUMLA EJ
STRYK INTE
INTE KEMTVÄTTAS

XL
Batch No. 4711005
**SANTA UGLY SWEATER
WITH LIGHT BULBS**

Item No.: 11005 Prod Date: Jul. 2024
Made in Dongguan, Guangdong Province, China

Imported by Joyin US Corp.
Tempe AZ 85284 USA
Business Name: Joyin UK Corp Limited
Business Address: Tc-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 995914
E-mail: info.uk@joyin.co
Business Name: Joyin DE Corp GmbH
Business Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 0531
E-mail: joyin.global@joyin.co



L
Batch No. 4711005
**SANTA UGLY SWEATER
WITH LIGHT BULBS**

Item No.: 11005 Prod Date: Jul. 2024
Made in Dongguan, Guangdong Province, China

Imported by Joyin US Corp.
Tempe AZ 85284 USA
Business Name: Joyin UK Corp Limited
Business Address: Tc-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 995914
E-mail: info.uk@joyin.co
Business Name: Joyin DE Corp GmbH
Business Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 0531
E-mail: joyin.global@joyin.co



M
Batch No. 4711005
**SANTA UGLY SWEATER
WITH LIGHT BULBS**

Item No.: 11005 Prod Date: Jul. 2024
Made in Dongguan, Guangdong Province, China

Imported by Joyin US Corp.
Tempe AZ 85284 USA
Business Name: Joyin UK Corp Limited
Business Address: Tc-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 995914
E-mail: info.uk@joyin.co
Business Name: Joyin DE Corp GmbH
Business Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 0531
E-mail: joyin.global@joyin.co



S
Batch No. 4711005
**SANTA UGLY SWEATER
WITH LIGHT BULBS**

Item No.: 11005 Prod Date: Jul. 2024
Made in Dongguan, Guangdong Province, China

Imported by Joyin US Corp.
Tempe AZ 85284 USA
Business Name: Joyin UK Corp Limited
Business Address: Tc-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 995914
E-mail: info.uk@joyin.co
Business Name: Joyin DE Corp GmbH
Business Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 0531
E-mail: joyin.global@joyin.co



S
Batch No. 4711005
**SANTA UGLY SWEATER
WITH LIGHT BULBS**

Item No.: 11005 Prod Date: Jul. 2024
Made in Dongguan, Guangdong Province, China

Imported by Joyin US Corp.
Tempe AZ 85284 USA
Business Name: Joyin UK Corp Limited
Business Address: Tc-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 995914
E-mail: info.uk@joyin.co
Business Name: Joyin DE Corp GmbH
Business Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 0531
E-mail: joyin.global@joyin.co



SANTA • SIZE S

BATTERIES INCLUDED. BATTERIES ARE NOT REPLACEABLE.

JOYIN


IMPORTER / DISTRIBUTOR
IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR
UK CA
(UK REP) Joyin UK Corp Limited
Address: To-Abo Luminous House,
300 South Row, Milton Keynes, UK, MK9 2FR
Tel: +44 7481 999914
E-mail: info.uk@joyin.co

IMPORTATEUR / DISTRIBUTEUR
IMPORTEUR / DISTRIBUTEUR
CE
(EC REP) Joyin DE Corp GmbH
Address: Beeskower Str. 4,
15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49 176 1674 6531
E-mail: joyin.global@joyin.co

Epic Sweaters.
Unforgettable Holiday Fun!



11005-S
JOYIN
SANTA UGLY SWEATER WITH LIGHT BULBS - S
©2024 JOYIN US CORP.
TEMPE, AZ 85284, USA
BATCH NO. 4711005-S
MANUFACTURED IN JUL. 2024
MADE IN DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA



WARNING:
CHOKING HAZARD Small Part Not
for children under 3 years.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT Petite
pièce Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



PACKAGING MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS
IMPORTANT INFORMATION.

CE 2032 3 V x 2

UK / US

SPECIFICATIONS & CAUTIONS

1. Keep in original package until ready to use.
2. Immediately dispose of used batteries away from children. Do not dispose of batteries in household waste.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. Even used batteries may cause severe injury or death.
5. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
6. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
7. Remove and immediately discard batteries from equipment not used for an extended period of time.
8. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
9. Do not short-circuit, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature limit) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Packaging and instruction must be retained since it contains important information.
12. Insert and remove the battery correctly according to the instruction information.

FR

SPÉCIFICATIONS & PRÉCAUTIONS

1. Conservez dans l'emballage original jusqu'à l'utilisation.
2. Jetez immédiatement les piles usées et les éloigner des enfants. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères.
3. Téléphoner au centre local du contrôle de poison pour les informations sur le traitement.
4. Même les piles usées causent peut-être des blessures graves ou la mort.
5. Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques ou les types différents, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
6. Assurez-vous que les piles sont correctement installées selon la polarité (+ et -).
7. Enlevez et jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période longue.
8. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
9. Ne forcez pas la décharge, la recharge, le désassemblage, et le réchauffage dessus (température indiquée par le fabricant) ou l'incinération. Cela cause peut-être des blessures, par exemple la brûlure chimique à la suite de la ventilation, de la fuite ou de l'explosion.
10. Le terminal d'alimentation ne doit pas être court-circuité.
11. L'emballage et l'instruction doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.
12. Insérez et enlevez correctement les piles d'après les informations offertes par l'illustration.

DE

SPEZIFIKATIONEN UND WARNUNGEN

1. Bis zum Gebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
2. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.
3. Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Behandlungsinformationen zu erhalten.
4. Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
5. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Batteriemarken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
6. Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
7. Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und entsorgen Sie sie sofort.
8. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
9. Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über (die vom Hersteller angegebene Temperatur) erhitzen oder verbrennen.
10. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
11. Die Verpackung und die Gebrauchsanweisung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.
12. Setzen Sie die Batterie entsprechend der Abbildung ein und nehmen Sie sie heraus.

ES

ESPECIFICACIONES Y PRECAUCIONES

1. Mantén en su paquete original hasta que esté listo para usar.
2. Deshazte inmediatamente de las baterías usadas y mantenlas alejadas de los niños. No deseches las baterías en la basura doméstica.
3. Llama a un centro de control de envenenamientos local para obtener información sobre el tratamiento.
4. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
5. No mezcles baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
6. Asegúrate de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
7. Retira y desecha inmediatamente las baterías de equipos que no se utilicen durante un largo período de tiempo.
8. Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
9. No fuerces la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima (de la clasificación de temperatura especificada por el fabricante) o la incineración. Hacerlo puede resultar en lesiones debido a la ventilación, la fuga o la explosión que resulta en quemaduras químicas.
10. Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
11. Debes conservar el embalaje y las instrucciones, ya que contienen información importante.
12. Inserta y retira la batería correctamente según la información de la ilustración.

PL

SPECYFIKACJE I OSTRZEŻENIA

1. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.
2. Natychmiast usuwaj używane baterie i trzymaj je z dala od dzieci. Nie wyrzucaj baterii do domowych śmieci.
3. Skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruc w celu uzyskania informacji o leczeniu.
4. Nawet używane baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
5. Nie mieszaj starych i nowych baterii, różnych marek lub typów baterii, takich jak alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.
6. Upewnij się, że baterie są prawidłowo zamontowane zgodnie z polaryzacją (+ i -).
7. Usuń i natychmiast wyrzuć baterie z urządzeń, które nie były używane przez dłuższy okres czasu.
8. Baterie nieładowne nie powinny być ładowane.
9. Nie zmuszaj do rozładowania, ładowania, rozmontowania, podgrzewania powyżej (temperatury określonej przez producenta) lub spalania. Może to skutkować urazem z powodu wentylacji, wycieku lub eksplozji, co prowadzi do oparzeń chemicznych.
10. Złącza zasilania nie mogą być zwarcowane.
11. Opakowanie i instrukcję należy zachować, ponieważ zawierają ważne informacje.
12. Włóż i wyjmij baterię prawidłowo zgodnie z informacjami na ilustracji.

IT

SPECIFICHE E PRECAUZIONI

1. Conservare nella confezione originale fino al momento dell'uso.
2. Smaltire immediatamente le batterie usate e tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare le batterie nella spazzatura domestica.
3. Chiamare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.
4. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
5. Non mescolare batterie vecchie e nuove, diversi marche o tipi di batterie, come batterie alcaline, zinco-carbonio o ricaricabili.
6. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente in base alla polarità (+ e -).
7. Rimuovere e scartare immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo.
8. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
9. Non forzare lo scarico, ricaricare, smontare, riscaldare al di sopra (temperatura nominale specificata dal produttore) o incenerire. Ciò può causare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
10. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
11. L'imballaggio e le istruzioni devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.
12. Inserire e rimuovere correttamente la batteria in base alle informazioni dell'illustrazione.

NL

SPECIFICATIES & VOORZORGSMAATREGELEN

1. Bewaar in de originele verpakking tot gebruik.
2. Gooi gebruikte batterijen direct weg en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen niet weg in het huishoudelijk afval.
3. Bel een lokaal vergiftigingsinformatiecentrum voor behandelingsinformatie.
4. Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
5. Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of soorten batterijen, zoals alkaline, koolstof-zink of oplaadbare batterijen.
6. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd volgens de polariteit (+ en -).
7. Verwijder en gooi batterijen direct weg uit apparatuur die langere tijd niet is gebruikt.
8. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
9. Forceer geen ontlading, oplading, demontage, verwarming boven (door de fabrikant gespecificeerde temperatuurclassificatie) of verbranding. Dit kan leiden tot letsel door ventilatie, lekkage of explosie die chemische brandwonden veroorzaakt.
10. De voedingsterminals mogen niet kortgesloten worden.
11. Bewaar de verpakking en instructie omdat deze belangrijke informatie bevat.
12. Plaats de batterij correct in en verwijder deze volgens de illustratie-informatie.

SE

SPECIFIKATIONER OCH VARNINGAR

1. Förvara i originalförpackningen fram till användning.
2. Kassera använda batterier omedelbart och förvara dem borta från barn. Släng inte batterier i hushållsavfallet.
3. Ring en lokal giftkontrollcentral för behandlingsinformation.
4. Även använda batterier kan orsaka allvariga skador eller dödsfall.
5. Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier som alkaliska batterier, kolzink eller uppladdningsbara batterier.
6. Se till att sätta i batterierna enligt polariteten (+ och -).
7. Ta bort batterierna från enheter som inte kommer att användas under en längre tid och kassera dem omedelbart.
8. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
9. Tvinga inte urladdning, ladda, demontera, värma inte över (tillverkarens specificerade temperatur) eller bränn.
10. Matningsterminalerna får inte kortslutas.
11. Förpackningen och bruksanvisningen ska förvaras då de innehåller viktig information.
12. Sätt i och ta bort batteriet enligt bilden.

1. When used for the first time:

Pull out the plastic isolator and turn on the power switch.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

2. When the battery needs to be replaced:

Unscrew and open the battery cover, replace the battery, and then close the battery cover and tighten the screw.



⚠ ATTENTION

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton.
- **LE DECES** ou de graves blessures peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ingérée peut engendrer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
- **CONSERVER** les piles neuves ainsi que les piles usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consulter immédiatement un médecin** dans les cas d'ingestion avérées ou soupçonnée d'une pile ou si celle-ci est insérée dans quelques parties du corps que ce soit.

