

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania – werbel

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Gretsch SD Snare Drum, Full Range, Black Hawk Mighty Mini, 10 x 5,5", czarny, chromowany osprzęt, model BH-5510-BK

Typ produktu: werbel / instrument perkusyjny

Materiały: sklejka, stal

Wymiary orientacyjne: 33 x 33 x 19 cm

2. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do gry na instrumencie perkusyjnym w warunkach domowych, edukacyjnych, studyjnych lub scenicznych. Produkt nie jest zabawką. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Produkt nie jest zabawką.** Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- **Ryzyko uduszenia.** Elementy opakowania, takie jak folie i worki, mogą stwarzać zagrożenie uduszenia. Usunąć je natychmiast po rozpakowaniu i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Ryzyko urazu.** Metalowe obręcze, śruby naciągowe i krawędzie osprzętu mogą spowodować stłuczenia, przycięcia lub zadrapania podczas montażu, strojenia i przenoszenia.
- **Ryzyko przewrócenia.** Używać wyłącznie na stabilnym, prawidłowo ustawionym statywie werblowym lub w pewnym mocowaniu bocznym.
- **Hałas.** Gra na werblu może powodować wysoki poziom dźwięku. W razie dłuższej gry zaleca się stosowanie ochrony słuchu.

4. Bezpieczny montaż i ustawienie

- Przed użyciem sprawdzić, czy werbel jest prawidłowo osadzony na stabilnym statywie.
- Upewnić się, że statyw stoi na równej, suchej i nieśliskiej powierzchni.
- Nie ustawiać produktu na niestabilnych podwyższeniach, stołach, krzesłach ani w przejściach komunikacyjnych.
- Przy montażu jako werbel boczny należy sprawdzić pewność mocowania i dokręcenie wszystkich elementów uchwytu.
- Nie przeciążać uchwytów ani statywów dodatkowymi akcesoriami nieprzewidzianymi do tego typu zastosowania.

5. Bezpieczne użytkowanie

- Przed każdą grą sprawdzić napięcie śrub naciagowych i ogólny stan obręczy, osprzętu oraz membran.
- Śruby dokręcać równomiernie i stopniowo. Zbyt mocne lub nierówne naprężenie może uszkodzić membranę, obręcz albo korpus.

- Nie dotykać ruchomych i napiętych elementów mechanizmu sprężyn werblowych podczas regulacji, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Nie siadać na produkcie, nie stawiać na nim i nie używać go jako podpory.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, deformacje, luzy konstrukcyjne lub ostre uszkodzone krawędzie.
- W przypadku intensywnej gry używać odpowiednich pałek i techniki dostosowanej do rozmiaru instrumentu, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia sprzętu i odprysków elementów eksploatacyjnych.

6. Zagrożenia dla dzieci i osób postronnych

- Małe elementy, takie jak śruby, podkładki lub części osprzętu, mogą zostać połknięte. Przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Podczas regulacji i strojenia nie dopuszczać dzieci oraz osób postronnych do bezpośredniej strefy pracy.
- Nie pozostawiać instrumentu bez nadzoru w miejscu, gdzie może zostać przewrócony.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłożyć instrument na stabilną powierzchnię.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą, niepylącą ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, środków ściernych, alkoholu ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię i elementy wykończeniowe.
- Po każdym użyciu zaleca się usunięcie kurzu i wilgoci, aby ograniczyć korozję części metalowych.
- Regularnie kontrolować stan śrub, obręczy, sprężyn werblowych i membran. Zużyte lub uszkodzone części wymieniać przed dalszym użyciem.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Chronić przed wilgocią, skrajnymi temperaturami i gwałtownymi zmianami temperatury.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani na rozgrzanych powierzchniach.
- Podczas transportu używać odpowiedniego pokrowca lub futerału ochronnego.

9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli produkt stał się niestabilny, wydaje nietypowe odgłosy mechaniczne lub posiada poluzowane elementy.
- Nie wykonywać prowizorycznych napraw, które mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Przed ponownym użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i sprawne.

10. Utylizacja

Opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. Zużyty produkt i jego elementy należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

11. Dane podmiotu odpowiedzialnego


GEWA Music GmbH
Oelsnitzer Straße 58
08626 Adorf
Niemcy

E-mail: info@gewamusic.com

Strona internetowa: www.gewamusic.com

Compliance: www.gewamusic.com/compliance

Avoid excessive heat. Do not allow drums to be exposed to a temperature in excess of 113°F (45°C).



PRODUCT: GRETSCHE BLACKHAWK
MINI SNARE DRUM 5.5 X10

ITEM NO.: BH-5510-BK

QTY : 1 PCE

COLOR : BLACK

N.W. : 2.2 KGS

G.W. : 2.5 KGS

SIZE : 33 X 33 CM

MADE IN CHINA

**Avoid excessive heat. Do not allow
drums to be exposed to a temperature
in excess of 113°F (45°C).**



Gewa music GmbH
Werkstatt 1
DE-08628 Adorf GERMANY
Item Number: BH-55 10-BK
Description: GRETSCH SNARE MIGHTY MINI 10*5.6
WMOUNT BLACK
EAN CODE
6 47139 48602 4
Order number: JB17791
Net weight: 1 kgs
Gross weight: 2.3 kgs
Measurements: 33*33* 19cm

Quantity: 1 pce

Gewa music GmbH
Werkstrasse 1
DE-08626 Adorf GERMANY
Item Number: BH-SS10-BK
Description: GRETSCH SNARE MIGHTY MINI 10*5.5
W/MOUNT BLACK
EAN CODE:
6 471391 48602 4
Order number: JB17791
Net weight: 1 kgs
Gross weight: 2.3 kgs
Measurements: 33*33*19cm

Quantity: 1 pce



PRODUCT: GRETSCH BLACKHAWK
MINI SNARE DRUM 5.5 X10
ITEM NO.: BH-5510-BK
QTY : 1
COLOR : BLACK
N.W. : 2.2
G.W. : 2.5
SIZE : 33 X 33 X 19
MADE IN CHINA

PCE

KGS

KGS

CM

