

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z jego parametrami technicznymi oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub w warunkach, w których nie jest narażone na wilgoć, deszcz, zachłapanie ani skropliny.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i nie ustawiaj urządzenia w miejscach ograniczających przepływ powietrza.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby wymagające opieki.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenie obudowy, przewodów, złączy, pilota lub elementów optycznych.
- W przypadku nieprawidłowego działania, nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowych dźwięków natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z wymaganiami technicznymi producenta.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie dotykaj wtyczki ani kabli mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazd elektrycznych ani listew zasilających.
- Podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie rozbieraj urządzenia ani nie podejmuj prób naprawy, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

3. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub zsunięciu.
- Jeżeli urządzenie jest montowane na suficie lub na uchwycie, stosuj wyłącznie odpowiednie, sprawdzone elementy montażowe o wymaganej nośności.
- Upewnij się, że miejsce montażu nie powoduje ryzyka upadku urządzenia na użytkowników lub przedmioty.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi stołu, półki ani innych niestabilnych podłoży.
- Podczas przenoszenia lub regulacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić obiektywu ani obudowy.

4. Bezpieczeństwo termiczne i wentylacja

- Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy. Nie dotykaj powierzchni wentylacyjnych i nie zasłaniaj ich.
- Zachowaj odpowiedni odstęp od ścian, zasłon, mebli oraz innych materiałów łatwopalnych.
- Nie ustawiaj projektora na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, koc lub poduszka, jeśli może to blokować chłodzenie.
- Po wyłączeniu odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je przestawisz lub spakujesz.

5. Bezpieczeństwo użytkowania optycznego

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw ani w emitowane światło podczas pracy urządzenia.
- Nie kieruj wiązki światła na oczy ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji obrazu i ustawianiu kąta projekcji, aby uniknąć przypadkowego oślepienia.
- Jeżeli z urządzenia korzystają dzieci, powinny robić to wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Bezpieczne korzystanie z połączeń i akcesoriów

- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych odłącz zasilanie lub upewnij się, że wszystkie połączenia wykonywane są ostrożnie i zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów, pamięci USB, urządzeń HDMI oraz akcesoriów bez śladów uszkodzeń.
- Nie wciskaj złączy na siłę.
- Przed odłączeniem kabla chwyć za wtyczkę, a nie za sam przewód.
- Jeżeli korzystasz z połączeń bezprzewodowych, ustaw urządzenie w miejscu zapewniającym stabilną pracę i ograniczającym zakłócenia.

7. Bezpieczeństwo użytkowania pilota i baterii

- Przechowuj pilot i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami.

8. Ochrona dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne podłączanie, przenoszenie lub rozbieranie urządzenia.
- Przewody zasilające i sygnałowe układaj w sposób uniemożliwiający potknięcie, pociągnięcie lub owinięcie wokół ciała.
- Małe elementy, baterie i akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, aerozoli, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne i elementy optyczne są wolne od kurzu.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i naciskiem.
- Nie przechowuj ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nad nim.


11. Postępowanie w razie awarii


- Jeżeli urządzenie nie uruchamia się prawidłowo, działa niestabilnie lub nagrzewa się nadmiernie, natychmiast je wyłącz.
- Nie używaj urządzenia po zalaniu, upadku lub widocznym uszkodzeniu mechanicznym, dopóki nie zostanie sprawdzone przez uprawniony serwis.
- W przypadku dymu, iskier lub istnienia ryzyka porażenia prądem odłącz urządzenie od zasilania i zapewnij bezpieczeństwo otoczenia.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Baterie i akcesoria elektroniczne należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga końcowa: Stosowanie się do powyższych zasad zmniejsza ryzyko urazów, porażenia prądem, przegrzania urządzenia oraz uszkodzenia mienia. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące bezpiecznego użytkowania, skonsultuj się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje techniczne.





COOLID

C2

Manufacturer :

Shenzhen Top 100 Technology Co., Ltd.

Address:

05, Building A, No. 5 Minle Road, Pinghu Community, Pinghu Street,
Longgang District, Shenzhen

Email :coolid-SERVIR@outlook.com Contact : Eddie Postcode : 518111

Importer:

EC REP	Company name: E-CrossStu GmbH Address: 89 Mainzer Landstrasse Email:E-crossstu@web.de Contact: Yating He	Tel:+4969332987674 Postcode:60329 City: Frankfurt am Main State: Hessen
UK PEP	Company name: YH CONSULTING LIMITED Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House , London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX Email:H2YHUK@gmail.com	Tel:+44 07514-877888 Postcode:TW18 4AX Contact: Yingmin He City: Surrey

Brand:Coolid,Product:Projector,FCC ID:2BCAX-HY300PRO,Designed by Coolid,
Model:C2,ISED HVIN:HY300 PRO,ID:31576-HY300PRO,Assembled in China



C2



HOME THEATRE



▲ WARNING

- GARDER les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

▲ WARNING

- BEWAHREN SIE neue und gebrauchte Batterien außerhalb DER REICHWEITE VON KINDERN AUF
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

▲ WARNING

- TENERE le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

▲ WARNING

- MANTENGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

▲ WARNING

- KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

COOLiD

PROJECTOR



Wi-Fi6

Dual Band Wi-Fi 6 BT 5.4

180°

Free Projection



Automatic Correction

0.9:1

Ultra Short Throw

HDMI™

COOLiD

PROJECTOR



Wi-Fi6

Dual Band Wi-Fi 6 BT 5.4

180°

Free Projection

Automatic Correction

0.9:1

Ultra Short Throw

HDMI™