

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkładów z tonerem TN248 / TN248XL

1. Przeznaczenie wyrobu

Wkłady z tonerem TN248 / TN248XL są przeznaczone wyłącznie do użytku w kompatybilnych drukarkach laserowych i urządzeniach wielofunkcyjnych wymienionych w dokumentacji producenta drukarki. Używaj ich tylko do drukowania na odpowiednich nośnikach (np. papier zwykły A4), w warunkach biurowych lub domowych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz z instrukcją obsługi drukarki.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieprzeszkolonych.
- Nie demontuj wkładu z tonerem, nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w jego konstrukcję.
- Nie wdychaj pyłu tonera, nie spożywaj go i unikaj kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze wentylowanych, w dopuszczalnym zakresie temperatur i wilgotności określonym przez producenta drukarki.

3. Ryzyka związane z użytkowaniem

- **Ryzyko podrażnień:** pył tonera może podrażniać oczy, drogi oddechowe i skórę.
- **Ryzyko pożaru:** przechowywanie w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia może zwiększać ryzyko zapłonu.
- **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:** nieprawidłowa instalacja wkładu może prowadzić do zacięć papieru, wycieków tonera i przegrzewania części drukarki.
- **Ryzyko mechaniczne:** upuszczenie wkładu może spowodować jego pęknięcie i rozsypanie tonera.

4. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowuj wkłady w oryginalnym opakowaniu do momentu instalacji.
- Chroń przed wilgocią, wodą, skrajnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i gwałtownymi zmianami temperatury.
- Nie przechowuj w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki) ani źródeł ognia.
- Podczas transportu zabezpiecz przed wstrząsami, uderzeniami i upadkiem; nie kładź ciężkich przedmiotów na opakowaniu.
- Przechowuj w pozycji zalecanej przez oznaczenia na opakowaniu.

5. Bezpieczna instalacja i wymiana

1. Wyłącz drukarkę zgodnie z instrukcją obsługi i odczekaj, aż się schłodzi.
2. Przed otwarciem pokrywy drukarki upewnij się, że urządzenie nie drukuje.
3. Otwieraj pokrywę powoli, aby uniknąć nagłego uwolnienia pyłu tonera.
4. Wyjmując zużyty wkład, trzymaj go poziomo, aby ograniczyć rozsypanie pozostałego tonera.

5. Nowy wkład wyjmij z opakowania bez użycia ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić obudowę.
6. Nie dotykaj styków elektrycznych ani powierzchni optycznych wkładu.
7. Przed włożeniem wkładu wykonaj tylko te czynności (np. potrząśnięcie, zdjęcie zabezpieczeń), które są wyraźnie zalecane w instrukcji drukarki lub na opakowaniu wkładu.
8. Wsuń wkład delikatnie, bez użycia nadmiernej siły. Nieprawidłowo osadzony wkład może spowodować wycieki tonera lub zacięcia.
9. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że nie ma nietypowych odgłosów, komunikatów błędu ani zapachów.

6. Bezpieczna eksploatacja

- Nie drukuj w pomieszczeniach o bardzo wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zapyłonych, jeśli nie jest to zgodne z zakresem pracy urządzenia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w pobliżu drukarki, szczególnie przy dużych nakładach wydruku.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych drukarki.
- Nie używaj drukarki ani wkładu, jeśli widoczne są uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia obudowy, nienaturalne zapachy lub dym.
- Nie dotykaj nagrzanych elementów wewnątrz drukarki (np. zespołu utrwalającego).

7. Postępowanie w przypadku kontaktu z tonerem

- **Kontakt ze skórą:** zetrzyj suchą, miękką szmatką, a następnie umyj skórę wodą z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników.
- **Kontakt z oczami:** natychmiast przepłucz oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut, nie pocieraj. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem.
- **Wdychanie pyłu:** wyjdź na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się objawów (kaszel, duszność, podrażnienie dróg oddechowych) zasięgnij porady lekarza.
- **Połknięcie:** przepłucz usta wodą, nie wywołuj wymiotów. Skontaktuj się z lekarzem i pokaż mu etykietę wyrobu, jeśli to możliwe.

8. Postępowanie w przypadku rozsypania tonera

- Wyłącz wszystkie źródła zapłonu w pobliżu miejsca rozsypania.
- Nie używaj odkurzacza domowego ani sprężonego powietrza – może to spowodować pylenie i powstanie mieszaniny wybuchowej.
- Załóż rękawice ochronne oraz w miarę możliwości maskę i okulary ochronne.
- Delikatnie zbierz większość tonera przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki lub specjalnego odkurzacza przystosowanego do tonera, jeśli jest dostępny.
- Pozostałości usuń wilgotną ściereczką. Nie wycieraj energicznie na sucho, aby nie wzniesić pyłu.
- Zużyte materiały czyszczące traktuj jako odpad zanieczyszczony tonerem.

9. Ochrona przeciwpożarowa

- Nie przechowuj wkładów z tonerem w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, iskrzących urządzeń oraz w miejscach o wysokiej temperaturze.
- W przypadku pożaru w otoczeniu tonera używaj odpowiednich środków gaśniczych, takich jak gaśnice proszkowe, dwutlenek węgla (CO₂) lub piana gaśnicza zgodnie z procedurami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w danym miejscu.

- Nie używaj wody w postaci zwartego strumienia do gaszenia pożaru tonera w pobliżu instalacji elektrycznych.
- W razie większego pożaru natychmiast powiadom służby ratownicze i ewakuuj osoby z zagrożonej strefy.

10. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj zużytych wkładów z tonerem ani pozostałości tonera do odpadów komunalnych, kanalizacji lub środowiska.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
- Jeśli to możliwe, przekazuj zużyte wkłady do punktów zbiórki lub systemów recyklingu przeznaczonych dla materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
- Przechowuj zużyte wkłady do czasu przekazania w sposób zabezpieczający przed rozsypaniem tonera.

11. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego


- Użytkownik powinien stosować wyrób zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi drukarki oraz niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
- Nieprawidłowe obchodzenie się z wkładem, niewłaściwe przechowywanie, modyfikacje lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka szkody dla użytkownika i otoczenia.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania, instalacji lub utylizacji wkładu z tonerem należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym lub działem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

12. Informacje dla użytkowników wrażliwych

- Osoby z chorobami układu oddechowego, alergiami lub nadwrażliwością na pyły powinny unikać bezpośredniego kontaktu z tonerem i instalacji wkładów.
- W miarę możliwości zapewnij dodatkową wentylację miejsca pracy, jeśli drukowanie odbywa się często lub w dużych nakładach.
- W razie wystąpienia objawów alergicznych lub podrażnień skontaktuj się z lekarzem.

13. Przechowywanie instrukcji

- Przechowuj niniejszą instrukcję bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników drukarki.
- Przekazuj ją każdej osobie odpowiedzialnej za instalację, obsługę i utylizację wkładów z tonerem.



A rectangular box with a blue and purple abstract pattern. The pattern consists of diagonal streaks and swirls of varying shades of blue and purple. The box is oriented horizontally and is the central focus of the image.

COOLER THE TONER BETTER FOR PRINTER

PREMIUM

Replacement Cartridge

100% SATISFACTION GUARANTEED

We warrant that all products are free from manufacturer's defects in material and under ISO9001 and ISO14001 quality certification. We will replace any defective products throughout their lifetime services




EC REP

AST Supplies Sp z o.o.
Piastowska 38, 05-850 Bronisze Ożarów
Mazowiecki, Poland
Email: contact@ast-supplies.com



UK REP

PERFECTONER LIMITED
Suite 7867 61 Bridge Street, Kington, United Kingdom, HR5 3DJ
Email: info@perfectoner-ltd.com



Manufacturer: XINYU YUNEI DATONG TRADE CO., LTD
Address: No. 105, Chunlong Commercial Street, High-tech Development Zone, Xinyu City,
Jiangxi Province, China
E-mail: Unei_Datong@hotmail.com

Made in china

COOL TONER

TN248 TN248XL

COOLER THE TONER BETTER FOR PRINTER

COOL TONER



Store toner cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture. Proper storage ensures optimal performance and longevity.



Lagern Sie Tonerkartuschen an einem kühlen, trockenen Ort und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Die ordnungsgemäße Lagerung gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit.



Conservez les cartouches de toner dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Un stockage approprié garantit des performances et une longévité optimales.



Conservare le cartucce del toner in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità. Una corretta conservazione garantisce prestazioni e longevità ottimali.



RECYCLABLE
CARTON