

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bujaka dla dzieci (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie jako zabawka–bujak dla małych dzieci.
- Odpowiedni wiek użytkownika: od 6 miesięcy do ok. 3 lat (lub do momentu, gdy dziecko przekroczy maksymalne dopuszczalne obciążenie lub nie mieści się bezpiecznie na siedzisku).
- Maksymalne obciążenie: 30 kg. **Nie wolno przekraczać tej wartości.**
- Produkt jest przeznaczony dla **jednego dziecka** jednocześnie.
- Produkt do użytku **wewnątrz pomieszczeń**. Nie używać na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Zawsze** używać produktu pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Dorosły powinien upewnić się przed każdym użyciem, że produkt jest prawidłowo zmontowany, stabilny i nieuszkodzony.
- Nie dopuścić do korzystania z bujaka przez dzieci, które nie potrafią jeszcze pewnie siedzieć bez podparcia.
- Dziecko powinno siedzieć przodem, w pozycji wyprostowanej, obiema nogami po bokach bujaka, trzymając się uchwytów (jeśli występują) i/lub boków siedziska.
- Nie pozwalać dziecku stać na bujaku, klęczeć na nim ani siadać tyłem lub bokiem.
- Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się na bujak od tyłu, z boku ani skakać na niego lub z niego.
- Nie używać produktu, jeśli jakkolwiek część jest złamana, pęknięta, poluzowana lub brakuje elementów.

3. Montaż – wskazówki bezpieczeństwa

- Przed montażem dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu.
- Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Upewnić się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie oraz że nie są uszkodzone.
- Używać wyłącznie dostarczonych elementów montażowych. Nie przerabiać konstrukcji ani nie stosować części zamiennych, które nie są do niej przeznaczone.
- Wszystkie śruby i łączniki należy dokręcić solidnie, ale tak, aby nie uszkodzić drewna lub innych elementów.
- Po zakończeniu montażu sprawdzić stabilność bujaka: postawić go na równej powierzchni i delikatnie rozbujać bez dziecka, upewniając się, że ruch jest płynny i ograniczony do bezpiecznego zakresu.

4. Kontrola przed każdym użyciem

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić krótką kontrolę stanu produktu:

- Sprawdzić, czy wszystkie śruby i łączniki są dobrze dokręcone.

- Sprawdzić, czy elementy drewniane nie mają pęknięć, drzazg, ostrych krawędzi ani widocznych uszkodzeń.
- Skontrolować, czy tapicerka i miękkie elementy nie są rozerwane, przetarte lub luźne, co mogłoby spowodować zakleszczenie palców lub utratę stabilności dziecka.
- Upewnić się, że bujak stabilnie stoi na podłożu i żaden element podstawy nie jest zdeformowany.
- Upewnić się, że pas bezpieczeństwa (jeśli jest) działa prawidłowo, nie jest skręcony ani uszkodzony.
- Nie używać produktu, jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia lub braki.

5. Użytkowanie i nadzór

- Podczas korzystania z bujaka dziecko **musi być zapięte** w pas bezpieczeństwa (jeżeli jest on przewidziany w konstrukcji). Zapiąć wszystkie punkty zapięcia i upewnić się, że pas jest dopasowany, lecz nie uciskający.
- Dorosły powinien znajdować się w zasięgu ręki i wzroku dziecka podczas całego czasu użytkowania.
- Zakres bujania jest ograniczony konstrukcyjnie, jednak należy pilnować, aby dziecko nie wykonywało gwałtownych ruchów, nie odpychało się zbyt mocno nogami od podłogi ani nie bujało się z nadmierną siłą.
- Nie pozwalać innym dzieciom popychać lub ciągnąć bujaka, gdy jedno dziecko na nim siedzi.
- Nie pozwalać dziecku gryźć, żuć ani wyrywać elementów pluszowych, pasków lub drewnianych części.
- W przypadku najmłodszych dzieci (w okolicach 6 miesięcy) szczególnie uważnie kontrolować, czy potrafią samodzielnie utrzymać pozycję siedzącą i głowę.

6. Dobór odpowiedniego miejsca użytkowania

- Ustawiać produkt tylko na **płaskiej, twardej, stabilnej i poziomej** powierzchni.
- Upewnić się, że wokół produktu jest wystarczająca wolna przestrzeń – zaleca się co najmniej 1 m wolnego miejsca z każdej strony, wolnego od mebli, ścian, schodów i innych przeszkód.
- Nie używać bujaka w pobliżu schodów, progów, ostrych krawędzi, szklanych powierzchni ani kominków.
- Nie ustawiać produktu na śliskich powierzchniach (np. gładkie płytki bez maty) lub grubych, niestabilnych dywanach, które mogą zaburzyć stabilność.
- Nie używać produktu na zewnątrz w warunkach narażenia na wilgoć, deszcz, śnieg lub silne słońce, ponieważ może to uszkodzić materiały oraz pogorszyć bezpieczeństwo.

7. Ostrzeżenia dotyczące wieku, masy i sposobu korzystania

- **Nie przekraczać wieku użytkownika** zalecanego przez producenta. Starsze i cięższe dzieci mogą zbyt mocno obciążać konstrukcję.
- **Nie przekraczać maksymalnej masy 30 kg.**
- Nie dopuszczać do korzystania przez więcej niż jedno dziecko jednocześnie.
- Nie stosować dodatkowych obciążeń (np. plecaków, ciężkich zabawek) na bujaku podczas korzystania.
- Nie używać produktu jako stołka, drabinki, podpórki lub elementu mebli.

8. Ryzyko uduszenia, zakleszczenia i inne zagrożenia

- Regularnie sprawdzać, czy w pobliżu produktu nie ma drobnych przedmiotów, które dziecko mogłoby wziąć do ust (ryzyko zadławienia).

- Nie mocować do bujaka sznurków, tasiemek, wstążek, smoczków na sznurkach ani innych długich elementów – istnieje ryzyko owinięcia wokół szyi dziecka.
- Uważać na przestrzenie pomiędzy elementami, gdzie dziecko mogłoby zakleszczyć palce, dłonie lub stopy. Uczyć dziecko, aby trzymało dłonie na przeznaczonych do tego częściach.
- Nie pozwalać dziecku wkładać palców pod bujak w czasie bujania, aby uniknąć przygniecenia.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem upewnić się, że dziecko nie znajduje się na bujaku.
- Elementy drewniane przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć suchą szmatką. Nie używać agresywnych środków chemicznych ani obficie wody.
- Części pluszowe i tapicerowane czyścić zgodnie z zaleceniami na metce (jeśli dostępne). W razie braku informacji stosować delikatne środki czyszczące do tkanin i unikać przemoczenia.
- Nie suszyć produktu przy bezpośrednim źródle ciepła (kaloryfer, piec, otwarty ogień).
- Regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się plamy pleśni, nadmierne zabrudzenia lub nieprzyjemny zapach – mogą świadczyć o zawilgoceniu.
- Jeżeli produkt był narażony na zalanie wodą lub długotrwałą wilgoć, przed ponownym użyciem dokładnie go wysuszyć i sprawdzić, czy materiały nie uległy uszkodzeniu.

10. Przechowywanie

- Gdy produkt nie jest używany, przechowywać go w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci.
- Nie stawiać na bujaku ciężkich przedmiotów, aby nie odkształcić konstrukcji.
- Nie pozostawiać produktu przez długi czas w miejscu silnie nasłonecznionym – może to spowodować blaknięcie kolorów i degradację materiałów.
- Jeśli produkt jest przenoszony, podnosić go, a nie ciągnąć po podłodze, aby nie uszkodzić podstawy bujaka.

11. Wycofanie z użytkowania

- Zaprześcić używania produktu, gdy:
 - dziecko znacznie przekroczy maksymalne dopuszczalne obciążenie lub rozmiar,
 - elementy konstrukcji są zużyte, pęknięte, poluzowane lub naprawa nie zapewni pełnego bezpieczeństwa,
 - brakuje części istotnych dla stabilności i bezpieczeństwa.
- Uszkodzony produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, do czasu naprawy lub utylizacji.
- Przed wyrzuceniem produktu rozważyć demontaż elementów mogących stanowić zagrożenie, aby uniemożliwić dalsze używanie przez dzieci.

12. Ważne ostrzeżenia (do łatwego odczytu przez opiekunów)

- **UWAGA:** Zawsze używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- **UWAGA:** Tylko dla jednego dziecka naraz. Nie przekraczać maksymalnej masy 30 kg.
- **UWAGA:** Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub brakuje części.
- **UWAGA:** Dziecko musi być posadzone w prawidłowej pozycji siedzącej i przypięte pasem bezpieczeństwa (jeśli występuje).
- **UWAGA:** Nie stosować na nierównej, śliskiej lub miękkiej niestabilnej powierzchni.
- **UWAGA:** Nie pozwalać dziecku stać, klęczeć ani wspinać się na bujak.

Prawidłowe przestrzeganie wszystkich powyższych zaleceń i ostrzeżeń zmniejsza ryzyko wypadków i zapewnia bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Product	FUNLIO Elephant Rocking Horse
Model	FL-045
Age	6months - 36months
QTY	1 PC
G.W	6 KG
MEAS	53X43X35.5CM
Production Date	2024.08.29
Batch Number	FL-045-2024-08-29

FUNLIO Elephant Rocking Horse

☒ PINK
☐ GRAY

 **WARNING:**

Assembled by an adult

 **ATTENTION:**

Assemble par un adulte



MADE IN CHINA

CE UK CPC

Brand	FUNLIO
Contact Us	Service@funliotoys.com
Manufacturer	Yangzhou Blue Castle Crafts Co., Ltd.
Manufacturer E-mail	lansechengbaogongyipin123@outlook.com
Manufacturer Address	Nandu Village, Shaobo Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China.

EU REP eVatmaster Consulting GmbH
 Bettinistr. 30
 60325 Frankfurt am Main, Germany
 contact@evatmaster.com


OBT_EU_20210316000000
 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
 Office 101 32 Threadneedle Street, London,
 United Kingdom, EC2R 8AY
 contact@evatost.com

OBT_UK_20210316000000
 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.


FUNLIO Elephant Rocking Horse

☒ PINK
☐ GRAY




WARNING:

Assembled by an adult



ATTENTION:

Assemblé par un adulte



MADE IN CHINA



UK
CA

CPC