

Instrukcja bezpieczeństwa korzystania ze słuchawek bezprzewodowych (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt przeznaczony jest do odsłuchu dźwięku (np. z telewizora, telefonu, komputera, konsoli do gier) przez osoby dorosłe.
- Urządzenie jest słuchawkami bezprzewodowymi z łącznością w podczerwieni i możliwością podłączenia przez gniazdo jack 3,5 mm.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani do zastosowań medycznych, ratowniczych, przemysłowych ani innych zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcjach producenta urządzenia współpracującego (telewizor, komputer itp.).
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, przerabiać ani otwierać obudowy urządzenia lub elementów zasilania.
- Wszystkie naprawy i przeglądy techniczne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Słuchawki wyposażone są w akumulator ładowany. Należy stosować wyłącznie zasilacze, ładowarki oraz przewody zalecane dla tego typu urządzeń (napięcie i natężenie zgodne z informacją na ładowarce i/lub stacji nadawczej).
- Nie podłączać produktu do uszkodzonych gniazd zasilania ani do źródeł napięcia o niewłaściwych parametrach.
- Nie dotykać wtyczek zasilających mokrymi dłońmi.
- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie sprzętu od sieci zasilania oraz od urządzeń przewodowych (np. telewizora podłączonego do anteny).
- Nie używać ładowarki, przewodów ani stacji nadawczej, jeśli widoczne są uszkodzenia (przetarcia, pęknięcia, nadtopienia, luźne gniazda itp.).

4. Bezpieczeństwo dotyczące akumulatora

- Akumulator może być wbudowany lub umieszczony w urządzeniu w sposób uniemożliwiający samodzielny demontaż przez użytkownika. Nie wolno otwierać obudowy ani wyjmować akumulatora samodzielnie.
- Nie wystawiać akumulatora ani słuchawek na działanie wysokiej temperatury (np. ogień, grzejniki, bezpośrednie silne nasłonecznienie, wewnątrz zamkniętego samochodu w upale).
- Nie dopuszczać do zwarcia styków akumulatora (kontakt z metalowymi przedmiotami, jak monety, klucze, biżuteria).

- Jeśli podczas ładowania lub użytkowania wyczuwalne jest nadmierne nagrzewanie, wyciek substancji, zmiana kształtu obudowy, nietypowy zapach lub dźwięk – natychmiast zaprzestać używania, odłączyć ładowanie (jeśli to bezpieczne) i nie korzystać z urządzenia do czasu sprawdzenia przez serwis.
- Nie wrzucać akumulatora ani urządzenia do ognia ani do ogólnych odpadów komunalnych. Patrz sekcja „Utylizacja”.

5. Bezpieczeństwo eksploatacji i środowisko użytkowania

- Używać produktu w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, w normalnych warunkach domowych.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zachlapaniem wodą i zanurzeniem. Nie używać w łazience, pod prysznicem, w basenie ani na zewnątrz przy opadach.
- Nie wystawiać na działanie skrajnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 35–40°C), silnych wstrząsów ani drgań.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na słuchawkach lub przewodach (jeśli są używane), nie zginać przewodów pod ostrym kątem.
- Przewody sygnałowe (jack 3,5 mm) prowadzić w sposób zapobiegający potknięciu, uszkodzeniu mechanicznemu i wciągnięciu przez odsuwane elementy mebli lub drzwi.

6. Ochrona słuchu (emisja dźwięku)

Urządzenie może osiągać poziomy głośności mogące prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu przy niewłaściwym użytkowaniu. Stosować się do poniższych zaleceń:

- Przed założeniem słuchawek zawsze ustawiać minimalny poziom głośności w urządzeniu źródłowym lub na samych słuchawkach (jeśli są wyposażone w regulację).
- Stopniowo zwiększać głośność do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie, lecz niezbyt wysokiego. Jako zasadę przyjąć: im niższa głośność, tym bezpieczniej dla słuchu.
- Unikać długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności, zwłaszcza powyżej połowy maksymalnej skali regulacji.
- Robić regularne przerwy w słuchaniu (np. 5–10 minut po każdych 60 minutach użytkowania).
- Jeśli pojawi się szum w uszach, uczucie przytłumienia słuchu lub dyskomfort w uszach, natychmiast zmniejszyć głośność, przerwać odsłuch i w razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą.
- Nie dopuszczać do korzystania ze słuchawek przez osoby, które nie potrafią samodzielnie regulować głośności oraz kontrolować czasu używania.

7. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie pozostawiać słuchawek, ładowarki, przewodów ani małych elementów w zasięgu małych dzieci – ryzyko uduszenia, połknięcia drobnych części lub uszkodzenia słuchu.
- Dzieci, osoby starsze lub osoby z ograniczeniami ruchowymi bądź poznawczymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej, która zapoznała się z niniejszymi instrukcjami.

8. Bezpieczeństwo w ruchu i świadomość otoczenia

- Używanie słuchawek ogranicza słyszalność dźwięków otoczenia (np. ruch uliczny, syreny, sygnały alarmowe, wołanie o pomoc). W miejscach wymagających zwiększonej uwagi (ulica,

- dworce, obszary przemysłowe) zachować szczególną ostrożność lub zdjąć słuchawki.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna) ani podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i zdolności słyszenia sygnałów ostrzegawczych.
 - Podczas poruszania się w przestrzeni publicznej (chodniki, przejścia dla pieszych, schody ruchome) używać umiarkowanej głośności lub używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć odgłosy otoczenia.

9. Promieniowanie w podczerwieni

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową w podczerwieni do przesyłu sygnału audio.
- Źródło sygnału w podczerwieni powinno być używane zgodnie z instrukcją i nie powinno być rozbierane ani modyfikowane.
- Nie patrzeć z bardzo małej odległości bezpośrednio w diody nadawcze podczerwieni, jeżeli są widoczne, oraz nie kierować ich w oczy z bliskiej odległości.

10. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć urządzenie.
- Do czyszczenia obudowy i poduszek nausznych używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosować rozpuszczalników, agresywnych detergentów, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia, gniazd ani przycisków.
- Regularnie kontrolować stan mechaniczny (pęknięcia, luzy, uszkodzone przewody). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestać użytkowania do czasu naprawy.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowywać słuchawki w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci oraz źródeł ciepła.
- Nie pozostawiać urządzenia w pojeździe w warunkach wysokiej lub bardzo niskiej temperatury.
- Na czas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami i zgniataniem (np. w etui lub opakowaniu ochronnym).

12. Nieprawidłowe użytkowanie i typowe zagrożenia

Następujące zachowania zwiększają ryzyko wypadku lub uszkodzenia zdrowia i są zabronione:

- stosowanie urządzenia w kontakcie z wodą lub w bardzo wilgotnym środowisku,
- używanie uszkodzonego sprzętu (pęknięta obudowa, widoczne przewody, brak stabilności elementów),
- ładowanie sprzętu na materiałach łatwopalnych (pościel, kanapa, papier),
- stosowanie ładowarek i zasilaczy o nieodpowiednich parametrach,
- narażanie słuchawek na silne uderzenia, rzucanie nimi lub upuszczanie z dużej wysokości,
- zakładanie lub zdejmowanie słuchawek poprzez ciągnięcie za przewody (jeśli używane są przewody jack),
- zakrywanie otworów wentylacyjnych urządzeń współpracujących (np. stacji nadawczej), co może spowodować przegrzanie.

13. Postępowanie w razie awarii lub nieprawidłowości

- W razie zauważenia dymu, intensywnego nagrzania, iskrzenia, nietypowego zapachu – natychmiast odłączyć zasilanie (jeśli to bezpieczne) i przerwać użytkowanie.
- Nie dotykać urządzenia, jeśli jest bardzo gorące lub widoczne są nadtopienia. Odczekać do jego ostygnięcia.
- Nie włączać ponownie urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.

14. Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt zawiera elementy elektroniczne i akumulator, które nie mogą być traktowane jako zwykły odpad komunalny.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie oraz akumulator do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub innego uprawnionego miejsca odbioru, zgodnie z przepisami krajowymi.
- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do kosza na odpady zmieszane, nie spalać i nie zakopywać.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt powinien być używany zgodnie z niniejszymi instrukcjami, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz osób trzecich.
- W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem użytkowania należy przerwać korzystanie z urządzenia i, jeśli to wymagane przepisami krajowymi, zgłosić zdarzenie do odpowiednich organów nadzoru rynku.



CUFFIA TV
SENZA FILI
FRS 1240 R



LEGGERA / CONFORTEVOLE
CONTROLLO VOLUME
TRASMISSIONE INFRAROSSI





CUFFIA TV SENZA FILI

FRS 1240 R



LEGGERA / CONFORTEVOLE
CONTROLLO VOLUME
TRASMISSIONE INFRAROSSI



WIRELESS TV HEADPHONE

FRS 1240 R



WIRELESS TV HEADPHONE

FRS 1240 R

LIGHT / COMFORTABLE
VOLUME CONTROL
INFRARED WIRELESS



CUFFIA TV SENZA FILI

FRS 1240 R



LEGGERA / COMFORTABILE
CONTROLLO VOLUME
TRASMISSIONE INFRAROSSI

WIRELESS TV HEADPHONE



CUFFIA TV
SENZA FILI
FRS 1240 R



LEGGERA / CONFORTEVOLE
CONTROLLO VOLUME
TRASMISSIONE INFRAROSSI

WIRELESS TV HEADPHONE




CUFFIA TV
SENZA FILI

FRS 1240 R



LEGGERA / CONFORTevole
CONTROLLO VOLUME
TRASMISSIONE INFRAROSSI



PORTATA
12 METRI

TRASMISSIONE
INFRAROSSI



TV

SOUND
STEREO



WIRELESS TV HEADPHONE

FRS 1240 R



Ideal for use with televisions
Volume control integrated
Monitor function: Disable
the audio signal at the moment
12 meters wide
Headphone Power: 2 x 'AAA' batteries
(batteries not included)
Transmitter supply: 12V ===
230V ~ 50/60Hz
Connector Ø 3.5 mm
Information in your language and updates
of this product visit www.trevi.it

Ideale per uso con televisori
Controllo volume integrato
Funzione Monitor: disattiva
momentaneamente il segnale audio
12 metri di portata
Alimentazione Cuffia: 2 x 'AAA' batterie
(batterie non incluse)
Alimentazione Trasmettitore: 12V ===
230V ~ 50/60Hz
Connettore Ø 3,5 mm
Descrizioni e aggiornamenti
u questo prodotto visitando www.trevi.it

Ideal pour une utilisation avec les téléviseurs
Contrôle du volume intégré
Fonction de Surveillance: Désactiver
le signal audio pour le moment
12 mètres de large
Batteries casque Puissance: 2 x "AAA"
(batteries non comprises)
Transmetteur d'alimentation: 12V ===
230V ~ 50/60Hz
Connecteur Ø 3,5 mm
Oreillette Poids: 120gr
Langue uest mises à jour de ce
produit visitez www.trevi.it

Ideal für den Einsatz mit Fernseher
Volume-Regler integriert
Monitor-Funktion: Deaktivieren
das Audiosignal im Moment
12 Meter breit
Kopfhörer Leistung: 2 x AAA-Batterien
(batterien nicht enthalten)
Sender-Versorgung: 12V ===
230V ~ 50/60Hz
Stecker Ø 3,5 mm
Headset Gewicht: 120gr
Informationen in Ihrer Sprache und Updates
von diesem Produkt finden Sie www.trevi.it

Ideal para uso con televisores
De control de volumen integrado
Función de monitor: Deshabilitar
la señal de audio en el momento de
12 metros de ancho
Baterías de auriculares Potencia: 2 x 'AAA'
(baterías no incluidas)
Transmisor de abastecimiento: 12V ===
230V ~ 50/60Hz
Conector de 3,5 mm Ø
Auricular Peso: 120gr
Información en su idioma y actualizaciones
de este producto, visite www.trevi.it



trevi.it
Trevi S.p.A. Strada Consolare Rimini - San Marino 62
47924 Rimini (RN) Italy



MADE IN CHINA