

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kurtki polarowej z kapturem – zgodna z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kurtka polarowa jest przeznaczona do codziennego użytku oraz aktywności na świeżym powietrzu (m.in. piesze wycieczki, camping, wędrówki, jazda na rowerze, lekki trening rekreacyjny).
- Produkt nie jest odzieżą ochronną w rozumieniu przepisów BHP ani środkiem ochrony indywidualnej w rozumieniu odpowiednich regulacji UE.
- Nie należy używać kurtki jako jedyne zabezpieczenia przed skrajnymi warunkami pogodowymi (silny mróz, intensywne opady, bardzo silny wiatr) oraz w środowiskach niebezpiecznych (wysokie temperatury, kontakt z chemikaliami, prace przemysłowe itp.).

2. Grupy użytkowników i ogólne ograniczenia

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Dzieci i młodzież mogą korzystać z kurtki wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, które oceniają bezpieczeństwo jej używania w konkretnych warunkach.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, zaburzeniami równowagi lub percepcji powinny używać produktu ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza przy zapięciu pod szyję, używaniu kaptura oraz sznurków ściągających.

3. Bezpieczne dopasowanie i wybór rozmiaru

- Przed użyciem należy dobrać odpowiedni rozmiar, tak aby ruchy nie były ograniczone, a jednocześnie kurtka nie była zbyt luźna.
- Zbyt obcisła kurtka może ograniczać swobodę oddychania, ruch ramion i barków, utrudniać szybkie zdjęcie odzieży w sytuacji awaryjnej.
- Zbyt luźna kurtka może zaczepiać się o elementy otoczenia (gałęzie, sprzęt sportowy, części pojazdów, narzędzia), stwarzając ryzyko potknięcia, upadku lub wciągnięcia w ruchome części urządzeń.

4. Użytkowanie zamków błyskawicznych

- Przy zapinaniu i rozpinaniu zamków błyskawicznych należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć skóry szyi, brody, dłoni lub innych części ciała.
- Nie wolno szarpać zamka ani używać nadmiernej siły – może to doprowadzić do uszkodzenia zamka, rozerwania materiału lub gwałtownego rozpięcia kurtki w niebezpiecznych warunkach (np. na mrozie).
- Dwukierunkowy zamek należy obsługiwać powoli, upewniając się, że dolny suwak jest prawidłowo wsunięty przed pociągnięciem do góry.
- W razie zacięcia zamka należy przerwać szarpanie, sprawdzić czy w zęby zamka nie dostał się materiał lub ciało, a następnie delikatnie usunąć przyczynę zacięcia.

5. Użytkowanie kaptura i kołnierza

- Kaptur należy zakładać tak, aby nie ograniczał pola widzenia, szczególnie podczas poruszania się po drogach, przy jeździe na rowerze lub w terenie górskim.

- Przy aktywnościach wymagających dobrej widoczności peryferyjnej (np. jazda rowerem, jogging przy ruchu ulicznym) zaleca się regularnie kontrolować, czy kaptur nie zasłania widoku.
- Nie wolno zbyt mocno zaciskać sznurków ściągających przy kapturze i u dołu kurtki – może to utrudnić oddychanie i krążenie oraz zwiększyć ryzyko uduszenia lub urazu szyi w sytuacji zaczepienia o przedmiot.

6. Użytkowanie ściągaczy i elementów regulacyjnych

- Sznurki, ściągacze i regulowane elementy nie mogą zwisać swobodnie do poziomu, na którym mogą zahaczyć o ruchome części sprzętu, pedały roweru, gałęzie lub inne przeszkody.
- Przed rozpoczęciem aktywności należy schować lub odpowiednio skrócić zwisające końcówki sznurków.
- Nie należy wiązać sznurków wokół szyi ani wykonywać węzłów, które uniemożliwiałyby szybkie zdjęcie kurtki w razie potrzeby.

7. Bezpieczne korzystanie z rękawów z otworem na kciuk

- Podczas biegu, jazdy na rowerze i innych dynamicznych aktywności należy ocenić, czy korzystanie z otworów na kciuk nie ogranicza możliwości szybkiego puszczenia kierownicy, uchwytów lub sprzętu.
- W przypadku uczucia drętwienia dłoni lub ograniczenia krążenia należy natychmiast przerwać użytkowanie otworów na kciuk i rozluźnić rękawy.

8. Bezpieczne korzystanie z kieszeni

- Nie należy przechowywać w kieszeniach ostrych, spiczastych ani bardzo ciężkich przedmiotów (np. otwartych narzędzi, niezabezpieczonych noży, metalowych elementów), które mogą przebić materiał i spowodować obrażenia ciała w razie upadku.
- Ciężkie przedmioty w górnych kieszeniach mogą wpływać na równowagę użytkownika i nasilać skutki ewentualnego upadku.
- Przy pochylaniu się, wspinaczce lub schodzeniu po stromych zboczach należy upewnić się, że wszystkie kieszenie są zamknięte, aby uniknąć wypadnięcia przedmiotów i zagrożenia dla innych osób poniżej.
- Kieszenie na rękawach nie powinny być przeładowane, ponieważ może to ograniczać ruch ramion i łokci.

9. Warunki środowiskowe i ograniczenia użytkowania

- Kurtka wykonana z poliestru jest materiałem łatwopalnym – należy unikać zbliżania się do otwartego ognia, gorących powierzchni, iskier, żarzących się węgli, kuchenek gazowych, grilli oraz innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie wolno suszyć kurtki bezpośrednio na piecu, grzejnikach elektrycznych, gazowych ani innych urządzeniach grzewczych.
- Przy używaniu w pobliżu źródeł ciepła (np. przy ognisku) należy zachować bezpieczną odległość i regularnie kontrolować, czy na materiale nie pojawiły się nadtopienia lub przypalenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed substancjami chemicznymi, olejami, rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi środkami. Kontakt z nimi może osłabić włókna, a tym samym bezpieczeństwo użytkowania.

10. Bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej

- Podczas intensywnego wysiłku fizycznego należy monitorować przegrzanie organizmu. Przegrzanie może prowadzić do zawrotów głowy, omdleń i urazów.
- W razie wystąpienia objawów takich jak duszności, zawroty głowy, mdłości, nadmierne kołatanie serca lub dezorientacja, należy natychmiast przerwać aktywność, rozpiąć kurtkę lub ją zdjąć oraz poszukać chłodniejszego miejsca.
- Przed rozpoczęciem wysiłku w trudnych warunkach terenowych lub pogodowych należy upewnić się, że odzież (w tym kurtka) nie ogranicza swobodnej pracy ramion, rąk i tułowia.

11. Konserwacja i pranie – aspekty bezpieczeństwa

- Należy zawsze stosować się do oznaczeń pielęgnacyjnych umieszczonych na metce wewnętrznej produktu.
- Pranie w zbyt wysokiej temperaturze, stosowanie nieodpowiednich detergentów lub wybielaczy może uszkodzić włókna, zamek błyskawiczny, szwy i elementy regulacyjne, co pośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przed praniem należy opróżnić wszystkie kieszenie oraz zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne, aby uniknąć ich uszkodzenia i przypadkowego zranienia dłoni podczas późniejszego użytkowania.
- Po praniu kurtkę należy dokładnie wysuszyć w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Przechowywanie wilgotnej kurtki może prowadzić do rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów, które mogą podrażniać drogi oddechowe.

12. Kontrola stanu technicznego

- Przed każdym użyciem zaleca się wizualną kontrolę kurtki, w szczególności zamków, szwów, ściągaczy, kaptura i mankietów.
- Jeśli stwierdzisz rozerwania materiału, uszkodzenia zamków, nadtopienia lub poważne przetarcia, należy ograniczyć użytkowanie produktu do sytuacji, w których uszkodzenia nie stwarzają ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa lub wymienić produkt.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować konstrukcji kurtki w sposób, który może osłabiać jej wytrzymałość (np. usuwanie szwów nośnych, wszywanie dodatkowych ciężkich elementów, ingerencja w systemy ściągaczy i zamków).

13. Przechowywanie

- Kurtkę należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz źródeł ciepła.
- Nie należy składać ani kompresować kurtki w sposób trwały na małą objętość – może to powodować odkształcenia, osłabienie szwów i zamków.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zaplątania się w sznurki, ściągacze lub zaczepienia o inne przedmioty.

14. Postępowanie w razie wypadku


- W razie zapalenia się materiału należy natychmiast przerwać ruch, położyć się na ziemi i starać się stłumić płomień (np. przez turlanie się) oraz jak najszybciej wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku zaczepienia się kurtki o elementy otoczenia (gałąź, sprzęt, pojazd) należy niezwłocznie zatrzymać ruch i ostrożnie uwolnić materiał, unikając gwałtownego szarpania.
- W razie urazów skóry spowodowanych zamkiem błyskawicznym lub ostrymi przedmiotami przenoszonymi w kieszeniach należy oczyścić ranę i – w razie potrzeby – skonsultować się z personelem medycznym.


15. Utylizacja

- Zużytą kurtkę, która nie nadaje się już do bezpiecznego użytkowania, należy przekazać do punktu zbiórki tekstyliów lub odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy spalać produktu w warunkach domowych z uwagi na możliwość wydzielania szkodliwych substancji.

16. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- W przypadku aktywności po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności zaleca się stosowanie dodatkowych elementów odblaskowych lub zewnętrznych akcesoriów zwiększających widoczność użytkownika.
- Przed użyciem kurtki w nietypowych warunkach (wysokogórskie wyprawy, ekstremalne temperatury, długotrwałe narażenie na deszcz lub śnieg) użytkownik powinien ocenić, czy wymaga dodatkowych specjalistycznych środków ochrony.







US 2XL
EU 3XL
JP 4XL
CN 3XL

TacVasen®

OUTDOOR SPORTS



X 0 0 1 B L 6 1 P D
TACVASEN Herr Fleecejacke Militär Outdoor Vintage
t Jacke aus Baumwolle Navy

SIZE
US 2XL
EU 3XL
JP 4XL
CN 3XL

50544305



WARNING

THIS BAG IS NOT A TOY

WARNING - TO AVOID DANGERS OF SUFFOCATION,
KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
DO NOT USE IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BAG
BEFORE THROWING AWAY.

CE SAC N'EST PAS UN JOUET

AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER LE DANGER DE
SUFFOCATION, GARDEZ CE SAC HORS DE LA PORTEE
DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. NE L'UTILISEZ PAS
DANS LES LITS D'ENFANTS, VOITURES D'ENFANTS,
NI DANS LES PARCS D'ENFANTS. CE SAC N'EST PAS
UN JOUET. NOUER CE SAC AVANT DE JETER.



BEAUBRUNE A. HKT

