

Instrukcje Bezpieczeństwa

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z klawiatury DURGOD Taurus K320:

- **Podłączanie i odłączanie:**
 - Zawsze upewnij się, że klawiatura jest prawidłowo podłączona do portu USB komputera.
 - Nie podłączaj ani nie odłączaj klawiatury mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Lokalizacja i użytkowanie:**
 - Umieść klawiaturę na stabilnej powierzchni i w dobrze wentylowanym miejscu.
 - Unikaj ekspozycji klawiatury na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotności.
 - Nie zginaj kabli podłączanych do klawiatury, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Unikaj zalania klawiatury cieczami, co mogłoby prowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia.
 - W przypadku zauważenia jakichkolwiek niestandardowych dźwięków lub zapachów natychmiast odłącz klawiaturę od komputera.
- **Użytkowanie jako urządzenie mechaniczne:**
 - Nie demontuj klawiatury i nie próbuj jej naprawiać samodzielnie. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem technicznym.
 - Używaj wyłącznie załączonego pullera do zdejmowania nasadek klawiszy, aby uniknąć uszkodzenia przełączników.
- **Przechowywanie i konserwacja:**
 - Regularnie czyść klawiaturę z kurzu i innych zabrudzeń za pomocą suchej ściereczki.
 - Przechowuj klawiaturę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z kompletną dokumentacją dołączoną przez producenta celem uzyskania pełnych informacji o bezpiecznym użytkowaniu.

Niniejsza instrukcja została opracowana przez firmę Re-New sp. z o.o. (NIP 7011163620, ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa) i nie może być wykorzystywana przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.