

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania monitora 19" HD (1440 × 900)

1. Zastosowanie wyrobu

Monitor przeznaczony jest do wyświetlania obrazu z komputerów, konsol, urządzeń monitoringu oraz innych kompatybilnych źródeł sygnału przez złącza HDMI, VGA, AV, BNC lub USB. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w warunkach domowych lub biurowych.

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem (np. w środowisku przemysłowym o podwyższonym zapyleniu, wilgotności lub wibracjach, na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony, w pobliżu źródeł ciepła) może prowadzić do uszkodzeń, zagrożeń dla użytkownika oraz osób trzecich.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie z dołączonym zasilaczem lub zasilaczem o takich samych parametrach elektrycznych (napięcie, prąd, polaryzacja, typ wtyku).
- Podłączaj monitor do gniazda sieciowego z działającym uziemieniem i sprawną instalacją elektryczną.
- Nie otwieraj obudowy, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia ani zasilacza – wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem.
- Chronь urządzenie przed wilgocią, zalaniem, kondensacją pary wodnej oraz przedmiotami metalowymi mogącymi dostać się do wnętrza obudowy.
- Nie używaj monitora, jeśli widoczne są uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy, ekranu lub zasilacza.
- Monitor może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie jest to zabawka.
- Zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem i przechowuj ją w dostępnym miejscu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na zasilaczu.
- Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami; grozi to porażeniem prądem.
- Nie ciągnij za kabel zasilający przy odłączaniu – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie stosuj rozgałęźników ani przedłużaczy o niewystarczalnej obciążalności prądowej.
- W razie zauważenia dymu, nietypowego zapachu, trzasków, iskrzenia lub przegrzewania się obudowy natychmiast odłącz wtyczkę z gniazda i zaprzestań użytkowania do czasu kontroli przez wykwalifikowany personel.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami ani w miejscach narażonych na przygniecenie meblami lub drzwiami.
- Chronь przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi (załamania, przecięcia, zgniecenia).

4. Bezpieczeństwo mechaniczne i stabilne ustawienie

- Ustaw monitor na stabilnej, równej, nieśliskiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać jego ciężar (ok. 3,5 kg) wraz z innym sprzętem.

- Upewnij się, że podstawa monitora jest prawidłowo zamontowana i dokręcona zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie stawiaj monitora na krawędziach stołów, półek ani w miejscach, z których może spaść lub zostać strącony.
- Nie obciążaj monitora dodatkowymi przedmiotami (np. głośnikami, roślinami, napojami).
- Podczas regulacji pochylenia ekranu (zakres ok. -5° do 15°) wykonuj ruch powoli, nie używaj nadmiernej siły i przytrzymuj podstawę.
- W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej zadbaj o dodatkowe zabezpieczenie, aby zapobiec przewróceniu się urządzenia.

5. Montaż ścienny (VESA 75 × 75 mm)

Monitor jest przystosowany do montażu ściennego w standardzie VESA 75 × 75 mm. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do upadku urządzenia, obrażeń ciała i uszkodzeń mienia.

- Stosuj wyłącznie uchwyty ścienne zgodne ze standardem VESA 75 × 75 mm, dopuszczone do obciążeń co najmniej równych masie urządzenia z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa.
- Montaż ścienny powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, z użyciem właściwych kołków i śrub, dostosowanych do rodzaju ściany (beton, cegła, płyta g-k itp.).
- Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne lub gazowe.
- Po zamocowaniu sprawdź stabilność uchwytu i monitora, delikatnie naciskając w różnych kierunkach.
- Nie wieszaj monitora na niestabilnych, uszkodzonych lub nieprzystosowanych elementach konstrukcyjnych.

6. Warunki środowiskowe i wentylacja

- Używaj monitora w suchych pomieszczeniach, w temperaturze i wilgotności zgodnej z informacjami producenta (w typowym zakresie pokojowym).
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, intensywnym ciepłem (kaloryfery, piece, inne urządzenia grzewcze) oraz nagłymi zmianami temperatury.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół monitora – nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie zasłaniaj tylnej części urządzenia.
- Pozostaw co najmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni za i nad monitorem, szczególnie przy montażu ściennym.
- Nie używaj urządzenia w środowisku zapyłonym, zadymionym, narażonym na wibracje, opary chemiczne lub korozyjne.
- Nie stawiaj monitora w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu.

7. Podłączanie urządzeń i przewodów sygnałowych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów HDMI, VGA, AV, BNC lub USB zaleca się wyłączenie monitora oraz urządzeń źródłowych.
- Używaj tylko nieuszkodzonych przewodów o odpowiedniej jakości i długości. Przewody z widocznymi uszkodzeniami natychmiast wymień.
- Nie wyginaj ekstremalnie przewodów sygnałowych, nie ciągnij za nie i nie umieszczaj ich w miejscach narażonych na zgniecenie.
- Nie podłączaj do monitora urządzeń, które nie są zgodne z jego parametrami elektrycznymi lub standardami interfejsu.
- Wyjście/wejście audio oraz gniazda innych interfejsów podłączaj zgodnie z oznaczeniami – nie stosuj siły podczas wkładania wtyków.

8. Ochrona wzroku i ergonomia

Monitor wyposażony jest w funkcje ograniczające migotanie obrazu i emisję światła niebieskiego, jednakże nie zastępuje to zasad ergonomicznej pracy z ekranem.

- Ustaw monitor w odległości ok. 50–70 cm od oczu, tak aby górna krawędź ekranu znajdowała się mniej więcej na wysokości oczu lub nieco poniżej.
- Unikaj odbłasków i refleksów świetlnych na powierzchni ekranu. Nie kieruj ekranu bezpośrednio na okno ani mocne źródło światła.
- Rób regularne przerwy w pracy przy ekranie (np. kilka minut co 20–30 minut), szczególnie przy wielogodzinym użytkowaniu.
- Dostosuj jasność, kontrast oraz temperaturę barwową do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
- Osoby z zaburzeniami widzenia lub wrażliwością na światło powinny skonsultować czas pracy przy monitorze ze specjalistą.

9. Ograniczenie ryzyka nadmiernego hałasu i drgań

- Podczas korzystania z wbudowanych głośników lub słuchawek ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby chronić słuch.
- Nie dopuszczaj do zniekształceń dźwięku (charczenie, przesterowanie) – może to wskazywać na zbyt wysoki poziom głośności lub uszkodzenie źródła sygnału.
- Jeśli urządzenie generuje nietypowe drgania lub hałas, odłącz je od zasilania i niezwłocznie zleć kontrolę wykwalifikowanemu personelowi.

10. Użytkowanie przez osoby wrażliwe i dzieci

- Dzieci mogą korzystać z monitora wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, na których stoi monitor, ani popychać lub potrącać urządzenia.
- Nie pozostawiaj drobnych elementów montażowych (śrubki, zaślepki) w zasięgu małych dzieci – ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Osoby z rozrusznikami serca lub innymi wrażliwymi urządzeniami medycznymi powinny zachować odstęp od elementów elektrycznych i przewodów oraz skonsultować się z lekarzem w razie wątpliwości.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem monitora zawsze wyłącz go i odłącz przewód zasilający z gniazda.
- Do czyszczenia ekranu używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki z mikrofibry. Nie naciskaj mocno na powierzchnię ekranu.
- Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych, aerozoli, alkoholu o wysokim stężeniu ani amoniaku.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran lub obudowę; najpierw nałóż je na ściereczkę.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych oraz z obszaru wokół monitora.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zalanie lub zawilgocenie:** natychmiast odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli to możliwe bez narażenia się na porażenie), nie włączaj ponownie urządzenia i skontaktuj się z

wykwalifikowanym serwisem.

- **Upadek, pęknięcie ekranu lub obudowy:** odłącz zasilanie, unikaj kontaktu z ewentualnymi ostrymi krawędziami i odłamkami szkła/tworzywa; nie korzystaj z uszkodzonego monitora.
- **Dym, iskry, zapach spalenizny:** natychmiast odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego; nie dotykaj przewodów gołymi rękami, jeśli są nadtopione lub odsłonięte; nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia.
- **Porażenie prądem:** nie dotykaj uszkodzonego, dopóki zasilanie nie zostanie odłączone; niezwłocznie wezwij pomoc medyczną i odpowiednie służby ratunkowe.

13. Ograniczenie ryzyka pożaru

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i nie kładź na monitorze tkanin ani innych materiałów łatwopalnych.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu świec, kominków czy innych otwartych źródeł ognia.
- Nie przeciążaj obwodów elektrycznych, do których podłączony jest monitor.
- W razie pożaru nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Stosuj odpowiednie gaśnice (np. śniegowe, proszkowe) i przestrzegaj lokalnych procedur bezpieczeństwa.

14. Bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych (w przypadku podłączenia do systemów zewnętrznych)

- Podczas korzystania z monitora jako elementu systemu komputerowego stosuj aktualne oprogramowanie zabezpieczające (antyvirus, zaporę sieciową) na podłączonych urządzeniach.
- Nie pozostawiaj poufnych informacji widocznych na ekranie w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych.
- W środowisku pracy przestrzegaj wewnętrznych polityk bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych i informacji.

15. Transport, przenoszenie i przechowywanie

- Przy transporcie korzystaj z oryginalnego opakowania lub równoważnej ochrony zapewniającej amortyzację wstrząsów i ochronę ekranu.
- Podczas przenoszenia trzymaj monitor oburącz, chwytając za dolną część ramki lub podstawę; nie podnoś za sam ekran ani za przewody.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki lub uderzenia.
- Przechowuj monitor w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.

16. Koniec eksploatacji i utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj monitora wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Odłącz przewody i akcesoria, a dane wrażliwe przechowywane na urządzeniach podłączonych (np. komputerach) zabezpiecz lub usuń zgodnie z zasadami ochrony danych.

17. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Produkt powinien być używany, instalowany i konserwowany zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz obowiązującymi krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników i środowiska. Należy stosować wyłącznie oryginalne lub równoważne jakościowo akcesoria oraz elementy montażowe.

18. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- Nie otwieraj obudowy – ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Chronić urządzenie przed przegrzaniem i zakryciem otworów wentylacyjnych.
- Trzymaj produkt i małe elementy z dala od małych dzieci.
- W razie jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Skitphrati

19" Skitphrati



LED Certification



RESOLUTION RATIO:
1440*900

- ☐ British Standard Plug
☒ American standard plug
☐ European standards

510x90x345MM




MADE IN CHINA

Skitphrati

19" Skitphrati

LED Collection



RECYCLING
100%
100% Recycled
100% Recycled
100% Recycled





