

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją, instrukcją obsługi oraz poniższymi zaleceniami bezpieczeństwa. Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, dyskomfortu użytkownika lub zagrożenia dla zdrowia.

1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia, pęknięcia, deformacje lub nieprawidłowe działanie.
- Nie otwieraj, nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Podczas użytkowania zachowaj ostrożność i nie wywieraj nadmiernego nacisku na żaden element urządzenia.

2. Bezpieczne użytkowanie podczas aktywności

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania podczas codziennych aktywności i sportu, jednak nie należy pozwalać, aby odciągało uwagę od otoczenia.
- Podczas biegania, jazdy na rowerze, spaceru lub innych aktywności na zewnątrz utrzymuj pełną świadomość otoczenia, ruchu ulicznego i przeszkód.
- Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, aby nadal słyszeć dźwięki z otoczenia.
- Jeśli poczujesz dyskomfort, zawroty głowy, ból, drętwienie lub podrażnienie, natychmiast przerwij używanie urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w sytuacjach, w których pełna koncentracja jest wymagana dla Twojego bezpieczeństwa.

3. Łączność bezprzewodowa i użytkowanie elektroniczne

- Przed pierwszym użyciem sparuj urządzenie wyłącznie z kompatybilnym sprzętem Bluetooth.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, usuń parowanie i wykonaj proces ponownie.
- Nie zbliżaj urządzenia do silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą wpływać na jakość połączenia.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zgodnych z urządzeniem.

4. Ładowanie i zasilanie

- Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego przewodu lub akcesoriów zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Ładuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre lub zabrudzone. Przed podłączeniem upewnij się, że złącza są czyste i suche.
- Nie ciągnij za przewód, nie zaginaj go nadmiernie i nie narażaj na uszkodzenia mechaniczne.
- Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od zasilania.

5. Ochrona przed wilgocią i wodą

- Urządzenie jest odporne na określony poziom wilgoci, jednak nie należy narażać go na działanie wody poza zakresem, do którego zostało zaprojektowane.

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie silnego strumienia wody.
- Po kontakcie z wilgocią osusz urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się woda, natychmiast odłącz je od ładowania lub innego urządzenia i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania lub innego sprzętu.
- Czyść produkt regularnie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Utrzymuj porty i złącza w czystości, aby zapobiec problemom z ładowaniem i połączeniem.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu, brudu ani innych zanieczyszczeń.

7. Przechowywanie

- Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w suchym i czystym miejscu.
- Chronić produkt przed wilgocią, wysoką temperaturą, bezpośrednim ogniem oraz materiałami łatwopalnymi.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na skrajne temperatury.

8. Akumulator

- Jeśli urządzenie zawiera akumulator, dbaj o jego regularne ładowanie i nie dopuszczaj do długotrwałego całkowitego rozładowania.
- Dla zachowania kondycji akumulatora zaleca się utrzymywanie poziomu naładowania w zakresie 20%–80%.
- W przypadku zauważenia nietypowego nagrzewania, zapachu, wybrzuszenia lub wycieku natychmiast zaprzestań użytkowania.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, nie używaj go dalej.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zalania lub przegrzania odłącz produkt od zasilania i pozostaw do kontroli przez wykwalifikowany serwis.
- Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję urządzenia.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli urządzenie zawiera baterię, postępuj z nią zgodnie z obowiązującymi zasadami zbiórki i recyklingu.

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga zapewnić bezpieczne, prawidłowe i długotrwałe użytkowanie urządzenia.



BONE CONDUCTION

Listen to your music with total awareness
of your surroundings thanks to these headphones
that keep your ears free.



PHONE CALL CONTROL
CONTROL DE LLAMADAS
CONTRÔLE DES APPELS
Téléphoneuse sans mains
CONTROLLA RELEVE TELEFONICO
CONTROLLO DE CHIAMATE

7h

HEADPHONES BATTERY LIFE
LA DURÉE DE VIE DES ÉCARTES
AUTONOMIE DES ÉCARTES
AUTONOMA DURA DE VIDA
VITA DURATALE DEI CASCAS
DURÉE DE RÉCEPTION DES ÉCARTES



VOICE ASSISTANT COMPATIBLE
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE VOIX
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE VOIX
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE VOIX
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE VOIX



SWEAT AND SPLASH PROOF
ÉTANCHE À L'EAU ET À LA SUEUR
ÉTANCHE À L'EAU ET À LA SUEUR
ÉTANCHE À L'EAU ET À LA SUEUR
ÉTANCHE À L'EAU ET À LA SUEUR

Adaptador: Adaptador de audio. El adaptador de audio es un dispositivo de audio que se utiliza para conectar un dispositivo de audio a un sistema de audio. El adaptador de audio es un dispositivo de audio que se utiliza para conectar un dispositivo de audio a un sistema de audio.



FIND OUT MORE
DESCOUBRE MAIS
www.sixaudio.com



AUDIO

SIX

SIX



7h
playtime

Sport Wireless Headphones
Auriculares Deportivos Inalámbricos
ASTRO 2



IMPORTED AND DISTRIBUTED BY SIX AUDIO LTD. Made in China
©2019 SIX AUDIO LTD. All rights reserved.