

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania – Android TV Box

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą użytkowania urządzenia typu Android TV Box przeznaczonego do podłączania do telewizora lub monitora za pomocą złącza HDMI. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe informacje i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, w suchych pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych.
- Produkt służy do odtwarzania treści multimedialnych oraz korzystania z aplikacji zgodnych z systemem Android TV Box.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i z kompatybilnymi akcesoriami oraz przewodami.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie należy demontować, otwierać ani modyfikować obudowy urządzenia.
- Nie wolno używać produktu, jeśli obudowa, przewód zasilający, złącza lub adapter zasilania są uszkodzone.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kominki, wzmacniacze lub urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Nie narażać produktu na działanie deszczu, wilgoci, kapania ani zachlapania.
- Na urządzeniu nie należy stawiać naczyń z cieczą, np. wazonów, kubków lub butelek.
- Nie używać urządzenia mokrymi rękami.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy zasilać wyłącznie zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej lub na dołączonym zasilaczu.
- Należy używać wyłącznie odpowiedniego i sprawnego źródła zasilania.
- Wtyczkę zasilania należy podłączać do łatwo dostępnego gniazda sieciowego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania zasilania; należy chwytać za wtyczkę.
- Nie zginać nadmiernie przewodów i nie prowadzić ich w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione, przecięte lub uszkodzone.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów HDMI, USB, Ethernet, AV, SPDIF lub karty TF należy wyłączyć urządzenie, jeżeli to możliwe.
- W przypadku burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne, o ile zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
- Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
- Nie umieszczać produktu na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koc lub dywan, ponieważ mogą one blokować wentylację.
- Nie instalować urządzenia w zamkniętych, niewentylowanych szafkach bez dopływu powietrza.
- Jeżeli urządzenie staje się nadmiernie gorące, należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, przewody i opakowanie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie złączy

- Przed podłączeniem do telewizora lub monitora należy upewnić się, że używany port HDMI jest kompatybilny i nieuszkodzony.
- Przewody należy wkładać delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wolno wkładać do portów żadnych metalowych przedmiotów, zabrudzonych wtyków ani niekompatybilnych akcesoriów.
- Porty USB należy wykorzystywać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak mysz, klawiatura lub pamięć masowa.
- Kartę TF należy wkładać zgodnie z oznaczeniem kierunku. Nie należy używać uszkodzonych ani odkształconych kart pamięci.
- Podłączając przewód Ethernet, należy upewnić się, że kabel nie jest uszkodzony i nie powoduje ryzyka potknięcia.

7. Łączność bezprzewodowa

- Urządzenie korzysta z łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth. W niektórych miejscach użytkowanie urządzeń radiowych może podlegać ograniczeniom.
- Nie należy używać funkcji bezprzewodowych tam, gdzie jest to zabronione, na przykład w pobliżu sprzętu medycznego, w strefach wymagających ograniczenia transmisji radiowej lub w innych miejscach objętych lokalnymi przepisami.
- W przypadku zakłóceń działania innych urządzeń elektronicznych należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

8. Aktualizacje, aplikacje i bezpieczeństwo cyfrowe

- Należy instalować aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł przewidzianych dla danego systemu.
- Nie należy pobierać plików ani aplikacji z nieznanych źródeł, ponieważ mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub zagrożenia dla danych.
- Zaleca się regularne aktualizowanie oprogramowania systemowego i aplikacji, jeśli aktualizacje są dostępne.
- Przed przywróceniem ustawień sieciowych lub systemowych należy upewnić się, że ważne dane zostały zapisane w bezpiecznym miejscu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia używać wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani detergentów mogących uszkodzić obudowę lub złącza.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

10. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie należy kontynuować użytkowania, jeśli występuje zapach spalenizny, nietypowe nagrzewanie, dym, trzaski, niestabilne zasilanie lub brak reakcji na polecenia.
- W przypadku problemów z połączeniem sieciowym należy sprawdzić poprawność podłączenia przewodów lub ustawień Wi-Fi/Ethernet przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- Jeśli do wnętrza dostanie się ciecz lub ciało obce, należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.

11. Warunki użytkowania i przechowywania

- Urządzenie należy użytkować w temperaturze otoczenia odpowiedniej dla elektroniki użytkowej, z dala od skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, dużego zapylenia, drgań oraz wysokiej wilgotności.
- Podczas przechowywania odłączyć urządzenie od zasilania i zabezpieczyć je przed kurzem oraz wilgocią.

12. Ostrzeżenia dotyczące kompatybilności i instalacji

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że telewizor, monitor oraz przewody są zgodne z wymaganymi złączami i parametrami sygnału.
- Nieprawidłowe ustawienia rozdzielczości mogą spowodować brak obrazu. W takim przypadku należy ponownie podłączyć urządzenie i ustawić kompatybilną rozdzielczość ekranu.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby nie utrudniało dostępu do gniazd i nie powodowało naprężeń na przewodach.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją należy usunąć z urządzenia nośniki danych lub karty pamięci, jeśli są używane.

14. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach i z dala od wilgoci.
- Nie otwierać obudowy i nie wkładać przedmiotów do portów.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy.
- Podłączać tylko sprawne i kompatybilne przewody oraz akcesoria.
- Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem i w razie nieprawidłowego działania.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.





X002GPVQYJ

Android TV Box 1... 3.0/2.0 Smart Box
New

MADE IN CHINA

Android TV BOX



Android TV BOX

Android TV BOX



Manufacturer Name: Shenzhen Hugsun Technology Co.,Ltd.

Manufacturer Address: 5th floor, building 1, guole Science Park, No. 1,
Lirong Road, Dalang street, Longhua District, Shenzhen
Email: ycc@hugsun.com.cn

EC

REP

eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street2 B11,63110
Rodgau, Hessen, Germany
contact@evatmaster.com

OTT TV BOX

ANDROID PLAYER

Model: XBBPRO14 MAX

CE FCC RoHS
DCIN: 5V 2A RAM: 4G
MADE IN CHINA ROM: 16G
OS: Android 4.4.2