

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie: Pokrowiec służy wyłącznie do przenoszenia i przechowywania gitary akustycznej odpowiedniego rozmiaru.

1. Przed użyciem

- Sprawdź, czy pokrowiec nie ma uszkodzeń, przetarć, pękniętych szwów, niesprawnych zamków lub luźnych pasków.
- Upewnij się, że rozmiar pokrowca jest odpowiedni do instrumentu. Zbyt mały lub zbyt duży pokrowiec może nie zapewniać stabilnego zabezpieczenia.
- Przed włożeniem gitary usuń z niej ostre lub wystające akcesoria, które mogą uszkodzić wnętrze pokrowca.
- Sprawdź, czy wszystkie kieszenie są zamknięte i nie zawierają przedmiotów mogących naciskać na instrument.

2. Prawidłowe zakładanie i zabezpieczanie instrumentu

- Wkładaj gitarę do pokrowca ostrożnie, bez użycia siły.
- Ustaw instrument tak, aby szyjka i korpus były stabilnie osadzone we wnętrzu pokrowca.
- Zapiąć wewnętrzny pasek stabilizujący szyjkę, jeśli jest dostępny, tak aby gitara nie przemieszczała się podczas noszenia.
- Zamknij zamki błyskawiczne całkowicie i sprawdź, czy nic nie blokuje ich pracy.

3. Bezpieczne przenoszenie

- Do przenoszenia używaj tylko sprawnych uchwytów i pasków.
- Przed założeniem na plecy sprawdź, czy oba paski są równo wyregulowane i dobrze przymocowane.
- Nie noś pokrowca w sposób powodujący nadmierne naprężenie pasków lub niestabilne ustawienie instrumentu.
- Podczas chodzenia zwracaj uwagę na przeszkody, schody, drzwi i wąskie przejścia, aby uniknąć uderzenia instrumentem o otoczenie.
- Nie chwytaj za zamki, uchwyty lub paski w sposób gwałtowny.

4. Ograniczenia użytkowania

- Pokrowiec nie stanowi ochrony przed silnym uderzeniem, zgnieceniem, upadkiem z wysokości ani kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Nie używaj pokrowca jako siedziska, podparcia, ochraniacza podczas transportu bagażem ciężkim ani jako osłony przed warunkami ekstremalnymi.
- Nie przechowuj w środku przedmiotów, które mogą uszkodzić gitarę, takich jak ostre narzędzia, ciężkie metalowe akcesoria lub płyny bez szczelnego zabezpieczenia.
- Nie przeciążaj kieszeni. Nadmierna ilość przedmiotów może utrudnić zamykanie i zwiększyć ryzyko uszkodzenia instrumentu.

5. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

- Unikaj długotrwałego narażenia na deszcz, intensywną wilgoć, bezpośrednie słońce oraz wysoką temperaturę.

- Nie pozostawiaj gitary w zamkniętym pokrowcu w pobliżu źródeł ciepła, grzejników, w samochodzie nagrzanym przez słońce ani w miejscach o dużych wahaniami temperatury.
- Po kontakcie z wilgocią wysusz pokrowiec w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.
- Przed długim przechowywaniem upewnij się, że instrument i wnętrze pokrowca są suche.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść pokrowiec miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan zamków, szwów, uchwytów, pasków i elementów stabilizujących.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń zaprzestań użytkowania do czasu naprawy lub wymiany.
- Przechowuj pokrowiec w suchym, czystym miejscu, z dala od ostrych krawędzi i przedmiotów mogących go przeciąć.

7. Bezpieczeństwo użytkownika

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się paskami, zamkami ani elementami mocującymi bez nadzoru.
- Podczas zakładania na plecy lub zdejmowania zachowaj ostrożność, aby nie utracić równowagi.
- Jeśli pokrowiec jest mokry, śliski lub uszkodzony, używaj go ze szczególną ostrożnością albo nie używaj do czasu przywrócenia bezpiecznego stanu.

8. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeżeli zauważysz rozerwanie materiału, pęknięcie zamka, osłabienie uchwytu lub poluzowanie pasków, natychmiast ogranicz użytkowanie.
- Nie używaj pokrowca, jeśli nie zapewnia on stabilnego podtrzymania instrumentu.
- Uszkodzony wyrób należy naprawić lub zastąpić nowym, aby uniknąć upadku lub uszkodzenia gitary.

9. Przechowywanie

- Przechowuj pokrowiec z dala od ognia, iskier i wysokiej temperatury.
- Nie ściskaj go pod ciężkimi przedmiotami.
- Jeśli pokrowiec nie jest używany, pozostaw zamki częściowo otwarte, aby ograniczyć naprężenia materiału.

Ważne: Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i regularnie kontroluj jego stan techniczny, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.





Make your own music

 **DONNER**

Make your own music

EU REP		Information for EU representatives	
OST_EU_20230619000005		SUCCESS COURIER SL	
Name:		Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain	
Address:		successservice2@hotmail.com	
E-mail:			

4262415441458
Donner 40 41 Inch Acoustic guitar Bag
EC1133



LE DO NOT DROP
SIZE: 41X31X
MADE IN CHINA



Recycling guidelines



EMBALLAGES A REPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Product Name: Acoustic Guitar Bag

Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

Made In China

UK REP Information for UK representatives

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address : Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields
Manchester, UK M3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP Information for EU representatives

Name: SUCCESS COURIER SL

Address : Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com



Recycling Guidelines

