

Technical Specifications

Product Name: Massage Gun
Model: R-WM082
Input: 5V --- 2A
Battery Voltage: DC 7.4V
Battery Capacity: 2000mAh 14.8Wh
Amplitude: 8mm
Speed: 1800-2800r/min
Charging Time: about 1.5h
Auto-off Timer: 10 min
Dimension: 7.3x5.7x2.3in / 186x147x60mm
Weight: 1.5lb / 676g

Charging Cradle
Input: 5V --- 3A
Charging Port: USB-C
Charging Time: about 1.5h
Dimension: 9.2x3.4x3.8in / 233.6x86.6x97.5mm

FCC ID: 2A26P-RWM082 ID: 27707-RWM082

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

US Importer: JOICOM CORPORATION
14129 The Merge Street, Building 3 Unit A, Eastvale, CA 92880

UK REP & Importer: EEOON(UK) LIMITED
Kemp House 160 City Road, London,
EC1Y 2NX, United Kingdom
eoon-rep@outlook.com

EC REP & Importer: WellnasWise GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Deutschland
wellnas-rep@outlook.com

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
No. 810-C063, 8th Floor, Xiangjin International Financial Centre, No.18, West
Free Trade Street, China Special Economic Zone, Qianhai Bay, Shenzhen,
Guangdong Province, 518000 China
szruiyi@outlook.com



Scatola, Carta (PAP 20)
Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune!



Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent.



CA 1155-003 (B) / 1155-003 (B)
Date of manufacture:

Made in China
NA2





RENPHO ACTIVE+ THERMACOOL DELUXE

100°F-117°F / 38°C-47°C 68°F-50°F / 20°C-10°C

Temperature Targeted & App-Enabled Muscle
Recovery Made Easy

Heating + Cooling massage head
Charging cradle for convenient display
Track your progress and control settings via app





1. Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że masz prawny obowiązek utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych, tj. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane, muszą zostać wcześniej wyjęte i utylizowane oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu starych urządzeń

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą go zwrócić lub odebrać w ramach możliwości udostępnianych przez publiczne organy odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w celu zapewnienia jego właściwej utylizacji.



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na bateriach i akumulatorach oznacza, że po upływie ich żywotności nie wolno ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.
2. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii i akumulatorów po ich użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w punkcie zbiórki w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w swoim mieście lub lokalnym urzędzie.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Oddzielne zbieranie i recykling starych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.
4. Prosimy, w miarę możliwości, unikać wytwarzania odpadów ze starych baterii, np. nie zaśmiecać przestrzeni publicznej, nie pozostawiać bezmyślnie baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE, dyrektywą 2011/65/UE, przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r., przepisami dotyczącymi ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r. oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst Deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://renpho.eu/pages/-compliance-data>

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

Podczas korzystania z tego urządzenia proszę zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku medycznego.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Proszę nie próbować wyciągać urządzenia, jeśli wpadło ono do wody.
2. Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie używać urządzenia mokrymi rękami.
4. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie umieszczać ani nie upuszczać urządzenia do wody lub innych płynów.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

1. Proszę skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli są Państwo użytkownikami następujących osób:
 - 1) Dzieci w wieku poniżej 8 lat
 - 2) Kobiety w ciąży
 - 3) Osoby z zastojem krwi
 - 4) Osoby ze złamaniami
 - 5) Osoby z chorobami serca, rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub zawartością metalu w ciele
 - 6) Jeśli w ciągu 90 dni przeszedł/a Pan/Pani operację stawu, nie należy używać urządzenia na ciele w odległości mniejszej niż 7,5 cm od miejsca operacji.
W przypadku złego samopoczucia lub nietypowego dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
2. Nie używać pistoletu do masażu na

- 1) Wrażliwej skórze, obszarach opuchniętych lub objętych stanem zapalnym, w miejscach o słabym krążeniu, w których występuje wysypka lub w obszarze niewyjaśnionego bólu brzucha.
- 2) Głowa, twarz, kręgi szyjne, kości ciała, żylaki, guzy, okolice gardła, możliwe miejsca złamań, miejsca w pobliżu kości: kość ramienna, grzbiet stopy, grzbiet dłoni itp.
- 3) Okolice narządów płciowych (Proszę nie używać tego urządzenia do celów seksualnych. Jest to urządzenie do masażu o dużej mocy i może spowodować poważne obrażenia ciała).
- 4) Osoby nieprzytomne lub śpiące
3. Proszę nie pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
4. Nigdy nie używać urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, ponieważ otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane.
5. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów i osób niepełnosprawnych.
6. Proszę używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo, jest uszkodzone lub wpadło do wody.
8. Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać przedmiotów do otworu. przedmiotów.
9. Proszę nie pracować w miejscach, gdzie używane są aerozole (spraye) lub gdzie podawany jest tlen.
10. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego lub w miejscach, w których może ono być narażone na działanie pola magnetycznego, ponieważ może to spowodować rozładowanie baterii.
11. Nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a ciałem palcami lub włosami, aby uniknąć uwięzienia.
12. Proszę trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła i nie używać go w miejscach, w których temperatura otoczenia jest stosunkowo wysoka.
13. Proszę nie upuszczać urządzenia ani nie stosować

siły lub dużego ciężaru, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i/lub uszkodzeniu.

14. Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawi się wysoka temperatura lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
15. Nie używać urządzenia w pobliżu długich włosów, luźnej odzieży lub biżuterii.
16. Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku na głowicę masującą i nie masować tego samego obszaru przez długi czas.
17. Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. (Dotyczy tylko pistoletu do masażu z podgrzewaną głowicą) i powstrzymać się od masowania tego samego obszaru w sposób ciągły przez dłuższy czas.

Informacje o baterii

1. Proszę nie wystawiać urządzenia i baterii na działanie ekstremalnych temperatur.
2. Należy pamiętać, że istnieje ryzyko zwarcia połączeń urządzenia zasilanego baterią lub baterii przez metalowe przedmioty.
3. To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić. Gdy bateria osiągnie koniec okresu użytkowania, urządzenie należy zutylizować w odpowiedni sposób.
4. Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać baterii.
5. Nie należy narażać ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
6. W przypadku wycieku z ogniw nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
7. Ogniwa wtórne i baterie muszą zostać naładowane przed użyciem. Proszę zawsze używać odpowiedniej ładowarki i zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania prawidłowych instrukcji ładowania.
8. Nie należy pozostawiać naładowanej baterii przez dłuższy czas, gdy nie jest używana.
9. Po dłuższym okresie przechowywania ogniw lub

ogniwa lub baterie należy kilkakrotnie naładować i rozładować, aby uzyskać maksymalną wydajność.

10. PRZESTROGA - Akumulator używany w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Nie ładować, nie demontować ani nie podgrzewać powyżej 100°C (212°F).

PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ



1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że są Państwo prawnie zobowiązani do utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych, tj. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, a nie wcześniej wyjąć i zutylizować oddzielnie.

2. Opcje zwrotu starych urządzeń

Właściciele użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą go zwrócić lub odebrać w ramach opcji zapewnianych przez publiczne organy ds. odpadów w celu zapewnienia właściwej utylizacji.

3. Dane osobowe

Wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE przypomina się, że są oni odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z ZSEE przeznaczonego do utylizacji.

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na baterie lub akumulatory oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich eksploatacji.



2. Są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów po ich zużyciu. Mogą to Państwo zrobić bezpłatnie w najbliższym punkcie zbiórki. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Selektywna zbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów ma na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

4. Proszę w miarę możliwości unikać generowania odpadów ze zużytych baterii, na przykład poprzez nieostrożne pozostawianie baterii lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających baterie.

Niniejszym firma Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE, przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r., przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r. oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>.



Maksymalna moc RF: 3,13 dBm Częstotliwość pracy: 2402 MHz do 2480 MHz

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku medycznego.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Nie próbuj wyciągać urządzenia, jeśli wpadło do wody.
2. Nie stosować podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie umieszczaj ani nie upuszczaj do wody lub innego płynu.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś użytkownikiem któregoś z poniższych produktów:
 - 1) Dzieci poniżej 8 lat
 - 2) Kobiety w ciąży
 - 3) Osoby z zastojem krwi
 - 4) Osoby ze złamaniami
 - 5) Osoby z chorobą serca, rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub obecnością metalu w organizacji
 - 6) Jeśli w ciągu ostatnich 90 dni przeszedłeś operację stawu, nie używaj urządzenia na ciele w odległości mniejszej niż 3 cale od miejsca operacji.

Jeśli poczujesz się źle lub będziesz odczuwać jakikolwiek

nonypowy dyskomfort, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.

2. Nie używaj pistoletu do masażu na
 - 1) Skóra wrażliwa, obszary obrzęknięte lub zapalne, w miejscach o słabym krążeniu, w których występują wysypki skórne lub w obszarze niewyjaśnionego bólu brzucha
 - 2) Głowa, twarz, kręgi szyjne, kości ciała, żyłaki, miejsce występowania guza, obszar gardła, wszelkie możliwe miejsca złamania, miejsca znajdujące się w pobliżu obszarów kostnych: kość ramienna, tył stopy, tył dłoni itp.
 - 3) Obszar narządów płciowych (Nie używaj tego urządzenia w celach seksualnych. Jest to silne urządzenie masujące i może spowodować poważne obrażenia ciała).
 - 4) Osoby nieprzytomne lub śpiące
3. Nie używaj pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
4. Nigdy nie należy używać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. łóżku lub kanapie, gdyż może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych.
5. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub inwalidów lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
6. Proszę używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
7. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub wpadło do wody.
8. Nigdy nie wrzucaj i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
9. Nie należy pracować w obszarach, w których stosuje się produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podaje się tlen.
10. Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego ani w miejscach, w których jest ono narażone na działanie pola magnetycznego, ponieważ może to spowodować rozładowanie baterii.
11. Unikaj dotykania przestrzeni między głowicą masującą a korpusem palcami lub włosami, aby uniknąć przyszczypnięcia.

12. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikaj używania go w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest stosunkowo wysoka.
13. Nie upuszczaj urządzenia, nie naciskaj na nie zbyt mocno ani nie obciążaj go zbyt mocno, aby uniknąć nieprawidłowego działania i/lub uszkodzenia.
14. Jeżeli podczas korzystania z urządzenia wystąpi wysoka temperatura lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
15. Nie należy używać urządzenia w pobliżu długich włosów, luźnej odzieży lub biżuterii.
16. Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na głowicę masującą i powstrzymaj się od masowania tego samego obszaru w sposób ciągły przez dłuższy czas.
17. Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. (Dotyczy tylko pistoletu do masażu z głowicą grzewczą)

O baterii

1. Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernych temperatur.
2. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków urządzenia zasilanego bateryjnie lub akumulatora przez przedmioty metalowe.
3. To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić. Gdy bateria osiąga koniec żywotności, urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
4. Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie niszczyć akumulatora.
5. Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
6. W przypadku wycieczki z celi nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
7. Ogniwa i baterie wtórne muszą zostać naładowane przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcją producenta lub instrukcją produktu, aby uzyskać prawidłowe instrukcje ładowania.
8. Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowania na

dłuższy czas, gdy nie jest używany.

9. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne wielokrotne ładowanie i rozładowywanie ogniw lub baterii w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
10. UWAGA - Bateria używana w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią. Nie ładować, nie rozmontowywać, nie podgrzewać powyżej 100°C (212°F).

PROSZĘ ZAPISZ TE INSTRUKCJE



1. Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że masz prawny obowiązek utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych, tj. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane, muszą zostać wcześniej wyjęte i utylizowane oddzielnie.
2. Możliwości zwrotu starych urządzeń
Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą go zwrócić lub odebrać w ramach możliwości udostępnianych przez publiczne organy odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w celu zapewnienia jego właściwej utylizacji.
3. Dane osobowe
Przypominamy wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE, że odpowiadają oni za usunięcie danych osobowych z ZSEE przeznaczonego do utylizacji.



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na bateriach i akumulatorach oznacza, że po upływie ich żywotności nie wolno ich wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.
2. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii i akumulatorów po ich użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w punkcie zbiórki w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w swoim mieście lub lokalnym urzędzie.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Oddzielne zbieranie i recykling starych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.
4. Prosimy, w miarę możliwości, unikać wytwarzania odpadów ze starych baterii, np. nie zaśmiecać przestrzeni publicznej, nie pozostawiać bezmyślnie baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE, przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r., przepisami dotyczącymi ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r. oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst Deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maksymalna moc RF: 3,13 dBm Częstotliwość pracy: 2402MHz do 2480MHz

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODCZAS INSTALACJI.

Proszę zwrócić uwagę, aby podczas instalacji urządzenia nie zostały naruszone żadne zabezpieczenia przed uszkodzeniem:

1. Enheten är endast avsedd för hushållsbruk och inte avsedd för medicinskt bruk.
2. W przypadku osób (w tym stodoł) z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, a także z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub kunsztu, nie jest dozwolone stosowanie się do zaleceń lub instrukcji dotyczących stosowania się do tych zaleceń przez osobę, która się o nie ubiega.
3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

FARA - W celu zminimalizowania ryzyka związanego z porażeniem prądem elektrycznym:

1. Proszę zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do upadku urządzenia.
2. Proszę sprawdzać, czy nie są one uszkodzone lub uszkodzone.
3. Proszę stosować się do zaleceń producenta.
4. Proszę umieszczać lub wsuwać je w miejsca, w których mogą one spaść lub spaść z ręki. Proszę położyć się na kadzi lub na innym miejscu.

VARNING - W celu zminimalizowania ryzyka związanego z marką, urządzeniami elektrycznymi lub osobami:

1. Proszę skontaktować się z nami, aby uzyskać dostęp do danych osobowych:
 - 1) Stodoła poniżej 8 lat
 - 2) Kobiety ciężarne
 - 3) Osoby cierpiące na choroby zakaźne
 - 4) Osoby cierpiące na złamania
 - 5) Osoby z chorobą serca, rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub metalinnehåll i kroppen
 - 6) Jeśli w ciągu 90 dni przeprowadzono operację, proszę zgłosić się do lekarza w ciągu 3 dni od rozpoczęcia operacji.
Jeśli nie jest Pan/Pani w pełni sprawny/a lub nie jest Pan/Pani w pełni sprawny/a, może Pan/Pani wykonać tę operację w inny sposób.
2. Proszę stosować pistolety do masażu
 - 1) Känslig hud, svullna eller inflammerade områden, i områden där det är dålig cirkulation, där hudutslag förekommer eller i området med oförklarlig buksmärta

- 2) Huvud, ansikte, halskotor, kroppsben, åderbråck, tumörställe, halsområde, eventuella frakturställen, positioner nära benområdena: överarmsbenet, baksidan av foten, handryggen itp.
- 3) Underlivet (Proszę zwrócić uwagę na ten element w odniesieniu do seksu. Jest to kunsztowny masażer, który może być stosowany do wszystkich rodzajów kroplówek).
- 4) Medvetslösa i osoby niepełnosprawne
3. Proszę się położyć pod filtrem lub kudłą. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie marki, urządzeń elektrycznych lub osób.
4. Proszę również zwrócić uwagę na to, czy jest to urządzenie, czy nie. luftöppningarna kan vara blockerade.
5. Nieprzestrzeganie tego zakazu jest konieczne, jeśli ten zakaz dotyczy, w pobliżu lub w pobliżu stodoły, osób z ręcznymi aplikacjami lub funkcjami.
6. Proszę sprawdzić, czy dana osoba nie została naruszona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Proszę unikać sytuacji, w których nie jest to możliwe.
7. Proszę również sprawdzić, czy w ogóle funkcjonuje ona tak samo jak skadats, har skadats or tappats i vatten.
8. Proszę zwrócić uwagę na to, czy w ogóle jest to możliwe.
9. Stosować wyłącznie w miejscach, w których stosowane są produkty aerozolowe (spray).
lub administratora systemu.
10. Proszę używać go w pobliżu magnesu lub w innych miejscach, w których można go podłączyć do magnesu, a następnie włożyć do niego baterię.
11. Proszę nacisnąć sprężynę podczas masażu i przytrzymać ją palcem. proszę przyłożyć palec lub dłoń, aby zapobiec uszkodzeniu.
12. Proszę wyciągnąć końcówkę z powietrza i zastosować ją w miejscach, w których temperatura jest stosunkowo niska.
13. W celu sprawdzenia działania i innych czynników proszę stosować wyłącznie ciecz o podwyższonej temperaturze.
14. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury lub zbyt niskiego poziomu oświetlenia w momencie uruchamiania urządzenia, proszę unikać uruchamiania urządzenia.
15. Proszę sprawdzać enheten w pobliżu długiej godziny, przy małej odległości.
kläder lub smycken.
16. Proszę sprawdzić, czy masaż jest wykonywany w sposób ciągły.

i proszę unikać ciągłego masowania tej samej powierzchni przez dłuższy czas.

17. Każdy z nich ma bardzo dobre samopoczucie. Osoby, które są w porządku w stosunku do siebie, mogą być bardzo wrażliwe, jeśli nie są w stanie tego zrobić. (Proszę stosować końcowy pistolet do masażu o wysokiej czułości).

O baterii

1. Proszę używać wyłącznie źródła ciepła lub akumulatora w celu uzyskania wysokiej temperatury.
2. Proszę zwrócić uwagę na ryzyko związane z polerowaniem baterii lub akumulatora w celu uniknięcia kontaktu z metalem.
3. To samo dotyczy akumulatorów, które nie są używane. Jeśli bateria jest słaba, może ona ulec uszkodzeniu.
4. Proszę wyjąć, wyjąć lub wyjąć baterię.
5. Proszę używać ogniw lub baterii w przypadku uszkodzeń mechanicznych.
6. Jeśli komórka nie działa, proszę nawiązać kontakt z telefonem lub telefonem komórkowym. Jeśli kontakt nie został nawiązany, proszę sprawdzić, czy nie jest on zbyt długi i czy nie jest zbyt duży.
7. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wyjąć kilka ogniw i akumulatorów. Proszę stosować się do wszystkich instrukcji obsługi i instrukcji produktu w celu poprawnego skonstruowania ładowarki.
8. Proszę odłączyć baterię od długiej ładowarki, jeśli nie jest to konieczne. się.
9. Po długim okresie użytkowania może być konieczne ładowanie i ładowanie ogniw lub baterii przez dłuższy czas w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
10. FÖRSIKTIGHET - Baterie, które są używane w tym przypadku, mogą stanowić ryzyko dla marki lub ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Proszę unikać temperatury powyżej 100°C (212°F).

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI



1. Proszę zwrócić uwagę na symbole dla różnych źródeł zasilania.
W razie potrzeby proszę oddzielić urządzenie od innych urządzeń komunalnych, podczas gdy inne urządzenia należy oddzielić od innych urządzeń.
Baterie lub akumulatory zasilające, które są zainstalowane na stałe, muszą być włożone do gniazda i zakupione oddzielnie.
2. Alternatywy w celu usunięcia zużytych baterii gamma
Sprzedawcy WEEE mogą wyrzucać lub usuwać zużyty sprzęt z ramek dla znalezionych urządzeń, a także usuwać zużyte urządzenia, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
3. Personuppgifter
Wszystkie przepisy dotyczące WEEE określają, czy są Państwo odpowiedzialni za w celu uzyskania danych osobowych z WEEE.



1. Symbole oznaczające nieprawidłowe działanie baterii i akumulatorów wskazują na to, że w przypadku ich zerwania nie ma możliwości ich wyjęcia.
2. Proszę pamiętać, że baterie i akumulatory są bardzo podatne na uszkodzenia. Mogą Państwo uzyskać tę opłatę za pośrednictwem platformy reklamowej w tym miejscu. Adresy do lokalnych punktów sprzedaży mogą pochodzić od lokalnych sprzedawców.
3. Baterie mogą być podłączone do gniazda, które jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych i mężczyzn. Oddzielna wymiana i konserwacja baterii i akumulatorów pozwala uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.
4. Undvik så långt det är möjligt generering avfall från gamla batterier, t.ex. undvik att skräpa ned offentliga utrymmen genom att inte vårdslöst lämna batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier.



Härmed wyjaśnia Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., że niniejsza instrukcja spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE, dyrektywy 2011/65/UE, przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 r., przepisów dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 r. oraz innych odpowiednich przepisów.
Pełny tekst do zapoznania się z informacjami na ten temat można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>.

Maksymalna wydajność RF: 3,13 dBm

~~Przesunięcia: 2402 MHz do 2480 MHz~~