

Instrukcje bezpieczeństwa dla używania gramofonu ANGELS HORN

Przed użyciem

- Upewnij się, że napięcie w twoim kraju jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Unikaj używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy kuchnie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu basenów ani w miejscach narażonych na zalanie wodą.
- Zainstaluj urządzenie zgodnie z dołączoną instrukcją, zapewniając odpowiednią wentylację. Zostaw minimum 5 cm przestrzeni wokół urządzenia.

Podczas użytkowania

- Nie wpinaj ani nie odpinaj urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gramofon jest ustawiony na stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Podczas czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej ściereczki z delikatnym detergentem.
- Unikaj słuchania na dużej głośności przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

Konserwacja i obsługa

- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Jeśli zauważysz dziwne działanie, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- Podczas wymiany wkładki, zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić igły.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego, i nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony.

Bezpieczeństwo dla dzieci

- Trzymać urządzenie oraz akcesoria z dala od dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani kablami zasilającymi.

Przechowywanie i transport

- Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek potrzeby transportu lub przechowywania urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Kontakt

W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z serwisem za pośrednictwem:
support@angelshorn.com








ANGELS HORN

Model: HP-H002-OR-GL



31 894 6

EUROPEAN REPRESENTATIVE

EC

REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

BRITISH REPRESENTATIVE

UK

AR

UK CROSSBORDER LIMITED
7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK
United Kingdom


✉ US: support@angelshorn.com

✉ UK, EU: services@angelshorn.com



ANGELS HORN

Model : HP-H002-OR-GL




ANGELS HORN



X001-HFPJDL
ANGELS HORN Pedestal... x 17-500, Toubel...
#716

CE FC      **RoHS**
COMPLIANT **UK**
CA

COLOR:



Mahogany



Walnut



White maple

N.W.

5.70 KGS

G.W.

7.30 KGS

SIZE

49.2x43.5x21 CM

Casepack

1PC

EU