

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tła fotograficznego z mikrofibry (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów w UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Tło jest przeznaczone do dekoracji oraz do fotografii (np. w studiu, w domu, na wydarzeniach).
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci ani do użytku jako element odzieży, pościel, zasłona prysznicowa czy zabezpieczenie przed upadkiem.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Produkt przeznaczony jest dla dorosłych użytkowników, w tym fotografów amatorów i profesjonalistów.
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się po tło, ciągnąć za nie, owijać się nim ani bawić się elementami mocującymi (klipsy, linki, stojaki).

3. Bezpieczeństwo ogólne

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy tło oraz wszystkie elementy mocujące są w dobrym stanie: brak rozdarć, przetarć, luźnych nitok, ostrych krawędzi, uszkodzonych klipsów lub stojaków.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą spowodować upadek tła lub ryzyko potknięcia, uduszenia czy skaleczenia.
- Zapewnij stabilne ustawienie stojaka lub konstrukcji, do której mocowane jest tło. Zawsze stosuj się do instrukcji stojaka / systemu zawieszenia.
- Unikaj umieszczania tła w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie istnieje zwiększone ryzyko zaczepienia, potknięcia lub zerwania tkaniny.

4. Ryzyko potknięcia, zaplątania i uduszenia

- Nie pozostawiaj materiału luźno leżącego na podłodze w miejscach, gdzie mogą chodzić osoby. Jeżeli część tła leży na ziemi, upewnij się, że jest równo rozłożona i dobrze widoczna.
- Nie owijaj tła wokół szyi, głowy lub ciała – istnieje ryzyko uduszenia lub utrudnienia oddychania.
- Chronić dzieci i zwierzęta domowe przed zaplątaniem się w tło lub linki mocujące.
- Nie używaj linek, sznurków ani elastycznych opasek o nieznanym pochodzeniu do mocowania tła, jeżeli mogą stanowić zagrożenie uduszenia lub gwałtownego odskoczenia.

5. Bezpieczeństwo pożarowe

- Produkt wykonany jest z tkaniny, która może ulec zapłonowi. Trzymaj tło z dala od otwartego ognia oraz źródeł wysokiej temperatury, takich jak:
 - świece, kominki, piecyki, grzejniki,
 - halogenowe i inne mocne lampy nagrzewające się w trakcie pracy,
 - papierosy, fajki, zapalniczki i zapalki.
- Nie prasuj tła w pobliżu łatwopalnych materiałów ani nad łatwopalną powierzchnią.
- W przypadku zapalenia się tła natychmiast odłącz źródło ognia, użyj odpowiedniej gaśnicy lub koca gaśniczego i nie próbuj gasić ognia gołymi rękami.

6. Bezpieczne użytkowanie z oświetleniem fotograficznym

- Ustaw lampy i inne źródła światła w takiej odległości, aby nie przegrzewały tkaniny. Sprawdzaj, czy tło nie nagrzewa się nadmiernie.
- Nie dopuszczaj do kontaktu tła z gorącymi elementami lamp (żarówki, reflektory, metalowe obudowy).
- Przy dłuższych sesjach fotograficznych rób przerwy, aby sprzęt oświetleniowy mógł się schłodzić.

7. Montaż i demontaż

- Mocuj tło wyłącznie do stabilnych, odpowiednio dobranych stojaków, belek lub uchwytów.
- Sprawdź, czy elementy mocujące (klipsy, zaciski, taśmy) są dobrze zamocowane i nie mają pęknięć ani ostrych krawędzi.
- Podczas montażu i demontażu:
 - nie stawaj na chwiejnym podłożu ani niestabilnych meblach,
 - zachowaj ostrożność, aby nie uderzyć spadającym stojakiem w osoby obecne w pobliżu,
 - unikaj gwałtownego szarpania tkaniny, co może spowodować utratę równowagi lub zniszczenie konstrukcji.

8. Przechowywanie i transport

- Przed złożeniem upewnij się, że tło jest całkowicie suche i czyste, aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnego zapachu.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na złożonym tle, aby uniknąć trwałych zagnieceń lub uszkodzeń włókien.
- Podczas transportu używaj opakowania lub pokrowca, który chroni tkaninę przed zabrudzeniami, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Czyszczenie i konserwacja – środki ostrożności

- Przed praniem sprawdź, czy na tle nie ma elementów metalowych (np. klipsów) – usuń je, aby uniknąć uszkodzeń i skaleczeń.
- Stosuj delikatne środki piorące przeznaczone do tkanin kolorowych. Nie używaj agresywnych wybielaczy ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał oraz powodować podrażnienia skóry lub dróg oddechowych.
- Po praniu dokładnie wypłucz tkaninę, aby usunąć pozostałości detergentów.
- Podczas prasowania:
 - ustaw temperaturę odpowiednią dla mikrofibry (zwykle niska do średniej),
 - nie pozostawiaj rozgrzanego żelazka na tkaninie bez ruchu – może to spowodować stopienie włókien lub przypalenie,
 - prasuj na stabilnej desce lub powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, z dala od dzieci.

10. Kontakt ze skórą i alergie

- Tkanina z mikrofibry jest zazwyczaj dobrze tolerowana, jednak u osób wrażliwych możliwe są reakcje skórne lub podrażnienia dróg oddechowych spowodowane kurzem lub detergentami.
- Jeśli po kontakcie z produktem pojawi się podrażnienie skóry, wysypka, świąd lub problemy z oddychaniem, przerwij użytkowanie, wypierz tło i – w razie potrzeby – skonsultuj się z lekarzem.

- Unikaj intensywnego wstrząsania tkaniną w zamkniętym pomieszczeniu, aby nie wzbijać w powietrze kurzu lub włókien.

11. Ochrona przed wilgocią i pleśnią

- Nie używaj tła w długotrwałej, wysokiej wilgotności (np. w pobliżu nawilżaczy, w łazienkach bez wentylacji), jeśli może to prowadzić do zawilgocenia tkaniny.
- W przypadku zamoczenia tła wysusz je całkowicie przed złożeniem i przechowywaniem.
- Jeżeli zauważysz ślady pleśni lub silny nieprzyjemny zapach, zaprzestań używania produktu do czasu dokładnego wyczyszczenia. W razie braku możliwości usunięcia pleśni tło należy wycofać z użytkowania.

12. Odpowiedzialne użytkowanie i utylizacja

- Używaj tła wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji oraz zgodny z jego przeznaczeniem dekoracyjno-fotograficznym.
- W przypadku poważnych uszkodzeń (rozległe rozdarcia, stopione fragmenty, znaczne odbarwienia lub zanieczyszczenia, których nie można usunąć) usuń produkt z użytkowania, aby nie narażać użytkowników na ryzyko.
- Zużyty lub uszkodzony produkt utylizuj w lokalnym systemie zbiórki odpadów tekstylnych lub komunalnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

13. Środki ostrożności przy użytkowaniu w przestrzeni publicznej i na imprezach

- Podczas używania tła na imprezach (np. wesela, przyjęcia, wydarzenia publiczne) zadbaj o odpowiednie wygrodzenie lub oznaczenie strefy, w której znajduje się tło i stojaki, aby zminimalizować ryzyko potknięcia i przewrócenia konstrukcji.
- Upewnij się, że ewakuacyjne drogi wyjścia i znaki bezpieczeństwa nie są zasłonięte przez tło.
- Regularnie kontroluj stabilność mocowania tła w trakcie wydarzenia, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

14. Postępowanie w razie wypadku

- W przypadku potknięcia się o tło lub elementy mocujące: upewnij się, czy osoba poszkodowana nie odniosła obrażeń. W razie bólu, zawrotów głowy lub podejrzenia urazu wezwij pomoc medyczną.
- W przypadku podejrzenia uduszenia lub zaplątania: natychmiast uwolnij osobę z tkaniny lub linek, wezwij pomoc medyczną i w razie potrzeby rozpocznij pierwszą pomoc zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
- Po incydencie skontroluj produkt i elementy mocujące. Jeżeli zostały uszkodzone, nie używaj ich ponownie.

OPEN HERE

EC/REP

Company	Sea&Mew Consulting GmbH
Address	Miltanhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Contact/Tel	Yuan Li +4915224685061
E-mail	Compliance.EU@outlook.com

UK /REP

Company	Sea&Mew Accounting Ltd
Address	Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact/Tel	Billy Han
E-mail	info@seamew.net

Manufacturer/Producer

Company	Suzhou Pite Trading Co., Ltd
Address	16 Administration Building A, 2 Jiujiang Road, Industrial Park, Suzhou, China
E-mail	kate@katebackdrop.com

Importer

Company	Suzhou Liumao Trading Co., Ltd
Address	17 Administration Building A, 2 Jiujiang Road, Industrial Park, Suzhou, China
Contact/Tel	Jiahuan He
E-mail	nicole@katebackground.com

Warning:
Beware of suffocation, keep away from children

Achtung:
Vorsicht vor Erstickten, von Kindern fernhalten

Avertissement:
attention à l'étouffement

Advertencia:
cuidado con la asfixia, lejos de los niños


Attenzione:
Attenzione al soffocamento, tenere lontano dai bambini

Varning:
Akta dig för kvävning, håll dig borta från barn

Waarschuwing:
Pas op voor verstikking, blijf weg van kinderen

Ostrzeżenie:
Uwaga na uduszenie, trzymać się z dala od dzieci

Uyarı:
Bogulmaktan sakın, çocuklardan uzak dur.



MADE IN CHINA

XF EUR



@ KATEBACKDROP



@ KATEBACKDROP1015



@ KATEBACKDROPS



@ KATEBACKDROPS

ATTENTION:

- THIS PRODUCT IS MADE OF MICROFIBER
- DO NOT IRON IN HIGH TEMPERATURES
- DO NOT BLEACH