



# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

**Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie poniższe zasady i stosuj je przez cały okres eksploatacji urządzenia.**

## 1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach opisanych przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie, przewody oraz wtyki są w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenie obudowy, przewodu zasilającego, wtyczki lub elementów sterujących.
- Urządzenie przechowuj w miejscu suchym, czystym i niedostępnym dla dzieci.

## 2. Zasilanie i podłączenie

- Przed podłączeniem upewnij się, że używasz odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z wymaganiami urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest zasilane z sieci, podłączaj je wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego.
- Nie przeciążaj gniazd, listw ani przedłużaczy.
- Przewód zasilający prowadź tak, aby nie był narażony na przygniecenie, przecięcie, zagięcie ani nadeptanie.
- W przypadku użycia zasilania bateryjnego stosuj wyłącznie baterię właściwego typu i prawidłowo ją instaluj zgodnie z biegunowością.

## 3. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Używaj urządzenia na stabilnej, równej powierzchni, która zapewnia bezpieczne oparcie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, jeśli występują.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki, nagrzewnice lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o nadmiernej wilgotności, w pobliżu wody ani w miejscach narażonych na zachlapanie.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, pyłem oraz gwałtownymi zmianami temperatury.

## 4. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Nie narażaj urządzenia na deszcz, skraplanie pary, krople ani rozpryski cieczy.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń, butelek, szklanek ani innych pojemników z cieczą.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz je od zasilania i nie używaj go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

## 5. Użytkowanie w trakcie pracy

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów wyłącz zasilanie urządzenia i podłączanych sprzętów.
- Reguluj poziomy sygnału stopniowo, aby uniknąć nagłych skoków głośności.
- Używaj rozsądnego poziomu głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

- Jeżeli urządzenie współpracuje z innym sprzętem audio, stosuj wyłącznie przewody i akcesoria odpowiednie do danego połączenia.
- Nie wkładaj do otworów, złączy ani wnętrza obudowy żadnych przedmiotów.

## **6. Czynności zabronione**

- Nie otwieraj obudowy i nie podejmuj samodzielnych napraw, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Nie modyfikuj urządzenia, jego przewodów ani elementów zasilania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli było upuszczone, zalane lub uszkodzone mechanicznie.
- Nie zasłaniaj urządzenia materiałami, które mogą utrudnić odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj otwartego ognia w pobliżu urządzenia.

## **7. Czynności konserwacyjne i czyszczenie**

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść je wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj wody, aerozoli, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złączy.
- W przypadku nieprawidłowego działania nie kontynuuj użytkowania.

## **8. Baterie**

- Jeżeli urządzenie korzysta z baterii, używaj wyłącznie baterii zgodnych ze specyfikacją.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie zwieraj styków baterii, nie rozbieraj ich i nie wrzucaj do ognia.
- Zużyte baterie oddawaj do odpowiedniego punktu zbiórki.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu ze skórą i natychmiast usuń baterię w bezpieczny sposób.

## **9. Transport i przechowywanie**

- Przenoś urządzenie ostrożnie, zabezpieczając je przed uderzeniami i upadkiem.
- Podczas transportu odłącz wszystkie przewody.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

## **10. Reakcja na awarię lub zagrożenie**

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny, iskrzenie, nadmierne nagrzewanie lub nietypowe dźwięki.
- Nie używaj urządzenia do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku porażenia prądem, pożaru lub kontaktu z cieczą skorzystaj z odpowiednich służb ratunkowych i postępuj zgodnie z lokalnymi procedurami bezpieczeństwa.

## **11. Utylizacja**

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekaż je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie należy utylizować osobno w przeznaczonych do tego punktach zbiórki.

**Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz obrażeń ciała.**