

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: uchwyt do harmonijki ustnej do montażu na szyi / rack metalowy

1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do bezpiecznego podtrzymywania harmonijki ustnej podczas gry. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany poniżej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, zdeformowany, poluzowany lub zużyty.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, ostre krawędzie, luzy, korozję lub uszkodzenie elementów zacisku.
- Używaj produktu wyłącznie w dobrze oświetlonym i suchym miejscu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Nie modyfikuj produktu ani jego elementów konstrukcyjnych.

3. Montaż i dopasowanie

- Zakładaj i reguluj produkt powoli, bez użycia nadmiernej siły.
- Upewnij się, że wszystkie elementy regulacyjne są prawidłowo dokręcone przed rozpoczęciem gry.
- Nie zaciskaj uchwytu zbyt mocno na harmonijce ustnej, aby nie uszkodzić instrumentu ani elementów mocujących.
- Sprawdź, czy harmonijka jest stabilnie osadzona i nie przesuwa się podczas ruchu.
- Po każdej regulacji wykonaj próbę ostrożnego poruszenia głową i tułowiem, aby potwierdzić stabilność zestawu.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Używaj produktu w pozycji zapewniającej swobodne oddychanie i naturalny zakres ruchu szyi.
- Jeśli odczuwasz ucisk, ból, drętwienie lub dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie i dopasuj ustawienie.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas gry, jeśli produkt nie jest prawidłowo wyregulowany.
- Nie używaj produktu jako elementu podtrzymującego ciężar ciała ani do innych celów niż trzymanie harmonijki.
- W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, duszności lub podrażnienia skóry przerwij korzystanie z produktu.

5. Ryzyko mechaniczne

- Elementy metalowe mogą powodować skaleczenie przy nieprawidłowym obchodzeniu się z produktem.
- Trzymaj palce z dala od punktów zacisku i ruchomych części podczas regulacji.
- Nie wkładaj produktu do ust ani nie dotykaj ustami elementów metalowych, jeśli są zabrudzone lub uszkodzone.
- Uważaj, aby nie przytrzasnąć skóry, włosów ani odzieży podczas montażu.

6. Warunki użytkowania i otoczenie

- Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, wysokiej temperatury ani bezpośredniego źródła ciepła.
- Chronić produkt przed wilgocią, intensywnym potem i kontaktem z wodą, jeśli może to przyspieszyć korozję lub osłabić działanie elementów.
- Nie używaj produktu w środowisku, w którym może dojść do poślizgnięcia, upadku lub kolizji z innymi osobami.
- Przed transportem lub przechowywaniem zabezpiecz ruchome części, aby uniknąć przypadkowego odkształcenia.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz wszystkie elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan gumowych i ruchomych elementów mocujących oraz wymieniaj produkt, jeśli utracił stabilność.

8. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu i promieni słonecznych.
- Nie przechowuj ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie wyginaj go podczas składowania.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu przechowuj produkt w pozycji zabezpieczonej przed uszkodzeniem mechanicznym.

9. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elementów mieszanych. Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego postępowania.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeżeli produkt nie trzyma harmonijki stabilnie, zaprzestań użytkowania do czasu ponownej regulacji.
- Jeśli zauważysz uszkodzenie mechaniczne, wymień produkt lub oddaj go do odpowiedniej utylizacji.
- W przypadku urazu skóry lub podrażnienia przerwij korzystanie i skonsultuj się ze specjalistą, jeśli objawy nie ustępują.


Ważne: zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

*The revolutionary
Harp Holder*

**FLEX
RACK**

*The revolutionary
Harp Holder*

Suitable for
Geeignet für
Adecuado para
Convient pour



Diatonic



Tremolo

FLEX RACK

FLEX RACK



HOHNER

ENJOY MUSIC



*The revolutionary
Harp Holder*

FLEXRACK



HOHNER

ENJOY MUSIC

FLEXRACK



HOHNER

ENJOY MUSIC



FLEXRACK

HOHNER

ENJOY MUSIC



get the
full HOHNER
experience at
www.hohner.de

FLEXRACK

MZ2010

9-003.500-0600/5

Made in China

HOHNER Musikinstrumente GmbH
Andreas-Koch-Straße 9 · 78647 Trossingen · Germany



UPC 190786365179

EAN 4009126350156



www.facebook.com/HOHNERmusic



www.instagram.com/HOHNERmusic

Join us on
my.HOHNER.de

*The revolutionary
Harp Holder*

FLEXRACK

FLEXRACK



HOHNER
ENJOY MUSIC



*The revolutionary
Harp Holder*

*The revolutionary
Harp Holder*

FLEXBACK FLEXRACK



HOHNER

ENJOY MUSIC



FLEXES TO ALLOW PERFECT POSITIONING

For decades the harmonica rack has allowed musicians hands-free access to the harmonica, making it a perfect partner for guitarists who desired to expand their sound. FlexRack is the first product to allow optimal adjustment of harmonica playing angles and positions in order to suit individual player ergonomics without any tools.

- Only rack that can be adjusted at 3 separate points (position, angle and height) without any additional tools
- Each adjustment is easy to execute, sturdy construction ensures stability and reliability during performance
- Easy exchange of harps without altering rack settings
- Adjustable spring loaded clamp with rubberized contact surfaces to avoid scratching harp
- Fits all types of harmonica model up to a width of 6.5 inch (16.5 cm)
- Ergonomically formed non-slip rubberized neckbow ensures unparalleled comfort



Position



Angle



Height



FLEXRACK FÜR PERFEKTE POSITIONIERUNG

Seit Jahrzehnten erlauben Racks Musikern den freihändigen Zugang zur Mundharmonika und sind die perfekten Partner für Gitarristen, die ihren Sound erweitern wollen. Der FlexRack erlaubt erstmals - ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen - das perfekte Einstellen von Winkel und Position der Mundharmonika, um sich der Ergonomie des Spielers anzupassen.

- Der FlexRack ist das einzige Rack, das ohne Werkzeug auf 3 unterschiedliche Arten (Position, Winkel und Höhe) einstellbar ist
- Einfache und flexible Justierung – zuverlässig und stabil während des Spielens
- Mundharmonika kann leicht gewechselt werden ohne Änderung der Einstellungen, indem das Instrument von vorne eingeschoben wird
- Gummierter Klemme mit einstellbarer Federspannung verhindert Verkratzen der Mundharmonika
- Der FlexRack ist für alle Mundharmonikas bis zu einer Breite von 16,5 cm geeignet
- Der gummierte, ergonomisch geformte Nackenbügel des FlexRacks garantiert einmaligen Tragekomfort



FLEXIONES PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN PERFECTA

Por décadas el estante de la armónica ha permitido a músicos el acceso sin manos a la armónica, proporcionando un socio perfecto para los guitarristas que desearon de ampliar su sonido. FlexRack es el primer producto para permitir el ajuste óptimo de la armónica que utiliza ángulos y posiciones para adaptarse a la ergonomía individual del músico sin ningunas herramientas.

- El único estante que se pueden ajustar en 3 puntos separados (la posición, el ángulo y la altura) sin ningunas herramientas adicionales
- Cada ajuste es fácil de ejecutar, la construcción robusta asegura estabilidad y confiabilidad durante funcionamiento
- Intercambio fácil de armónicas sin la alteración de ajustes del estante
- Resorte ajustable con las superficies de contacto recubiertas de goma para evitar rasguñar a la armónica
- Cabe en todos los tipos de modelos de la armónica hasta una anchura de 6.5 pulgadas (16.5 cm)
- Ergonómicamente formado y recubierto de goma asegura comodidad



LE "FLEXRACK": POUR UN POSITIONNEMENT PARFAIT

Depuis des décennies, le "rack" permet aux musiciens de jouer de l'harmonica sans les mains de sorte qu'au fil du temps, il est devenu l'accessoire indispensable aux guitaristes soucieux d'élargir leur palette musicale. Le "FlexRack" est le premier support permettant, sans l'aide d'un quelconque outil, de régler l'angle de jeu et de positionner de manière optimale l'harmonica en fonction de l'ergonomie individuelle de chaque joueur.

- Le "FlexRack" est le seul "rack" pouvant être ajusté dans les trois dimensions: hauteur, profondeur et angle de jeu
- Ces ajustements sont faciles à effectuer, la construction robuste du "FlexRack" garantissant une stabilité parfaite pendant le jeu
- Le changement d'harmonica s'effectue par l'avant du "FlexRack", sans aucune modification des réglages
- Les pinces à ressort du "FlexRack" ont été recouvertes de caoutchouc pour éviter de rayer les harmonicas
- Le "FlexRack" a été conçu pour tous les types d'harmonica ayant une largeur égale ou inférieure à 16,5 cm
- La conception ergonomique et fonctionnelle du "FlexRack" procure un confort et un maintien inégalés par d'autres supports