

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe zalecenia dotyczą bezpiecznego użytkowania ustnika do saksofonu tenorowego. Przestrzeganie tych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia instrumentu oraz problemów zdrowotnych.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Używaj wyłącznie jako ustnika do saksofonu tenorowego.
- Nie stosuj produktu do innych celów ani jako elementu zabawki, narzędzia czy części innych urządzeń.
- Nie modyfikuj konstrukcji produktu, nie szlifuj go i nie wierć w nim otworów.

2. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy ustnik nie ma pęknięć, wyszczerbień, ostrych krawędzi lub innych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek deformację, poluzowanie elementów lub ślady poważnego zużycia.
- W przypadku uszkodzenia wymień produkt na nowy zgodnie z zaleceniami profesjonalnego serwisanta lub nauczyciela gry.

3. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Zakładaj ustnik ostrożnie, bez używania nadmiernej siły.
- Podczas gry zachowuj prawidłową postawę, aby ograniczyć napięcie mięśni i ryzyko urazów.
- Nie wkładaj ustnika zbyt głęboko do ust ani nie naciskaj zębami z nadmierną siłą.
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, podrażnienie lub dyskomfort, przerwij grę i skonsultuj technikę użytkowania z nauczycielem lub specjalistą.

4. Higiena i ochrona zdrowia

- Przed i po użyciu myj ręce.
- Nie udostępniaj ustnika innym osobom bez dokładnego czyszczenia i dezynfekcji odpowiednimi środkami.
- Regularnie czyść produkt zgodnie z zaleceniami do akcesoriów muzycznych, używając delikatnych, nieagresywnych środków.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani bardzo gorącej wody, które mogą uszkodzić materiał.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz produkt przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.

5. Przechowywanie

- Przechowuj ustnik w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Chronź produkt przed wysoką temperaturą, mrozem oraz gwałtownymi zmianami temperatury.
- Przechowuj go w etui lub innym zabezpieczonym opakowaniu, aby uniknąć zarysowań i pęknięć.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci, jeśli nie jest używany pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Transport i ochrona przed uszkodzeniem

- Podczas przenoszenia zabezpiecz produkt przed uderzeniami i naciskiem.
- Nie umieszczaj go luzem w torbie z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Jeśli produkt ulegnie upadkowi, ponownie skontroluj go przed dalszym użyciem.

7. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- Małe lub uszkodzone elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia, jeśli zostaną odłączone i przypadkowo połknięte.
- Ostre krawędzie powstałe wskutek uszkodzenia mogą spowodować skaleczenie ust, języka lub dłoni.
- Nie używaj produktu, jeśli jest lepki, odbarwiony lub wydziela nietypowy zapach po kontakcie z ciepłem lub środkami czyszczącymi.

8. Utylizacja

- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użycia, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie spalaj produktu w sposób niekontrolowany.

Ważne: Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej lub nauczyciela muzyki. W razie wątpliwości dotyczących stanu produktu lub sposobu jego używania skonsultuj się ze specjalistą.



100%
PRECISION
CRAFTED
TENOR
SAXOPHONE



SELECT
JAZZ
MOUTHPIECE

MODEL
07M

2.66mm
TSP

MEDIUM
CHAMBER

MKS-07M TENOR SAXOPHONE



0 46716 58430 4



Daddario
SELECT JAZZ
TENOR SAXOPHONE
MOUTHPIECE
FACING: MEDIUM
CHAMBER: MEDIUM
MODEL: DTM | 2.5MM TIP
MKS-DTM

SELECT JAZZ
MOUTHPIECE

100%
PRECISION
CRAFTED
TENOR
SAXOPHONE






TENOR
SAXOPHONE

SELECT-JAZZ

MOUTHPIECE



VINTAGE
INSPIRED,
LEGENDARY
TONE.

D'Addario
**SELECT
JAZZ**


The D'Addario Select Jazz mouthpiece captures the feel and tone of legendary mouthpieces from years past. Now, today's saxophonists have a chance to discover for themselves the sound that, for decades, set the standard of jazz. The D'Addario Select Jazz mouthpiece brings forth a perfect union of tradition and innovation.

daddario.com

100%
PRECISION
CRAFTED
TENOR
SAXOPHONE



MOUTHPIECE
**SELECT
JAZZ**



100%
PRECISION
CRAFTED.
MILLED FROM
SOLID RUBBER.



100%
PRECISION
CRAFTED

TENOR
SAXOPHONE

SELECT
JAZZ
MOUTHPIECE