

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania sztucznej trawy (dywan z tworzywa sztucznego)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Dywan sztuczny z trawy przeznaczony jest do użytku dekoracyjnego na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, m.in. na balkonach, tarasach, w ogrodach oraz innych powierzchniach użytkowych.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do celów sportowych o wysokiej intensywności (np. profesjonalne boiska, jazda na rolkach, intensywne treningi).
- Produkt przeznaczony jest do stosowania na stabilnym, równym podłożu.

2. Informacje ogólne dot. bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Wyrób powinien być instalowany i użytkowany przez osoby dorosłe. Dzieci mogą korzystać z powierzchni pokrytej sztuczną trawą wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie wolno wprowadzać samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w produkcie.

3. Zagrożenia związane z użytkowaniem

3.1. Ryzyko potknięcia i poślizgnięcia

- Nieprawidłowo ułożony dywan (zagięcia, fałdy, wybrzuszenia) może powodować potknięcie i upadek.
- Śliska podstawa lub mokra powierzchnia pod dywanem może powodować jego przesuwanie się.
- Lód, śnieg i intensywne oblodzenie na powierzchni trawy zwiększają ryzyko poślizgnięcia.

3.2. Ryzyko związane z ciepłem i ogniem

- Produkt wykonany jest z tworzyw sztucznych, które mogą się topić lub ulec zapłonowi w kontakcie z otwartym ogniem lub bardzo wysoką temperaturą.
- Szkło lub metal pozostawione na silnym słońcu może działać jak soczewka i lokalnie przegrzać lub uszkodzić powierzchnię trawy.

3.3. Ryzyko dla dzieci i zwierząt

- Drobne elementy (np. odcięte fragmenty, luźne włókna) mogą zostać połknięte przez małe dzieci lub zwierzęta.
- Długotrwałe, bezpośrednie wystawienie na promienie słoneczne może nagrzewać powierzchnię sztucznej trawy do wysokich temperatur, co może powodować dyskomfort lub oparzenia skóry, zwłaszcza u dzieci.

3.4. Ryzyko związane z niewłaściwym podłożem

- Nierówne, ostre lub niestabilne podłoże może uszkodzić spodnią warstwę trawy i prowadzić do utraty stabilności produktu.
- Instalacja na powierzchniach o złym odwodnieniu może powodować zaleganie wody, rozwój pleśni lub glonów na podłożu.

4. Bezpieczny montaż i instalacja

4.1. Przygotowanie podłoża

- Upewnić się, że podłoże jest stabilne, równe, czyste i suche.
- Usunąć ostre przedmioty, kamienie, szkło, gwoździe, śruby oraz inne elementy mogące przebić lub przeciąć spodnią warstwę trawy.
- W przypadku podłoża ziemnego zaleca się jego zagęszczenie i wyrównanie, a w razie potrzeby zastosowanie warstwy drenażowej.

4.2. Rozwijanie i dopasowanie dywanu

- Ostrożnie rozwinąć dywan, unikając gwałtownego szarpania, by nie uszkodzić włókien.
- Pozostawić produkt rozłożony na płaskiej powierzchni przez odpowiedni czas, aby zagięcia z transportu samoistnie się wyprostowały.
- W razie potrzeby przyciąć krawędzie ostrym nożem technicznym lub nożyczkami, zawsze tnąc od siebie i zabezpieczając dłonie.

4.3. Mocowanie

- Na balkonach, tarasach i twardych podłożach stosować odpowiednie systemy mocowania, np. taśmy dwustronne do zastosowań zewnętrznych, rzepy lub listwy mocujące zalecane dla tego typu produktów.
- Na podłożach ziemnych można stosować szpile lub kotwy przeznaczone do mocowania sztucznej trawy; elementy ostre wbijać ostrożnie, z użyciem odpowiednich narzędzi, zachowując bezpieczną odległość od osób postronnych.
- Upewnić się, że wszystkie krawędzie są dobrze przymocowane, aby zminimalizować ryzyko podwijania się i potknięcia.

5. Bezpieczne użytkowanie

5.1. Ogólne zasady

- Regularnie sprawdzać powierzchnię trawy pod kątem uszkodzeń, zagnieceń, odklejonych krawędzi i innych nieprawidłowości.
- Unikać chodzenia po sztucznej trawie w butach z ostrymi obcasami, kolcami lub w obuwiu mogącym uszkodzić włókna lub spodnią warstwę.
- Nie używać ostrych narzędzi (np. noży, wideł ogrodniczych) bezpośrednio na powierzchni trawy.

5.2. Dzieci

- Dzieci powinny korzystać z powierzchni ze sztuczną trawą wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Należy upewnić się, że dzieci nie próbują wyrywać włókien trawy ani wkładać ich do ust, nosa lub uszu.
- W przypadku upadku dziecka na powierzchni sztucznej trawy należy sprawdzić, czy nie doszło do otarć ani innych urazów.

5.3. Zwierzęta

- Zwierzęta mogą korzystać z powierzchni pokrytej sztuczną trawą, jednak ich aktywność (gryzienie, drapanie) może prowadzić do uszkodzeń.
- Odchody zwierzęce należy usuwać niezwłocznie, a powierzchnię czyścić zgodnie z zaleceniami w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.

5.4. Warunki atmosferyczne

- Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego, jednak w przypadku skrajnych warunków pogodowych (silne wiatry, burze, grad) należy regularnie kontrolować stan mocowań oraz podłoża.
- W czasie gołoledzi lub obfitych opadów śniegu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko poślizgnięcia.

6. Ochrona przed ciepłem i ogniem

- Nie używać grillów węglowych, ognisk, pochodni ani innych źródeł otwartego ognia bezpośrednio na sztucznej trawie ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
- Urządzenia grzewcze (np. promienniki, grille elektryczne) ustawiać wyłącznie na stabilnej, niepalnej powierzchni, zachowując bezpieczną odległość od trawy.
- Unikać kontaktu z rozżarzonym popiołem, niedopałkami papierosów i innymi źródłami żaru.
- Nie pozostawiać szklanych naczyń, butelek lub lusterek na trawie w pełnym słońcu, aby uniknąć lokalnego przegrzania lub odbarwień.

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1. Czyszczenie bieżące

- Regularnie usuwać zanieczyszczenia stałe (liście, gałązki, papier) za pomocą miotły z miękkim lub średniotwardym włosiem.
- Do czyszczenia można używać wody. W przypadku silniejszych zabrudzeń stosować łagodne środki czyszczące przeznaczone do tworzyw sztucznych.
- Nie stosować agresywnych chemikaliów (np. silnych rozpuszczalników, wybielaczy, środków na bazie chloru), które mogą uszkodzić włókna lub spodnią warstwę.

7.2. Usuwanie plam

- Plamy z napojów lub żywności usuwać niezwłocznie, delikatnie przemywając zabrudzone miejsce wodą z łagodnym detergentem.
- Plamy oleiste lub tłuste należy delikatnie zebrać czystą, chłonną ściereczką, a następnie umyć miejsce odpowiednim środkiem zgodnym z zaleceniami producenta środka czyszczącego.
- Nie szorować agresywnie, aby nie uszkodzić włókien.

7.3. Odwodnienie

- Produkt ma dobrą odporność na działanie wody, jednak należy upewnić się, że podłoże umożliwia odpływ wody.
- W przypadku długotrwałego zalegania wody należy sprawdzić system drenażu pod podłożem i w razie potrzeby poprawić odwodnienie.

8. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu produkt należy zwinąć w rolkę, nie zaginać go w ostrych miejscach, aby nie spowodować trwałych zagnieć.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia oraz bezpośredniego nasłonecznienia, jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Chronić przed gryzoniami oraz ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić wyrób.

9. Środowisko i utylizacja


- Nie spalać produktu w piecach domowych ani na otwartym powietrzu ze względu na możliwość wydzielania szkodliwych substancji.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów tworzyw sztucznych lub instalacji zajmującej się odzyskiem i recyklingiem.
- Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia lub niebezpiecznej sytuacji

- W przypadku widocznych pęknięć, przetarć, odklejenia krawędzi lub znacznych deformacji należy ograniczyć korzystanie z uszkodzonego fragmentu do czasu naprawy lub wymiany.
- Uszkodzone fragmenty można przyciąć i usunąć, a następnie zastąpić nowym elementem trawy, zachowując ostrożność przy cięciu.
- W razie pożaru niezwłocznie oddalić się z obszaru zagrożenia, powiadomić odpowiednie służby ratunkowe i nie próbować samodzielnie gasić dużego pożaru.

11. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Regularnie kontrolować stan mocowań, zwłaszcza na balkonach i tarasach narażonych na silny wiatr.
- Nie instalować wyrobu w miejscach, w których może on blokować odpływy, kratki ściekowe lub inne elementy systemu odwodnienia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa montażu lub użytkowania zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty w zakresie instalacji sztucznej trawy.

Brand/Marke/Marque/Marca/ Marchio/Marka/Varumärke	bimiti
Product Model/Produktmodell/ Modèle de produit/Modelo de producto/Modello di prodotto/ Model produktu	DEY4-KD0001
Product Type/Produkttyp/Type de produit/Tipo de producto/ Tipo di prodotto/Typ produktu	Artificial turf/Kunstrasen/Gazon synthétique/Césped artificial/Erba artificiale/Konstgräs
Country of Origin/Herkunftsland /Pays d'origine/País de origen/ Paese di origine/Kraj pochodzenia/Ursprungsland	Made In China/Hergestellt in China/ Fabriqué en Chine/Fabricado en China/ Prodotto in Cina/Wyprodukowano w Chinach/Gemaakt in China/Tillverkad i Kina
Manufacture Contacts/ Herstellung von Kontakten/ Contacts de fabrication/ Fabricación Contactos/Contatti di produzione/Produkcja Kontakty/Tillverka kontakter	ganzhoufenghuayuanpuchanpinjiancyou xiangongsi CN, 341000, jiangxisheng, ganzhoushi, ganzhoujingjijishukaifaqu,gongyeyilugan zhoujincaitouzizhiyeyouxiangongsi, 1#sushe plmkj858@hotmail.com
	Apex CE SpecialistsGmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf, DE Info@apex-ce.de
	APEX CE SPECIALISTS LIMITED 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE Info@apex-ce.com
   	Warning: CHOKING HAZARD--Small. Parts Not for children under 3 yrs. Suggest for family fun and kids 14+ years. Warnung: VERSTECKUNGSGEFAHR-- Kleine. Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Vorgeschlagen für Familienspaß und Kinder ab 14 Jahren. Avertissement : DANGER D'ETOUFFEMENT--Petites pièces. Les pièces ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Conseillé pour les familles et les enfants de plus de 14 ans. Advertencia: PELIGRO DE CHOQUE-- Pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Sugerido para diversión familiar y niños mayores de 14 años. Attenzione: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Suggesto per il divertimento della famiglia e dei bambini dai 14 anni in su.