

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: KORG nanoKEY2

Rodzaj urządzenia: ultracienka, przenośna klawiatura USB MIDI z 25 klawiszami

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania oprogramowaniem muzycznym i innymi kompatybilnymi systemami MIDI po podłączeniu do komputera lub kompatybilnego urządzenia zewnętrznego przez USB. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, złącza USB lub przewodu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest zasilane przez port USB. Podłączać wyłącznie do sprawnego i kompatybilnego urządzenia zasilającego lub komputera.
- Używać wyłącznie nieuszkodzonego kabla USB.
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Chronić złącze USB i przewód przed zgnieceniem, nadmiernym zginaniem, szarpaniem oraz skręcaniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli kabel lub złącze nagrzewa się, wydziela zapach spalenizny albo działa niestabilnie.
- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od portu USB.

4. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami i kondensacją pary wodnej.
- Nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z wodą, napojami lub innymi cieczami.
- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę, otwarty ogień ani źródła ciepła.
- Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zabrudzonych lub narażonych na wibracje.
- Zapewnić stabilną, równą powierzchnię pracy, aby zapobiec upadkowi lub przesunięciu urządzenia.

5. Bezpieczne użytkowanie

- Podczas podłączania i odłączania ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
- Nie naciskać klawiszy z nadmierną siłą i nie obciążać obudowy ciężkimi przedmiotami.
- Nie siadać na urządzeniu i nie używać go jako podpory.
- Podczas transportu chronić produkt przed uderzeniami, zarysowaniami i naciskiem.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby przewód nie powodował ryzyka potknięcia.
- W przypadku współpracy z komputerem, tabletem lub innym sprzętem należy przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa tych urządzeń.

6. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania USB.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani nadmiernej ilości wody.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia lub złącza USB.

8. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłączyć urządzenie od portu USB, jeśli zauważysz dym, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie, brak prawidłowego działania lub uszkodzenie mechaniczne.
- Nie kontynuować użytkowania uszkodzonego produktu.
- Wszelkie kontrole i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

9. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikać długotrwałego nacisku na klawisze podczas przechowywania i transportu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłączyć je od komputera lub innego źródła zasilania USB.

10. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Informacje identyfikacyjne i śledzenie

- Należy zachować nazwę modelu i dane identyfikacyjne produktu do celów identyfikacji.
- W przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi należy dołączyć niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.

12. Ostrzeżenie końcowe

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.