

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Przenośny wzmacniacz słuchawkowy do gitary z wbudowanym akumulatorem ładowanym przez USB, wejściem gitarowym, wyjściem słuchawkowym oraz wejściem AUX.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do współpracy z gitarą elektryczną oraz kompatybilnymi słuchawkami i urządzeniami audio o odpowiednich złączach. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i mobilnego w suchych warunkach.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie, przewód USB i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana, nadmiernie nagrzana lub jeśli widoczne są uszkodzenia złączy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zapłatania lub potknięcia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Ładować wyłącznie z portu USB 5 V lub zasilacza USB o odpowiednich parametrach.
- Nie podłączać do źródeł zasilania o napięciu wyższym niż zalecane.
- Podczas ładowania używać sprawnych, nieuszkodzonych przewodów USB.
- Nie dotykać złączy mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, wilgoci, wanny, umywalki ani na mokrych powierzchniach.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub migotania pracy urządzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć je od zasilania.

Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie rozbierać i nie wrzucać urządzenia do ognia.
- Ładować urządzenie na stabilnej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru na długi czas.
- Jeżeli akumulator przecieka, nie dotykać wyciekającej substancji. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo słuchu

- Urządzenie może generować wysoki poziom dźwięku w słuchawkach.
- Zawsze rozpoczynać pracę od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności, jeśli ogranicza to słyszenie otoczenia.
- Nie korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani w sytuacjach wymagających pełnej uwagi.

Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Przed podłączeniem lub odłączeniem gitary, słuchawek lub przewodu AUX należy zmniejszyć głośność, aby uniknąć nagłych skoków dźwięku.
- Stosować wyłącznie kompatybilne przewody i wtyki o odpowiednim rozmiarze.
- Nie ciągnąć za przewody podczas odłączania; chwytać za wtyk.
- Nie używać nadmiernej siły przy podłączaniu złączy.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, naciskiem i drganiami.

Warunki użytkowania i przechowywania

- Używać i przechowywać w miejscu suchym, czystym i dobrze wentylowanym.
- Unikać kurzu, wilgoci, skrajnych temperatur oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy lub ładowania.
- W czasie dłuższego nieużywania przechowywać produkt w umiarkowanej temperaturze i doładowywać okresowo, aby ograniczyć głębokie rozładowanie akumulatora.

Instrukcja bezpiecznego uruchomienia

1. Sprawdzić stan urządzenia i przewodu USB.
2. Ustawić niski poziom głośności.
3. Podłączyć gitarę do wejścia urządzenia.
4. Podłączyć słuchawki do wyjścia słuchawkowego.
5. W razie potrzeby podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku do wejścia AUX.
6. Włączyć urządzenie i stopniowo zwiększać głośność do bezpiecznego poziomu.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszystkie przewody.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub złączy.

Postępowanie w razie awarii

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie otwierać obudowy.
- Odłączyć wszystkie przewody i zaprzestać ładowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowany serwis.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia z wbudowanym akumulatorem nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Manufacturer:

Changsha Hotone Audio Co., Ltd.

Address:

Unit 1, 2, 6, 7, 2nd Floor, East Block, Hunan University
Science Park, No.186, Guyuan Road. Yue Lu District,
Changsha City, Hunan Province, P.R. China.

www.valeton.net

Your Pocket AMP!



- Your pocket amp with straight-forward control
- Collects world-class amp sounds and fine tuned effects
- 5-knob hi-def tone shaping control
- Onboard switches for flexible effect combinations
- Aux input for jamming along with any audio player
- Play anytime, anywhere for up to 5 hours
- Onboard USB charger

FEATURES

INCLUDED ACCESSORY
USB Charging Cable

PANEL

VALETON

POWER:
For switching
the amp ON/OFF

USB:
Connects to your
computer/charger
with a USB cable

INDICATOR LEDs:
Indicates the USB
charge/Battery
level status

INPUT:
1/4" jack plugs
into your instrument

PHONES:
1/8" stereo output audio jack,
for connecting headphones

AUX IN:
1/8" stereo
input audio
jack for
connecting
an external
audio player

RH-100(Rushead Max)
Made in China

RoHS    


83210095006

UPC


8 88506 83021 1

EAN


6 959473 983218

VALETON

EC REP

Global E-Commerce Experts Ltd
Rijnlanderweg 766 Unit H,
2132NM Hoofddorp, Netherlands
Email: rp@globalecommexperts.com

UK REP

GEE Expandly Ltd
Botley Mills, Botley,
Southampton, SO30 2GB
Email: rp@globalecommexperts.com



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

A RECYCLER EN MAGASIN



A RECYCLER EN MAGASIN



Points de collecte sur www.quefaire-demmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MADE IN CHINA



Headphone Guitar Amp
RUSHEAD MAX
Your Pocket AMP!