

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Line 6 RELAYG10II

Rodzaj produktu: kompletny system nadawania do instrumentów strunowych, z wbudowanym akumulatorem, przeznaczony do bezprzewodowego przesyłania sygnału audio.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania sygnału audio z kompatybilnych instrumentów strunowych. Używać wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem oraz w warunkach typowych dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w pomieszczeniach lub w odpowiednio zabezpieczonych warunkach scenicznych.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są uszkodzenia obudowy, złączy, elementów sterujących lub jeśli urządzenie działa niestabilnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie demontować, nie przebijać, nie zgniatać i nie modyfikować urządzenia ani wbudowanego akumulatora.
- Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem ani w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Produkt zawiera wbudowany akumulator. Ładować wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu kompatybilnych akcesoriów zasilających.
- Nie narażać akumulatora na działanie wysokiej temperatury, ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani innych źródeł ciepła.
- Nie ładować produktu w przypadku zawilgocenia, uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia akumulatora.
- W przypadku wycieku, przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub odkształcenia natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć od zasilania i umieścić produkt z dala od materiałów łatwopalnych.
- Unikać zwarcia styków i złączy. Nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów ze stykami urządzenia.
- Ładowanie powinno odbywać się na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni, pod nadzorem.

Bezpieczne użytkowanie

- Przed podłączeniem do instrumentu upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo osadzone i nie wywiera nadmiernego nacisku na gniazdo instrumentu.
- Nie szarpać urządzeniem ani nie obracać go z nadmierną siłą po podłączeniu.
- Chronić produkt przed upadkiem, uderzeniami, wibracjami i naciskiem mechanicznym.

- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy lub ładowania, aby nie ograniczać odprowadzania ciepła.
- W przypadku zakłóceń sygnału, nadmiernego nagrzewania lub niestandardowego działania przerwać użytkowanie i sprawdzić stan urządzenia przed ponownym użyciem.

Środowisko użytkowania

- Używać produktu wyłącznie w suchym środowisku lub w warunkach odpowiednio chroniących przed wilgocią.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, zalanie, kondensację pary wodnej ani wysoką wilgotność.
- Unikać skrajnych temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury, które mogą prowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu grzejników, pieców, wzmacniaczy emitujących duże ilości ciepła ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas ładowania i użytkowania.

Kontrola przed użyciem

- Sprawdzić, czy obudowa nie jest pęknięta, odkształcona lub poluzowana.
- Sprawdzić czystość i stan złączy oraz elementów sterujących.
- Upewnić się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane do planowanego użycia.
- W razie wykrycia uszkodzeń nie używać produktu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami, naciskiem i przypadkowym włączeniem.
- Nie przechowywać produktu przez długi czas w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Elementy produktu mogą być nieodpowiednie dla małych dzieci ze względu na ryzyko połknięcia drobnych części lub niewłaściwego użycia.
- Nie pozostawiać ładującego się urządzenia bez zabezpieczenia w miejscach dostępnych dla dzieci lub zwierząt.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku przegrzania, dymu lub oznak uszkodzenia akumulatora natychmiast przerwać użytkowanie.
- Jeśli jest to bezpieczne, odłączyć urządzenie od zasilania i przenieść je z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie dotykać wyciekających substancji gołymi rękami. W razie kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Nie używać ponownie produktu po poważnym upadku, zalaniu lub przegrzaniu do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Utylizacja

- Produktu z wbudowanym akumulatorem nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii/akumulatorów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne: Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub z niniejszymi instrukcjami może prowadzić do uszkodzenia produktu, zakłóceń działania, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.

RELAY® G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



1/4" and XLR Outputs
500' / 150m Line-of-Sight Range

LINE 6

RELAY G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



LINE 6

RELAY[®] G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



WIRELESS



HOME/OFFICE

1/4" and XLR Outputs

50'/15m Line-of-Sight Range

LINE 6

RELAY G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM

LINE 6

- Plug & Play – ne nécessite aucun réglage
- L'émetteur se charge automatiquement lorsqu'il est branché au récepteur
- Jusqu'à 7 heures d'autonomie; 170 heures en mode veille
- Prise en charge de micros actifs et passifs

- Plug & Play – keine Einrichtung erforderlich
- Der Sender wird nach dem Andocken automatisch aufgeladen
- Laufzeit von bis zu 7 Stunden, 170 Stunden im Standby-Modus
- Unterstützt aktive und passive Tonabnehmer

- Plug & Play; no requiere configuración
- El transmisor se carga automáticamente cuando el equipo está conectado
- Hasta 7 horas de tiempo de interpretación, 170 horas en espera
- Funciona con pastillas activas y pasivas

- セットアップ不要のプラグ&プレイ
- トランスミッターをレシーバーにドックさせるだけで自動的に充電
- 最大7時間の連続使用及び170時間のスタンバイモード
- アクティブ及びパッシブ・ピックアップのどちらにも対応

- 即插即用—无需设置
- 插入到接收器时，发射器会自动充电
- 长达7小时的演奏时间，170小时的待机时间
- 适用于主动和被动拾音器

RELAY G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM

- Plug & Play - No setup required
- Transmitter charges automatically when docked
- Up to 7 hours playing time, 170 hours standby
- Works with active and passive pickups
- 10Hz-20kHz frequency response
- Battery life status LED
- Uncompressed 24-bit audio, free from interference



Package Includes: G10TII transmitter, G10R receiver,
USB-A to micro USB Cable, universal 5V-1A USB power supply and Pilot's Guide

LINE 6

LINE 6

50'/15m Line-of-Sight Range

1/4" and XLR Outputs



RELAY G10

RELAY G10TH

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM

RELAY[®] G10

RELAY G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM

RELAY G10TH

RELAY G10

LINE 6

RELAY[®] G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



WIRELESS



HOME/OFFICE

1/4" and XLR Outputs

50'/15m Line-of-Sight Range

LINE 6

RELAY® G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



LINE 6

50'/15m Line-of-Sight Range

1/4" and XLR Outputs



RELAY G10

DIGITAL INSTRUMENT WIRELESS SYSTEM



© 2021 Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other countries. Yamaha, the Yamaha logo, and Relay are trademarks of Yamaha Music Corporation of America, Inc.



Designed in USA | Made in China