

Instrukcja bezpiecznego użytkowania urządzenia – zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ogólnego produktów UE

1. Przeznaczenie i grupa użytkowników

- Urządzenie jest domowym sprzętem rozrywkowym przeznaczonym do gier wideo.
- Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz, w przestrzeni publicznej ani w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 14 roku życia, które zapoznały się z instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie wolno modyfikować, rozkręcać ani przerabiać urządzenia, przewodów zasilających, portów USB ani innych elementów.
- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego, złączy USB-C, gniazda HDMI lub gniazda słuchawkowego.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania się obudowy lub trzasków – natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie przykrywać urządzenia ani nie umieszczać na nim innych przedmiotów – grozi to przegrzaniem.
- Nie stosować środków chemicznych, aerozoli ani rozpuszczalników do czyszczenia – mogą spowodować uszkodzenie obudowy i podzespołów.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie USB-C

- Urządzenie zasilane jest poprzez port USB-C. Używać wyłącznie zasilaczy i przewodów USB-C spełniających obowiązujące normy UE oraz odpowiednich do małych urządzeń elektronicznych.
- Nie podłączać urządzenia do zasilaczy uszkodzonych, nieoryginalnych lub o nieznanym parametrach.
- Nie dotykać wtyczek przewodów USB-C mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć zasilanie. Zawsze chwycić za wtyczkę.
- Chronić przewody przed zagięciami, przygnieceniem meblami oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, zlewów, basenów lub innych zbiorników z wodą.
- W razie zalania urządzenia natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie włączać ponownie przed dokładnym wysuszeniem i sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.

4. Bezpieczeństwo użytkowania portów i złączy

4.1. Porty USB-C do podłączenia kontrolerów

- Podłączać wyłącznie kompatybilne kontrolery przewodowe z odpowiednim złączem USB-C.
- Nie wciskać złączy na siłę. Jeśli wtyczka nie pasuje, upewnić się co do właściwej orientacji i typu złącza.
- Nie odłączać i nie podłączać kontrolerów mokrymi rękami.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się przewodami i złączami – ryzyko uduszenia i porażenia prądem.

4.2. Wyjście HDMI

- Urządzenie można podłączyć do zewnętrznego ekranu za pomocą przewodu HDMI.
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych, certyfikowanych przewodów HDMI.
- Nie wyginać nadmiernie przewodu HDMI ani nie narażać go na zgniecenia.
- Podłączać i odłączać przewód HDMI przy wyłączonym zasilaniu urządzenia i wyświetlacza, jeśli to możliwe.

4.3. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

- Podłączać wyłącznie kompatybilne słuchawki lub zestawy słuchawkowe z wtykiem 3,5 mm.
- Przed założeniem słuchawek zmniejszyć głośność do minimalnego poziomu, a następnie powoli ją zwiększać do komfortowego poziomu.
- Nie używać słuchawek przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas – grozi to trwałym uszkodzeniem słuchu.
- Nie dzielić się jedną parą słuchawek na dwoje lub więcej użytkowników jednocześnie – może to sprzyjać przenoszeniu infekcji uszu.

5. Bezpieczeństwo akustyczne

- Urządzenie posiada wbudowane głośniki. Długotrwałe użytkowanie przy wysokiej głośności może powodować uszkodzenie słuchu.
- Dostosować głośność do poziomu, przy którym rozmowa z osobą stojącą w pobliżu pozostaje wyraźnie słyszalna.
- Robić regularne przerwy w grze, zwłaszcza przy korzystaniu ze słuchawek.

6. Bezpieczeństwo ergonomiczne i zdrowotne

- Urządzenie zawiera joystick i przyciski obsługiwane ręcznie. Długotrwałe, intensywne użytkowanie może prowadzić do zmęczenia mięśni dłoni, nadgarstków i ramion.
- Co 30–60 minut robić przerwy na rozciągnięcie i rozluźnienie dłoni oraz ramion.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej powierzchni na wysokości umożliwiającej wygodne korzystanie bez nadmiernego zginania nadgarstków.
- Osoby z istniejącymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego powinny skonsultować się z lekarzem przed długotrwałym korzystaniem z urządzenia.

7. Epilepsja fotosensytywna i zmęczenie wzroku

- Niektóre osoby mogą doświadczać napadów epilepsji lub omdleń wywołanych ekspozycją na migające światła lub określone wzory wizualne w grach.
- Osoby z rozpoznaną epilepsją lub innymi zaburzeniami neurologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z urządzenia.

- Należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas użytkowania wystąpią: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drgawki, skurcze mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, mimowolne ruchy oczu lub mięśni.
- Dla zmniejszenia ryzyka:
 - używać urządzenia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu,
 - siedzieć w bezpiecznej odległości od ekranu zewnętrznego (w przypadku użycia HDMI),
 - robić regularne przerwy i unikać nadmiernie długich sesji grania.

8. Ustawienie i środowisko pracy

- Ustawiać urządzenie wyłącznie na płaskiej, stabilnej, suchej i nieśliskiej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich powierzchniach (np. łóżko, poduszki, koce), ponieważ może to utrudniać chłodzenie.
- Zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia – nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką wilgotność, kurz lub opary chemiczne.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami i upadkami, które mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Trzymać małe części, opakowania, folie i elementy zabezpieczające poza zasięgiem małych dzieci – ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie ani siadać na nim.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych, szczególnie w odniesieniu do czasu gry, treści gier oraz poziomu głośności.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku podejrzenia zwarcia, przegrzania lub iskrzenia natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nie dotykać urządzenia w razie widocznego dymu lub płomieni – opuścić pomieszczenie i w razie potrzeby wezwać służby ratunkowe.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu.

11. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania oraz odłączyć wszystkie przewody (USB-C, HDMI, słuchawki, kontrolery).
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. W razie potrzeby lekko zwilżyć wodą i dobrze odcisnąć – nie używać środków chemicznych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia przez szczeliny lub otwory.
- Regularnie sprawdzać przewody pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i wilgocią (np. w wyściełanym pudełku).

- Przed przeniesieniem odłączyć wszystkie przewody i akcesoria.

13. Utylizacja i wpływ na środowisko

- Urządzenie oraz jego akcesoria elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
- Utylizować urządzenie poprzez odpowiedni punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przestrzeganie właściwych zasad utylizacji pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi.

14. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych lub gdzie może ono zakłócać działanie innego sprzętu (np. w niektórych placówkach medycznych).
- Osoby korzystające z aktywnych implantów medycznych (np. rozrusznik serca) powinny zachować szczególną ostrożność i w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

15. Obowiązki użytkownika

- Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Należy przekazać instrukcję bezpieczeństwa każdej osobie, która będzie używać urządzenia.
- W razie przekazania urządzenia innej osobie (np. odsprzedaż, darowizna) należy dołączyć do niego niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa.