

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego systemu mikrofonowego DJI Mic 3

1. Przeznaczenie wyrobu

System jest przeznaczony do bezprzewodowego rejestrowania dźwięku w zastosowaniach takich jak: wywiady, transmisje na żywo, podcasty, vlogi oraz inne nagrania audio-wideo. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza używanie urządzenia wyłącznie jako systemu nagłośnienia/nagrywania dźwięku w typowych warunkach konsumenckich lub profesjonalnych, bez modyfikacji konstrukcyjnych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa oraz przekazać ją wszystkim osobom, które będą korzystać z wyrobu.
- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci. Dzieci mogą używać sprzętu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, rozkręcać ani modyfikować żadnych elementów (nadajników, odbiornika, etui ładującego, przewodów, adapterów, akcesoriów magnetycznych i wiatrochronów).
- Używać wyłącznie oryginalnych lub kompatybilnych akcesoriów przeznaczonych dla tego typu urządzeń (np. przewodów USB-C, kabli audio). Nieprawidłowe akcesoria mogą spowodować przegrzanie, porażenie prądem lub utratę funkcjonalności.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, przegrzania, pęknięcia obudowy lub innych uszkodzeń należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania, przerwać użytkowanie i uniemożliwić dalszy dostęp do urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

3.1. Zasilanie i przewody

- Ładować wyłącznie za pomocą odpowiednich przewodów USB-C oraz zasilaczy zgodnych z obowiązującymi normami UE. Zalecane jest używanie zasilaczy z certyfikatem zgodności, o napięciu wyjściowym 5 V DC i odpowiednim natężeniu prądu.
- Nie używać przewodów ani złączy uszkodzonych, postrzępionych, nadtopionych ani z widocznymi śladami korozji.
- Nie dotykać przewodów zasilających mokrymi rękami. grozi to porażeniem prądem.
- Nie dopuszczać do nadmiernego zginania, skręcania ani przygniatacia przewodów (np. drzwiami, nogami krzesła, krawędziami biurka).
- Nie wolno podłączać urządzenia do źródeł zasilania przekraczających parametry określone dla urządzeń USB typu-C.

3.2. Ładowanie akumulatorów

- Etui ładujące oraz elementy systemu zawierają akumulatory litowe. Należy unikać przegrzewania, przebijania mechanicznego, zgniatania oraz narażania na działanie ognia.
- Podczas ładowania należy ustawić urządzenie na stabilnej, twardej i niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (np. papier, tkaniny, zasłony).
- Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie ładowania (np. kocem, poduszką, ubraniem), aby nie ograniczać odprowadzania ciepła.
- Nie pozostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru przez długi czas, szczególnie w nocy lub podczas nieobecności w pomieszczeniu.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, na bezpośrednim słońcu ani w zamkniętej, słabo wentylowanej przestrzeni.
- W razie zauważalnego nadmiernego nagrzewania się etui lub innego elementu należy przerwać ładowanie, odłączyć zasilanie i odczekać, aż urządzenie ostygnie w dobrze wentylowanym miejscu.

4. Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu ciała

- Nadajniki oraz elementy magnetyczne są przeznaczone do mocowania na ubraniu lub w jego pobliżu. Należy upewnić się, że są przymocowane stabilnie, aby uniknąć ich upadku i uszkodzenia.
- Nie przyczepiać nadajnika bezpośrednio do nagiej skóry w miejscach wrażliwych ani w sposób, który może powodować podrażnienia lub ucisk.
- Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry w miejscu mocowania, przerwać użytkowanie i zmienić sposób mocowania (np. na klips do ubrania) lub przerwać korzystanie z urządzenia.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca, defibrylator, implanty) powinny skonsultować się z lekarzem przed użytkowaniem urządzeń radiowych, zwłaszcza elementów z magnesami, i zachować bezpieczny dystans od implantu zgodny z zaleceniami lekarza.

5. Bezpieczeństwo związane z magnesami i klipami

- Zestaw zawiera elementy magnetyczne (klipsy, uchwyty). Silne magnesy mogą oddziaływać na karty magnetyczne, nośniki pamięci, zegarki mechaniczne oraz inne wrażliwe urządzenia. Należy zachować odstęp co najmniej kilku centymetrów od takich przedmiotów.
- Nie wolno wkładać małych elementów magnetycznych do ust ani trzymać ich w zasięgu małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia i poważnych obrażeń wewnętrznych.
- W przypadku podejrzenia połknięcia elementu magnetycznego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.
- Podczas używania elementów magnetycznych na odzieży należy upewnić się, że nie powodują one zbyt silnego ucisku ani dyskomfortu użytkownika.

6. Ochrona słuchu i ograniczenie hałasu

- Odbiornik i podłączone urządzenia mogą współpracować ze słuchawkami, monitorami dousznymi i innym sprzętem audio. Zbyt głośne ustawienie poziomu dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze rozpoczynać pracę od niskiego poziomu głośności i stopniowo zwiększać ją do poziomu komfortowego. Unikać maksymalnych ustawień głośności.
- W przypadku wystąpienia szumów usznych, bólu głowy lub dyskomfortu związanego z dźwiękiem natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać odsłuch i skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują.

- Nie używać zestawu słuchawkowego w sytuacjach wymagających pełnej uwagi słuchowej (np. prowadzenie pojazdów, poruszanie się po ruchliwych ulicach), aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

7. Ochrona przed czynnikami środowiskowymi

7.1. Woda i wilgoć

- Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzenia w wodzie ani do pracy w bardzo wilgotnym środowisku. Unikać kontaktu z deszczem, śniegiem, mgłą o wysokim stopniu kondensacji oraz z cieczami (napoje, chemikalia, kosmetyki).
- Nie dotykać złączy USB-C i gniazd audio mokrymi rękami.
- W razie zachlapania należy natychmiast odłączyć wszelkie przewody, wyłączyć urządzenie (jeśli jest to możliwe) i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie używać suszarek, nagrzewnic ani innych źródeł wysokiej temperatury.

7.2. Temperatura i otoczenie

- Używać i przechowywać urządzenie w typowym zakresie temperatur zalecanym dla elektroniki konsumenckiej (zwykle ok. 0–40 °C podczas użytkowania, 0–45 °C podczas ładowania, chyba że specyfikacja produktu stanowi inaczej).
- Nie pozostawiać urządzenia w zamkniętym samochodzie, na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, kuchenki, otwarty ogień).
- Nie używać urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów paliwa, pyłów przemysłowych), chyba że środowisko to jest wyraźnie dopuszczone do pracy urządzeń tego typu.

8. Bezpieczeństwo podczas pracy bezprzewodowej i kompatybilność elektromagnetyczna

- System wykorzystuje łączność radiową w paśmie bezprzewodowym. Należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń radiowych oraz częstotliwości.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których zakazane jest korzystanie z elektroniki bezprzewodowej (np. niektóre strefy szpitalne, samoloty, obszary o podwyższonym ryzyku zakłóceń elektromagnetycznych), o ile obsługa tych miejsc nie wyraziła na to zgody.
- W pobliżu wrażliwych urządzeń elektronicznych (sprzęt medyczny, systemy nawigacyjne, aparatura pomiarowa) należy zachować bezpieczny dystans, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń.
- Jeżeli w czasie używania systemu pojawią się widoczne zakłócenia lub problemy w pracy innej aparatury, należy zmienić lokalizację, kanał transmisji (jeśli to możliwe) lub przerwać użytkowanie w tym miejscu.

9. Montaż i podłączanie do innych urządzeń

- Przed podłączeniem do smartfona, kamery, komputera lub innego sprzętu należy sprawdzić kompatybilność złączy (USB-C, TRS 3,5 mm lub inne przewidziane interfejsy).
- Podłączać i odłączać przewody, trzymając za wtyk, a nie za przewód, aby uniknąć uszkodzenia.
- Podczas montażu nadajników na odzieży lub akcesoriach (np. paski, statywy) należy upewnić się, że wszystkie klipsy, magnesy i elementy mocujące są prawidłowo zapięte, aby zapobiec upadkowi urządzenia.

- Nie montować nadajników i odbiornika w sposób, który może ograniczać widoczność kierowcy, blokować otwory wentylacyjne lub stwarzać zagrożenie w razie gwałtownego hamowania, jeżeli używa się sprzętu wewnątrz pojazdu (tylko w charakterze pasażera, nigdy podczas prowadzenia pojazdu).

10. Bezpieczeństwo danych i nagrań

- Urządzenie umożliwia nagrywanie dźwięku, w tym w trybie wewnętrznej rejestracji. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności oraz praw autorskich w krajach, w których dokonuje nagrań.
- Przed rozpoczęciem nagrania rozmów lub wydarzeń z udziałem innych osób należy upewnić się, że nagrywanie jest zgodne z miejscowym prawem oraz że uzyskano wymagane zgody.

11. Użytkowanie w miejscach publicznych i podczas poruszania się

- Podczas nagrywania w miejscach publicznych należy zachowywać szczególną ostrożność i nie zasłaniać sobie pola widzenia przez skupienie na obsłudze urządzenia.
- Nie obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, hulajnodze czy innym środku transportu, który wymaga pełnej uwagi i obu rąk.
- Statywy, uchwyty i dodatkowe akcesoria stabilizujące należy ustawiać tak, aby nie blokowały przejść i nie stanowiły zagrożenia potknięcia dla osób postronnych.

12. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć wszystkie przewody, wyłączyć nadajniki i odbiornik oraz odłączyć etui ładujące od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani aerozoli bezpośrednio na urządzeniu.
- Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i brudu w portach USB-C, gniazdach audio i otworach mikrofonów. Do delikatnego usuwania zanieczyszczeń używać suchego, miękkiego pędzelka.
- Podczas dłuższego przechowywania należy wyłączyć urządzenia, zabezpieczyć je w etui i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowywać urządzenia wraz z metalowymi przedmiotami mogącymi powodować zarysowania, wgniecenia lub zwarcia styków (np. monety, klucze, śrubki).

13. Uszkodzenia i wycofanie z użytkowania

- Wyrób należy niezwłocznie wycofać z użytkowania, jeżeli:
 - obudowa jest pęknięta lub zdeformowana,
 - widoczny jest wyciek elektrolitu,
 - urządzenie wydaje nietypowy dźwięk, zapach, nadmiernie się nagrzewa,
 - zostało zanurzone w wodzie lub poważnie zalane,
 - nastąpił silny upadek lub uderzenie, po którym urządzenie nie działa prawidłowo.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Wszelkie naprawy i ocena stanu technicznego powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych do czasu ich przekazania do odpowiedniego punktu zbiórki.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Produkt zawiera akumulatory i elementy elektroniczne, które nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie, akumulatory oraz akcesoria do uprawnionego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi.
- Nie wolno spalać urządzenia ani akumulatorów ani usuwać ich w niekontrolowany sposób do środowiska.

15. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa produktu

Stosowanie się do powyższych zaleceń ma na celu zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz osób postronnych, a także ograniczenie ryzyka uszkodzenia mienia i środowiska. Wyrób powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej i kraju użytkowania.