

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – RGBW LED Par-licht (z wbudowanym akumulatorem)

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do efektów oświetleniowych w pomieszczeniach (np. sceny, imprezy, wesela, bary rozrywkowe, przyjęcia domowe).
- Nie jest przeznaczone do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych jako główne źródło światła ani do zastosowań awaryjnych czy bezpieczeństwa.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi podanymi przez producenta (napięcie, moc, typ zasilania – akumulator litowy).
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach powinny korzystać z urządzenia jedynie pod stałym nadzorem.

2. Ryzyko porażenia prądem i pożaru

- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części serwisowe przeznaczone dla użytkownika. Samodzielne rozbieranie może zwiększyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia akumulatora.
- Nie ingeruj w instalację elektryczną, nie dokonuj przeróbek okablowania, złączy ani elektroniki sterującej.
- Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów zasilających oraz ładowania, zgodnych z parametrami urządzenia (napięcie 12 V, odpowiedni prąd wyjściowy, właściwa polaryzacja).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (papier, tekstylia, rozpuszczalniki, gazy palne). Umieść je na twardej, niepalnej, stabilnej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy lub ładowania. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- Natychmiast odłącz urządzenie od ładowarki i przerwij używanie, jeśli wyczujesz zapach spalenizny, zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie, iskrzenie lub nietypowe odgłosy.

3. Bezpieczeństwo akumulatora litowego (5500 mAh)

- Wbudowany akumulator litowy należy traktować z zachowaniem szczególnej ostrożności – uszkodzony akumulator może stanowić zagrożenie pożarowe lub eksplozji.
- Nie narażaj urządzenia na:
 - temperatury poniżej 0°C i powyżej +40°C podczas ładowania,
 - temperatury powyżej +50°C podczas przechowywania lub pracy (np. w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu, w zamkniętym samochodzie w upalne dni),
 - bezpośrednie działanie ognia, iskier lub intensywnego promieniowania ciepłego.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani nie spopielać – akumulator może eksplodować.
- Nie zgniataj, nie przebijaj, nie demontuj akumulatora oraz nie wystawiaj go na silne wstrząsy mechaniczne (upadki z wysokości, uderzenia).
- Jeśli obudowa urządzenia jest widocznie zdeformowana, pęknięta, spuchnięta lub uszkodzona, natychmiast przerwij użytkowanie i nie ładuj urządzenia.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się płyn lub opary:

- o unikać kontaktu z oczami i skórą,
 - o w przypadku kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem,
 - o przewietrzyć pomieszczenie.
- Nie dopuszczaj do pełnego rozładowania akumulatora przez długi czas. Jeśli produkt nie jest używany, doładuj go co 3–6 miesięcy.

4. Bezpieczeństwo użytkowania efektów świetlnych

- Urządzenie wyposażone jest w intensywne diody LED z efektami: zmiana koloru, przejścia kolorów, stroboskop. Nie kieruj bezpośredniego strumienia światła w oczy osób ani zwierząt z małej odległości.
- Unikaj długotrwałego, bezpośredniego patrzenia w diody LED z niewielkiej odległości – może to spowodować dyskomfort, olśnienie lub podrażnienie wzroku.
- Przy korzystaniu z trybu stroboskopowego:
 - o poinformuj uczestników imprezy o jego użyciu,
 - o zachowaj szczególną ostrożność w obecności osób z padaczką fotosensytywną lub podatnych na migoczące światło,
 - o unikaj długotrwałej pracy w trybie stroboskopu o wysokiej częstotliwości bez przerw.
- Nie używaj urządzenia jako oświetlenia do bezpośredniego oświetlania twarzy z bardzo małej odległości (np. w sesjach zdjęciowych z udziałem dzieci) bez przerw i bezpośredniej kontroli intensywności i czasu świecenia.

5. Ustawienie, montaż i stabilność

- Urządzenie jest wyposażone w uchwyt montażowy. Montaż powinien zapewniać stabilne, odporne na przewrócenie lub spadnięcie ustawienie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy uchwyt, śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone i nieuszkodzone.
- Przy montażu sufitowym lub nad głowami ludzi:
 - o używaj wyłącznie odpowiednich, wytrzymałych elementów mocujących (haki, kołki, obejm, linki zabezpieczające),
 - o sprawdź dopuszczalne obciążenie konstrukcji, do której montujesz urządzenie,
 - o zaleca się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych (np. linka bezpieczeństwa) przeciwko spadnięciu.
- Nie ustawiaj urządzenia w miejscach, gdzie może zostać łatwo przewrócone, np. na krawędzi stołu, niestabilnym statywie lub śliskiej powierzchni.
- Zapewnij swobodną przestrzeń wokół urządzenia – nie umieszczaj bezpośrednio przy zasłonach, dekoracjach z papieru, sztucznych liściach itp.

6. Warunki środowiskowe i ochrona przed wilgocią

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, bez skrajnych temperatur.
- Chronić przed wilgocią, rozpryskami wody, deszczem, parą wodną oraz mgłą z wytwornic zawierających agresywne chemikalia.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na kondensację pary wodnej (np. po przeniesieniu z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia i całkowicie wyschnie).
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi ani nie używaj go, gdy stoi w kałuży wody lub na bardzo wilgotnym podłożu.

- Nie używaj w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, w pobliżu aerozoli, silnych środków chemicznych lub dymu, który może wnikać do wnętrza urządzenia i skracać jego trwałość.

7. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania

- Pilot przechowuj z dala od małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia małych elementów (np. baterii guzikowej, jeśli jest stosowana).
- Jeśli pilot zasilany jest baterią guzikową:
 - nie pozostawiaj wyjętych baterii w miejscu dostępnym dla dzieci,
 - w razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem – istnieje ryzyko poważnych obrażeń wewnętrznych.
- Uszkodzone, wylane lub przegrzane baterie w pilocie należy niezwłocznie wymienić, zachowując środki ostrożności i procedury utylizacji.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania (ładowarki).
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, agresywnych detergentów ani aerozoli czyszczących.
- Czyść obudowę i powierzchnie optyczne (soczewki) miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Unikaj nadmiaru wilgoci.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie kontroluj stan obudowy, uchwytów, śrub, przewodów i złączy, jeśli występują. W przypadku zauważenia pęknięć, przetarć, luzów – przerwij użytkowanie do czasu usunięcia usterki przez wykwalifikowany serwis.

9. Środki bezpieczeństwa przy transporcie i przechowywaniu

- Podczas transportu chroń urządzenie przed wstrząsami, upadkami i działaniem wilgoci. Najlepiej stosować oryginalne opakowanie lub wytrzymałe pokrowce transportowe.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewody (jeśli stosowane) lub za delikatne elementy obudowy.
- Podczas przenoszenia po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Przechowuj w suchym, czystym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, mrozu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Na czas dłuższego przechowywania wyłącz urządzenie, odłącz ładowarkę i zabezpiecz przed przypadkowym włączeniem.

10. Ograniczenie dostępu dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozostawiaj go bez nadzoru w zasięgu dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać trybów stroboskopowych ani ustawiać urządzenia nad głowami osób.
- Małe elementy (śruby, akcesoria montażowe, baterie pilota) mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie dymu, ognia lub silnego nagrzania natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli to możliwe w sposób bezpieczny, odłącz od zasilania/ładowarki, oddal się na bezpieczną odległość i wezwij odpowiednie służby.

- W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora (spuchnięcie obudowy, wyciek, nietypowy zapach, wysoka temperatura obudowy w spoczynku) nie próbuj ładować urządzenia i nie korzystaj z niego.
- Nie gasz płonącego akumulatora wodą. Jeśli to możliwe, użyj gaśnicy zalecanej do urządzeń elektrycznych lub gaśnicy proszkowej i wezwij straż pożarną.

12. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie zawiera akumulator litowy oraz elementy elektroniczne, które nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub akumulatorów, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie demontuj samodzielnie akumulatora w celu jego wyrzucenia.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktu w UE

- Podczas użytkowania należy zawsze stosować się do niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników oraz osób postronnych, jak również ryzyko szkód materialnych.
- Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, aby montaż, eksploatacja i konserwacja były prowadzone w sposób bezpieczny, z poszanowaniem mających zastosowanie krajowych i unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz instalacji elektrycznych.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego sposobu montażu lub użytkowania należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.



RECYCLE



FRAGILE



HIGH



UP



KEEP DRY

ITEM NO:

VOLT:

QTY:

N.W:

G.W:

SIZE: 27 X 23 X 33 CM

V

PCS

KGS

KGS

FC CE UK
CA RoHS
Made in China



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Please read this manual carefully before operating this product.

C/NO:



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent
A déposer
au magasin
A déposer
au centre
de recyclage



FR
BARQUETTE
+ ÉTUI
+ FILM
BAC
DE TRI



RECYCLE



FRAGILE



HIGH



UP



KEEP DRY

ITEM NO

VOLT:

QTY:

N.W:

G.W:

SIZE: 27 X 23 X 33 CM

V

PCS

KGS

KGS

FC CE UK
CA RoHS
Made in China



C/NO:



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



FR
Avec une
technologie
innovante



FR
BARQUETTE
+ ETUI
+ FILM



Pour le savoir sur www.quefaire.be
Régionalisez la recherche par le lieu de votre appareil.

TO KEEP UP



OPEN