

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt

MESCOMB Air Styler 5 w 1, model F16, urządzenie do suszenia i stylizacji włosów z zasilaniem sieciowym.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia, wygładzania, modelowania, nadawania objętości oraz tworzenia loków na włosach ludzkich. Używać tylko w warunkach domowych i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Urządzenie elektryczne może stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Nie używać produktu do celów innych niż pielęgnacja i stylizacja włosów.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, spadło, działa nieprawidłowo albo jeśli uszkodzony jest przewód zasilający, wtyczka lub dowolna nasadka.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać, rozkręcać ani modyfikować urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używane.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.

Zagrożenia elektryczne

- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem:** elementy elektryczne pozostają pod napięciem, dopóki wtyczka znajduje się w gniazdku, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Po zakończeniu używania zawsze natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, pod prysznicem, przy umywalce, basenie ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykać urządzenia, przewodu ani wtyczki mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie sięgać po nie ręką. Najpierw odłączyć zasilanie z gniazdka.
- Podłączać wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników, jeśli mogą powodować przeciążenie lub niestabilne połączenie.
- Przewód zasilający należy prowadzić tak, aby nie był narażony na nadeptanie, przytrzaśnięcie, skręcenie lub kontakt z gorącymi powierzchniami.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia.

Zagrożenia związane z wysoką temperaturą

- Podczas pracy korpus i nasadki mogą się nagrzewać. Unikać kontaktu gorących elementów ze skórą, szczególnie twarzy, uszu, szyi i dłoni.
- Nie dotykać nasadek bezpośrednio po użyciu. Przed zdjęciem, wymianą lub schowaniem należy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
- Nie używać urządzenia na włosach bardzo mokrych, ociekających wodą. Przed stylizacją włosy powinny być osuszone ręcznikiem.
- Nie kierować gorącego strumienia powietrza przez długi czas w jedno miejsce, aby uniknąć przegrzania włosów lub skóry głowy.
- Nie używać urządzenia podczas snu ani w stanie senności.
- Nie przykrywać wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy.

Bezpieczne użytkowanie podczas stylizacji

- Przed włączeniem upewnić się, że nasadka jest prawidłowo zamocowana.
- Wymianę akcesoriów wykonywać tylko po wyłączeniu urządzenia, odłączeniu od zasilania i ostygnięciu elementów.
- Podczas kręcenia włosów nawijać tylko niewielkie pasma, aby zapobiec splątaniu.
- Zachować ostrożność, aby włosy nie zostały wciągnięte do otworów wentylacyjnych.
- Nie stosować urządzenia na perukach, sztucznych włosach ani materiałach wrażliwych na temperaturę, chyba że producent tych materiałów wyraźnie dopuszcza takie użycie.
- Nie stosować aerozoli, lakierów ani innych łatwopalnych produktów w pobliżu pracującego urządzenia.
- Nie używać w otoczeniu gazów, oparów lub substancji łatwopalnych.

Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy obudowa, przewód, wtyczka i nasadki nie mają uszkodzeń.
- Sprawdzić, czy otwory wlotu i wylotu powietrza są drożne i wolne od kurzu, włosów oraz innych zanieczyszczeń.
- Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest poluzowana, pęknięta albo zdeformowana.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyszczenie wykonywać dopiero po całkowitym ostygnięciu.
- Obudowę przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.
- Siatkę wlotu powietrza czyścić regularnie małą szczoteczką z miękkim włosiem, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Pokrywę końcową otwierać wyłącznie do czyszczenia siatki wlotu i tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Przed schowaniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od prądu i całkowicie ostudzone.
- Nie przechowywać urządzenia z ciasno zwiniętym przewodem.
- Chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłami ciepła.

Instrukcje szczególne zgodne z bezpiecznym użytkowaniem produktu

- Urządzenie wyposażone jest w kilka nasadek do różnych zastosowań. Każdą nasadkę stosować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Podczas używania lokówek kierunkowych dobrać odpowiednią stronę nasadki do zamierzonego kierunku skrętu włosów.
- Najlepsze i najbezpieczniejsze rezultaty uzyskuje się na włosach wstępnie osuszonych, około 80–90% suchych.
- Nie przytrzymywać jednego pasma włosów na gorącej nasadce zbyt długo; stosować krótkie cykle stylizacji i kontrolować reakcję włosów.

Postępowanie w razie problemów

- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie, należy natychmiast je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku oparzenia schłodzić miejsce chłodną wodą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Informacje identyfikacyjne produktu

- Nazwa produktu: MESCOMB Air Styler 5 w 1
- Model: F16
- Zasilanie: przewodowe
- Moc deklarowana: około 1400–1500 W
- Producent wskazany w danych produktu: Guangdong Lieto Intelligence Tech. Co., Ltd.

Utylizacja i bezpieczeństwo środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją odłączyć urządzenie od zasilania i zabezpieczyć je przed przypadkowym użyciem.