

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami i stosować je podczas montażu, obsługi, czyszczenia oraz przechowywania. Instrukcje mają na celu ograniczenie ryzyka urazu, uszkodzenia sprzętu oraz nieprawidłowego działania.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko z kompatybilnym sprzętem.
- Nie stosuj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, luzy, odkształcenia lub inne widoczne uszkodzenia.
- Montuj i obsługuj produkt w suchym, czystym i dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnego montażu ani demontażu.
- Przed każdą regulacją lub instalacją odłącz urządzenie od zasilania, jeśli dotyczy to danego systemu.

2. Bezpieczny montaż

- Montaż wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów precyzyjnych.
- Używaj wyłącznie dołączonych elementów montażowych lub zgodnych zamienników o odpowiednich parametrach.
- Dokręcaj śruby równomiernie, bez nadmiernej siły, aby uniknąć pęknięcia elementów lub poluzowania mocowania.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo osadzony i stabilny przed uruchomieniem urządzenia.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu precyzyjnych komponentów audio, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego technika.

3. Ryzyko mechaniczne i precyzyjne elementy

- Elementy igły i końcówki są delikatne — nie dotykaj ich palcami ani twardymi przedmiotami.
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na uderzenia, wibracje ani nacisk.
- Podczas przenoszenia zabezpiecz wrażliwe części, aby zapobiec wygięciu lub złamaniu.
- Nie obracaj ani nie ustawiaj produktu na siłę, jeśli wyczuwasz opór.

4. Zagrożenia związane z eksploatacją

- Używaj urządzenia zgodnie z zalecanymi ustawieniami współpracującego sprzętu.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas użytkowania, ponieważ może to prowadzić do przyspieszonego zużycia lub uszkodzenia elementów.
- W przypadku nietypowych dźwięków, trzasków, przerywania sygnału lub niestabilnej pracy natychmiast przerwij użytkowanie i sprawdź montaż.
- Nie używaj produktu w środowisku o dużym zapyleniu, wysokiej wilgotności, w pobliżu wody ani w temperaturach poza zakresem dopuszczalnym dla współpracującego sprzętu.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchych, miękkich i niepozostawiających włókien materiałów.

- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani sprayów czyszczących bez wyraźnej zgodności z materiałami produktu.
- Nie czyść elementów delikatnych pod dużym naciskiem.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i połączeń, aby wykryć poluzowanie lub zużycie.

6. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Chronź przed kurzem, wilgocią i wstrząsami.
- Podczas transportu używaj odpowiedniego opakowania zabezpieczającego delikatne elementy.
- Nie przechowuj produktu luźno razem z twardymi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne.

7. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Jeżeli zauważysz uszkodzenie, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj naprawiać precyzyjnych elementów samodzielnie, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji i narzędzi.
- W razie uszkodzenia części montażowych wymień je na zgodne elementy o właściwych parametrach.
- Jeśli pojawi się podejrzenie uszkodzenia współpracującego sprzętu, odłącz go od zasilania i przeprowadź kontrolę techniczną.

8. Ostrzeżenia dodatkowe

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem — przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie wystawiaj produktu na działanie silnych pól magnetycznych lub innych źródeł zakłóceń, jeśli może to wpływać na jego pracę.
- Nie używaj produktu w sposób powodujący nadmierne obciążenie współpracujących komponentów.
- Zawsze upewnij się, że instalacja jest stabilna przed rozpoczęciem odtwarzania lub pracy urządzenia.

9. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i komponentów precyzyjnych.
- Nie wyrzucaj małych elementów do odpadów komunalnych, jeśli obowiązują odrębne zasady zbiórki.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu i zapewnia bezpieczne użytkowanie produktu w warunkach domowych oraz profesjonalnych.













DUAL MOVING MAGNET STEREO CARTRIDGE
VM型(デュアルムービングマグネット)ステレオカートリッジ

AT-VM95C

Please access URL below to find your local contact
Global Support Contact : www.at-global-support.com

お買い上げの際の領収書またはシートなどは、お買い上げの際の領収書のために大切に
保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様、使いかたなどにつきましては、当社お客様相談窓口および
ホームページのサポートまでお問い合わせします。
●お客様相談窓口 ☎0120-773-417 | FAX: 042-739-9120
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211) | Eメール: support@audio-technica.co.jp
●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/at/support/




保証書在中

保証書



X000XYP9VB



6023

形式
Aud 2-40-1
Aud Unit 5
Aud Waver
Audio-Technica VM95C ...cal Bonded Stylus Blue
New
1221