

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przenośny zewnętrzny dysk twardy USB 3.1 2,5 cala, 500 GB

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania przenośnego zewnętrznego dysku twardego przeznaczonego do podłączania do kompatybilnych urządzeń przez złącze USB/USB Type-C. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do:

- zapisu, odczytu, przenoszenia i archiwizacji danych cyfrowych,
- użytku z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi wyposażonymi w odpowiednie złącze USB,
- stosowania w warunkach domowych, biurowych lub podobnych.

Nie używać produktu do celów innych niż przechowywanie i transfer danych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt jest urządzeniem elektronicznym i należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Nie demontować, nie otwierać i nie modyfikować obudowy urządzenia.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, złącze lub przewód są uszkodzone.
- Chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniami, naciskiem oraz silnymi wibracjami.
- Nie wystawiać produktu na działanie ognia, źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą, wilgocią, deszczem, napojami ani innymi cieczami.
- Nie dotykać złączy mokrymi rękami.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do kompatybilnych portów USB w sprawnych technicznie urządzeniach.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania wtyku.
- Zawsze sprawdzić, czy typ złącza jest zgodny z portem urządzenia.
- Nie używać uszkodzonych adapterów, przedłużaczy, koncentratorów USB ani przewodów.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub niestabilnej pracy natychmiast odłączyć produkt od urządzenia.
- Nie zwierać styków złącza i chronić je przed zabrudzeniem pyłem oraz metalowymi przedmiotami.

4. Bezpieczne użytkowanie mechanicznego dysku twardego

Produkt zawiera mechaniczny dysk twardy, który jest wrażliwy na wstrząsy i drgania, szczególnie podczas pracy.

- Nie przenosić, nie potrząsać i nie upuszczać urządzenia podczas zapisu lub odczytu danych.
- Nie odłączać produktu w trakcie transferu plików.
- Umieszczać dysk na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni podczas pracy.
- Unikać użytkowania w miejscach narażonych na silne drgania, np. w poruszających się pojazdach.
- Chronić urządzenie przed silnym naciskiem, zginaniem i zgniataniem w torbie lub plecaku.

5. Warunki użytkowania i otoczenie

- Używać produktu wyłącznie w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie zakrywać urządzenia podczas pracy, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
- Unikać skrajnie wysokich i niskich temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Po przeniesieniu produktu z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać do momentu zaniku ewentualnej kondensacji wilgoci przed podłączeniem.
- Chronić przed kurzem, piaskiem i innymi drobnymi zanieczyszczeniami.

6. Bezpieczeństwo danych i obsługi

- Przed odłączeniem urządzenia należy zakończyć wszystkie aktywne operacje zapisu i odczytu.
- W miarę możliwości korzystać z funkcji bezpiecznego wysuwania nośnika w systemie operacyjnym.
- Regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych na oddzielnym nośniku.
- Nie przechowywać wyłącznie jednej kopii istotnych plików na jednym urządzeniu.
- Przed pierwszym użyciem upewnić się, że format systemu plików jest zgodny z używanym urządzeniem.

7. Kompatybilność i prawidłowe podłączenie

- Produkt należy używać wyłącznie z urządzeniami kompatybilnymi z obsługiwanym standardem połączenia USB.
- Nie wszystkie urządzenia zewnętrzne zapewniają identyczne zasilanie i zgodność funkcjonalną.
- Jeżeli urządzenie nie jest wykrywane, należy odłączyć dysk i sprawdzić zgodność portu oraz stan złącza.
- Nie wymuszać połączenia z niepasującym portem lub złączem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od urządzenia.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Dbać o czystość złączy; w razie potrzeby usuwać kurz delikatnie i bez użycia metalowych narzędzi.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i źródeł ciepła.
- Podczas transportu zabezpieczyć produkt przed uderzeniami i drganiami.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć go i przechowywać w bezpiecznym opakowaniu ochronnym.

10. Postępowanie w przypadku problemów

- Jeśli produkt wydaje nietypowe dźwięki, przerywa pracę, nadmiernie się nagrzewa lub nie jest rozpoznawany, natychmiast przerwać użytkowanie.
- Odłączyć urządzenie w bezpieczny sposób i nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.
- Nie podejmować samodzielnych prób naprawy wewnętrznych elementów.

11. Utylizacja


Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

12. Informacje końcowe dotyczące bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu, utraty danych, porażenia prądem lub obrażeń. Produkt należy użytkować z zachowaniem ostrożności i zgodnie z jego przeznaczeniem.



Pictures shown may vary from actual product. Product specifications subject to change without notice.



High-Speed Portable Hard Drive

Model : SU - E23Q



High-Speed
Portable Hard Drive

Model: HD-250



SEAGATE



EN

Handle with care to avoid damage.
Do not move or shake when in use.
Use only approved cables.
Opening the device voids the warranty.

DE

Vorsichtig behandeln, um Schäden zu vermeiden.
Nicht bewegen oder schütteln, während es in Betrieb ist.
Nur zugelassene Kabel verwenden.
Das Öffnen des Geräts führt zum Garantieverlust.

FR

Manipuler avec précaution pour éviter les dommages.
Ne pas déplacer ou secouer pendant l'utilisation.
Utiliser uniquement des câbles approuvés.
L'ouverture de l'appareil annule la garantie.

IT

Maneggiare con cura per evitare danni.
Non muovere o scuotere durante l'uso.
Utilizzare solo cavi approvati.
L'apertura del dispositivo annulla la garanzia.

ES

Manejar con cuidado para evitar daños.
No mover ni agitar mientras esté en uso.
Utilice solo cables aprobados.
Abrir el dispositivo anula la garantía.

Specification

- **Capacity** : 320GB / 500GB / 1TB / 2 TB
- **Interface** : USB 3.1 Type C
- **Color** : Black
- **Compatibility** : ALL Gaming Console, PC, Mac, Laptops
- **Dimension (L x W x H)** : 120mm x 80mm x 15mm
- **Weight** : 230gram
- **Box Contains** : • 1x External Hard Drive • 1x USB 3.1 type C cable
• User Manual



USB 3.1
type C cable



LED



2.5" HDD



BACKUP

EU-REP

- 🏠 24hour - AR
- ☎ +00310103212116 ✉ compliance@24hour-ar.com
- 📍 Van Nelleweg 1, 3044, BC Rotterdam, NL, 3044

Manufacturer Details

- 🏠 Artio International Ltd
- ✉ info@suhsaiglobal.com 🌐 suhsaiglobal.com ☎ 0208 904 1392
- 📍 G02, 20 OSRAM Road, Eastlane Business Centre, Eastlane,
Wembley, London - HA9 7NG