

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania plecaka – zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE (GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

Plecak jest przeznaczony do codziennego użytku jako bagaż podręczny i plecak miejski, w szczególności do przenoszenia lekkich przedmiotów osobistych, dokumentów, książek oraz komputera przenośnego do 16 cali.

Nie jest to wyrób ochronny ani sprzęt specjalistyczny (np. wspinaczkowy, ratowniczy).

2. Grupa użytkowników

- Plecak przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez dzieci poniżej 14 roku życia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź stan plecaka: szwy, paski, klamry, zamki, uchwyty oraz wewnętrzne przegrody.
- Nie używaj plecaka, jeśli zauważysz uszkodzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo (rozdarte szwy, pęknięte klamry, uszkodzone zamki, rozdarty uchwyt górny).
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 8–10 kg zawartości. Dostosuj ładunek także do własnych możliwości fizycznych.
- Rozkładaj ciężar równomiernie pomiędzy komorami, aby uniknąć nadmiernego obciążenia jednego paska lub zamka.
- Zawsze całkowicie zamykaj zamki błyskawiczne przed podnoszeniem plecaka lub jego umieszczeniem w schowku nad głową.
- Podczas jazdy środkami transportu nie pozostawiaj plecaka w przejściach ani w miejscach mogących stanowić przeszkodę lub zagrożenie potknięcia dla innych osób.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas noszenia

- Reguluj długość szelek tak, aby plecak przylegał do pleców i nie znajdował się zbyt nisko (dolna krawędź mniej więcej na wysokości talii lub lekko poniżej).
- Upewnij się, że obie szelki są prawidłowo założone na ramiona – nie noś plecaka na jednym ramieniu przez dłuższy czas, aby uniknąć przeciążenia kręgosłupa i barku.
- Podczas szybkiego chodzenia po schodach, ruchomych schodach lub po nierównym podłożu upewnij się, że żadne paski ani taśmy nie zwisają swobodnie i nie mogą zaczepić się o elementy otoczenia.
- Przy pochylaniu się lub schylaniu trzymaj jedną ręką górny uchwyt plecaka, aby zapobiec gwałtownemu przesunięciu ładunku.
- Nie biegaj z nadmiernie obciążonym plecakiem, aby zminimalizować ryzyko upadku lub urazu.

5. Użytkowanie w podróży (lotnisko, pociąg, autobus)

- Przy umieszczaniu plecaka w schowku nad głową zachowaj ostrożność, aby nie uderzyć innych pasażerów.
- Nie upychaj plecaka siłą w ciasnych przestrzeniach – może to doprowadzić do uszkodzenia zamków, szwów i zawartości.

- Korzystając z paska do mocowania na ręczce walizki, upewnij się, że pasek jest całkowicie przełożony i równo ułożony, aby zapobiec zsunięciu się plecaka podczas przesuwania walizki.
- Nie pozostawiaj plecaka bez nadzoru w miejscach publicznych – ze względów bezpieczeństwa osobistego i ochrony mienia.

6. Bezpieczne przenoszenie komputera i elektroniki

- Umieszczaj laptop w przeznaczonej do tego komorze z odpowiednią wyściółką.
- Zawsze wyłącz urządzenia elektroniczne przed dłuższym transportem, unikając pracy w trybie, który generuje nadmierne ciepło.
- Nie przeciążaj komory z laptopem dodatkowymi twardymi przedmiotami (np. zasilacze, książki) bezpośrednio przy obudowie urządzenia – istnieje ryzyko pęknięcia lub zarysowania.
- Chronź zawartość przed wilgocią – plecak jest odporny na zachłapania, ale nie jest w pełni wodoodporny. W czasie ulewy stosuj dodatkowe zabezpieczenie (np. pokrowiec przeciwdeszczowy).

7. Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj plecaka do przenoszenia ostrych narzędzi lub przedmiotów o ostrych krawędziach bez dodatkowego zabezpieczenia (np. osłon, futerałów). Mogą one przebić materiał i spowodować obrażenia.
- Nie przewoź w plecaku substancji łatwopalnych, żrących, wybuchowych lub innych materiałów niebezpiecznych.
- Nie używaj plecaka jako fotelika, podestu, zabezpieczenia przy uprawianiu sportu ani jako elementu wyposażenia ochronnego.
- Nie wieszaj plecaka na cienkich, ostrych krawędziach lub haczykach, które mogą uszkodzić taśmy lub uchwyty.
- Nie podnoś ani nie ciągnij plecaka wyłącznie za jedną szelkę, szczególnie przy większym obciążeniu – używaj obu szelek lub górnego uchwyty.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się paskami, taśmami, zamkami ani plastikowymi elementami – istnieje ryzyko uduszenia, zaplątania lub połknięcia drobnych części.
- Nie zakładaj plecaka dziecku poniżej 3 roku życia.
- W pobliżu ruchomych schodów, drzwi automatycznych i innych urządzeń mechanicznych nadzoruj dzieci z plecakiem, aby uniknąć wciągnięcia pasków lub taśm.

9. Użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych

- Unikaj długotrwałego narażenia plecaka na skrajnie wysokie temperatury (np. pozostawianie w pełnym słońcu za szybą samochodu) – może to osłabić materiał i elementy plastikowe.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wodą, śniegiem i błotem. Po przemoczeniu delikatnie odsącz nadmiar wody i wysusz plecak w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, promienniki, otwarty ogień).
- Nie wystawiaj produktu na działanie agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników lub olejów – mogą one uszkodzić tkaninę oraz elementy plastikowe.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki oraz łagodnego detergentu, jeśli to konieczne.

- Nie pierz plecaka w pralce i nie susz w suszarce bębnowej, jeśli na metce nie wskazano inaczej.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej ani agresywnych środków czyszczących.
- Przed czyszczeniem opróżnij wszystkie kieszenie i komory.
- Po umyciu pozostaw plecak do wyschnięcia w pozycji pionowej lub powieszony, w dobrze wentylowanym miejscu.

11. Przechowywanie

- Przechowuj plecak w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj plecaka w stanie silnie ściśniętym przez dłuższy czas – może to zdeformować materiał i wyściółkę.
- Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że plecak jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

12. Okresowa kontrola stanu technicznego

- Regularnie (np. raz w miesiącu przy częstym użytkowaniu) sprawdzaj stan szelek, szwów, zamków i uchwyty.
- W przypadku zauważenia postępującego zużycia (przetarcia, luzujące się szwy, trudność w zamykaniu zamków) ogranicz obciążenie plecaka i rozważ naprawę lub wymianę wyrobu.

13. Postępowanie w razie uszkodzenia lub niebezpiecznej sytuacji

- Jeśli w trakcie użytkowania dojdzie do nagłego uszkodzenia (np. pęknięcie szelki, rozerwanie szwu) – natychmiast zdejmij plecak i zabezpiecz jego zawartość.
- Nie kontynuuj użytkowania w sposób, który może prowadzić do utraty ładunku lub urazu.
- W razie kontaktu skóry z zawartością niebezpieczną (np. przypadkowo przewożonym środkiem chemicznym) postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa odpowiednimi dla tej substancji i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

14. Utylizacja


- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj plecaka do środowiska naturalnego.
- Jeśli to możliwe, oddziel elementy plastikowe i metalowe od tkanin oraz przekaz je do odpowiednich punktów zbiórki odpadów lub recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami.

15. Ważna informacja końcowa

Bezpieczne użytkowanie plecaka zależy w dużym stopniu od sposobu jego eksploatacji. Zawsze stosuj się do powyższych zaleceń, dostosowując sposób noszenia i obciążenia do własnych możliwości fizycznych oraz warunków otoczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użycia przerwij użytkowanie wyrobu do czasu ich wyjaśnienia.



LPN WE 34355 6638



LBN VME 34206 6638





6638
LIVE WITH IT

100% COTTON
MADE IN CHINA
WASH IN COLD WATER
DO NOT BLEACH
TUMBLE DRY LOW
IRON ON LOW



LPN WE 34355 6638

GOLF QUALITY