

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe informacje i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku audio zgodnie z jego konstrukcją.
- Używaj wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie stosuj urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją producenta lub w warunkach mogących spowodować uszkodzenie sprzętu albo zagrożenie dla użytkownika.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie przewody, gniazda i elementy sterujące są w dobrym stanie.

2. Zasady bezpiecznego podłączenia zasilania

- Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego napięcia i natężenia prądu.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie używaj uszkodzonych zasilaczy, przewodów ani wtyczek.
- Jeśli zauważysz przegrzewanie, zapach spalenizny, iskrzenie lub niestabilną pracę, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie dotykaj urządzenia, przewodów ani zasilania mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, kondensacji ani zachlapania.
- Nie umieszczaj pojemników z cieczą w pobliżu urządzenia.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj sprzętu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

4. Bezpieczne użytkowanie w środowisku muzycznym

- Podłączaj i odłączaj przewody sygnałowe przy wyłączonym zasilaniu lub przy ściśnionym systemie audio, aby uniknąć głośnych trzasków.
- Przed zwiększeniem poziomu głośności upewnij się, że wszystkie elementy systemu są prawidłowo ustawione.
- Nie kieruj głośników bezpośrednio na długotrwale odsłonięte ucho, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli audio i wtyków, aby uniknąć zakłóceń oraz przypadkowych zwarcí.

5. Wentylacja i temperatura pracy

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych, słabo przewiewnych przestrzeniach.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub wzmacniacze emitujące dużą ilość ciepła.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Jeżeli obudowa staje się nadmiernie gorąca, przerwij użytkowanie i odłącz zasilanie.

6. Obsługa i ustawianie elementów sterujących

- Reguluj pokręta i przełączniki delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wprowadzaj do gniazd, przełączników ani otworów żadnych przedmiotów.
- Nie demontuj obudowy ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

7. Czystość i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj środków żrących, aerozoli, rozpuszczalników ani dużej ilości wilgoci.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu w gniazdach i wokół elementów sterujących.

8. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Chronź przed upadkiem, uderzeniami oraz naciskiem ciężkich przedmiotów.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura może gwałtownie się zmieniać.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie działa nietypowo, wydaje nietypowe dźwięki, przestaje reagować lub zachowuje się niestabilnie, odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia po upadku, zalaniu lub widocznym uszkodzeniu obudowy.
- W przypadku zauważenia uszkodzonych przewodów, nadpaleń lub luzów w gniazdach niezwłocznie zaprzestań użytkowania.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Przechowuj urządzenie oraz przewody poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, wtyczkami ani elementami sterującymi.
- Użytkowanie przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinno odbywać się pod odpowiednim nadzorem.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazuj je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.


12. Ważne zalecenia końcowe

- Używaj urządzenia wyłącznie w sposób bezpieczny i zgodny z jego przeznaczeniem.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

HOTJUGRAH









electro-harmonix

www.ehx.com

ELECTRO-HARMONIX



S/N 202210256261



6 83274 01084 7



electro-harmonix

www.ehx.com