

UNIVERSAL PRODUCT SAFETY LEAFLET

Multilingual – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ENGLISH (EN)

Safety Warnings:

- Use this product only as intended.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not use if damaged or incomplete.
- Avoid contact with heat, fire or moisture.

FRENCH (FR)

Avertissements de Sécurité:

- Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser si endommagé ou incomplet.
- Éviter chaleur, feu ou humidité.

GERMAN (DE)

Sicherheitshinweise:

- Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nicht verwenden, wenn beschädigt.
- Hitze, Feuer und Feuchtigkeit vermeiden.

IRISH (GA)

Rabhaidh Sábháilteachta:

- Úsáid mar a ceapadh é amháin.
- Coinnigh ó leanaí agus peataí é.
- Ná húsáid má tá sé damáistithe.

- Seachain teas agus taise.

ITALIAN (IT)

Avvertenze di Sicurezza:

- Usare solo per lo scopo previsto.
- Tenere lontano da bambini e animali.
- Non utilizzare se danneggiato.
- Evitare fuoco, calore e umidità.

POLISH (PL)

Ostrzeżenia Bezpieczeństwa:

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeżeli uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

SPANISH (ES)

Advertencias de Seguridad:

- Usar solo según lo previsto.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- No usar si está dañado.
- Evitar calor, fuego y humedad.

SWEDISH (SV)

Säkerhetsvarningar:

- Använd endast enligt syfte.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd ej om skadad.

- Undvik värme och fukt.

DUTCH (NL)

Veiligheidswaarschuwingen:

- Gebruik alleen zoals bedoeld.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken indien beschadigd.
- Vermijd vuur, hitte en vocht.

MX VERTICAL

Advanced Ergonomic Mouse
Fortschrittliche ergonomische Maus
Souris ergonomique avancée
Mouse ergonomico avanzata



logitech





Optimal ergonomic posture and performance
Optimale ergonomische Handausrichtung und Bewegungsausführung
Posture et performances ergonomiques optimales
Postura ergonomica e prestazioni ottimali



4M

Fast rechargeable battery¹
Schnell aufladbarer Akku¹
Batterie à recharge rapide¹
Batteria ricarica rapida¹



Three ways to connect
Drei Möglichkeiten zum Verbindungsaufbau
Trois modes de connexion
Tre modalità di connessione



FLOW-enabled for multi-computer workflow²
FLOW-fähig für Arbeitsabläufe mit mehreren Computern²
Compatible avec FLOW pour un flux de travail multi-ordinateurs²
Compatibilità con tecnologia FLOW per flussi di lavoro su più computer²



Customizable buttons including DPI³
Anpassbare Tasten, darunter DPI³
Boutons personnalisables, y compris pour régler les ppp³
Pulsanti personalizzabili, incluso DPI³



Easy setup | Einfache Einrichtung | Configuration facile | Installazione facile
ERGOSetup.logi.com

MX VERTICAL



Certified ergonomic | Zertifiziert für Ergonomie
Ergonomie certifiée | Ergonomia certificata



ITA: Nuova ergonomicamente progettata, ricevente USB, cavo di servizio, documentazione per l'utente. 2 anni di garanzia del produttore.
ESP: Nuevo ergonómico diseñado, receptor USB, cable de servicio, documentación del usuario. Dos años de garantía del fabricante.
NLD: Daarnaast ergonomische nieuw, USB-ontvanger, optioneel kabel, handleiding. 2 jaar fabrikantgarantie. **DVE:** Anu vārds ergonomiskā jaun, USB-pretvērētājs, opcionalais kabelis, lietošanas rokasgrāmatā. 2 gadi ražotāja garantija.
NOR: Anvendt ergonomisk ny, USB-mottaker, eventuelt kabel, bruksanvisning. 2 års fabrikkgaranti.
FIN: Käytännöllinen ergonominen uusi, USB-vastaanotin, mahdollinen kaapeli, käyttöohje. Vainvalmistajan vastuulla olevat kahden vuoden takuu.
PTG: Novo ergonómico novo, receptor USB, cabo de serviço, documentação do usuário. Garantia de 2 anos do fabricante.
SLK: Poslednja ergonomična nova, USB-pretvornik, kabel, uporabniška priročnik. Dvaletno varstvo pred napakami.
RUS: Новое эргономичное устройство, USB-приемник, кабель для сервиса, документация пользователя. Двухлетняя гарантия от производителя.
POL: Ostatnia ergonomiczna nowa, USB-odbiorca, ewentualny kabel, instrukcja obsługi. Dwuletnia gwarancja producenta.
HUN: Utolsó ergonomikus új, USB-vevőegység, opcionális kábel, használati útmutató. 2 év gyártói garancia.
CZE: Poslední ergonomická nová, přijímač USB, možná kabel, uživatelská dokumentace. Dvouletá záruka od výrobce. **SVK:** Posledná ergonomická nová, prijímač USB, možná kábel, používateľská dokumentácia. Dvoletá záruka od výrobcu.
LIT: Naujausis ergonomiškas naujas, USB priėmėjas, galimas kabelis, vartotojo vadovas. Dviejų metų gamintojo garantija.
BUL: Новейше ергономично устройство, USB приемник, кабел за обслужване, документация на потребителя. Двухгодишна гаранция от производителя.
HRV: Najnoviji ergonomički novi, USB prijemnik, kabel za posluživanje, korisnički dokumentacija. Dvogodišnja jamstvo proizvođača.
UKR: Найновіше ергономічне нове, USB-приймач, кабель для обслуговування, документація користувача. Двохрічне гарантія від виробника.
BOS: Najnovije ergonomički novi, USB prijemnik, kabel za posluživanje, korisnički dokumentacija. Dvogodišnja jamstvo proizvođača.
CRO: Najnovije ergonomički novi, USB prijemnik, kabel za posluživanje, korisnički dokumentacija. Dvogodišnja jamstvo proizvođača.
SLO: Najnovejša ergonomična nova, USB-pretvornik, kabel, uporabniška priročnik. Dvaletno varstvo pred napakami.
EST: Viimastat ergonomiline uus, USB-vastuvõtja, kaabli kasutamisjuhend, tootja poolt antav garantia.
NOR: Ny, ergonomisk, USB-mottaker, eventuelt kabel, bruksanvisning. 2 års fabrikkgaranti.
LTV: Utstādītā ergonomiskā jaun, USB-pretvērētājs, patēk kabeļs, lietošanas rokasgrāmatā. 2 gadu ražotāja garantija.
ITA: Nuova ergonomicamente progettata, ricevente USB, cavo di servizio, documentazione per l'utente. 2 anni di garanzia del produttore.



MX VERTICAL

Windows | macOS | Linux⁴
ChromeOS⁴ | iPadOS

Natural handshake position for less wrist pressure.
Natürliche Händedruck-Position reduziert Druck auf das Handgelenk.
Position naturelle de la main pour une tension réduite du poignet.
Posizione naturale della mano per ridurre la pressione sui polsi.



A great fit for large to medium-sized hands.
Perfekt in Form und Größe für mittelgroße bis große Hände.
Un maintien optimal pour les mains de grande taille et de taille moyenne.
Ideale per mani di medie e grandi dimensioni.



4x less hand movement with a high-precision sensor.³
Hochpräzisionsensor ermöglicht 4-fache Reduzierung der erforderlichen Handbewegungen.³
Capteur haute précision pour 4 fois moins de mouvements de la main.³
Il sensore ad elevata precisione garantisce un movimento della mano di 4 volte inferiore.³



Precision scroll wheel with convenient middle click.
Präzisionsscrollrad mit Neigung und Mittelklick.
Roulette de défilement de précision multidirectionnelle avec clic central.
Scroller di precisione con comodo clic sul pulsante centrale.

What's in the box | Inhalt Contenuto | Contenuto della confezione



Compatibility | Kompatibilität Compatibilità | Compatibilità

Bluetooth® Low Energy
- Windows 10, Windows 11 or later
- macOS 10.15 or later
- iPadOS 13.4 or later
- ChromeOS⁴
- Linux⁴

With Unifying USB receiver
Required: Available USB port
- Windows 10, Windows 11 or later
- macOS 10.15 or later
- ChromeOS⁴
- Linux⁴

Connect your device

How to connect your Logitech Blueto...



- **Prepare your Logitech device for Bluetooth pairing**

Most Logitech products are equipped with a Connect button and will have a Bluetooth Status LED. Usually the pairing sequence is started by holding down the Connect button until the LED starts blinking rapidly. This indicates that the device is ready for pairing.

- Select your operating system to learn how to connect your Logitech device:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [Chrome OS](#)
- [Android](#)
- [iOS / iPadOS](#)


Windows

Select the version of Windows you're running and then follow the steps to pair your device.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Click the Windows icon, then select **Settings**.
2. In the top left corner of the Settings window, click the Menu icon, and then select **Bluetooth & devices**.



3. Click **Add device**, select the Logitech device you want to connect to, and then click **Pair**.
4. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

Windows 10

1. Select the Windows icon, then select **Settings**.
2. Select **Devices**, then **Bluetooth** in the left pane.
3. In the list of Bluetooth devices, select the Logitech device you want to connect to and select **Pair**.
4. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

Windows 8

1. Go to **Apps**, then find and select **Control Panel**.
2. Select **Devices and Printers**.
3. Select **Add a device**.
4. In the list of Bluetooth devices, select the Logitech device you want to connect to and select **Next**.

5. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

NOTE: It may take up to five minutes for Windows to download and enable all drivers, depending on your computer's specifications and your internet speed. If you have not been able to connect your device, repeat the pairing steps and wait a while before you test the connection.

macOS

1. Open **System Settings** and click **Bluetooth**.
2. Select the Logitech device you want to connect to from the **Devices** list and click **Connect**.
3. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

Upon pairing, the LED light on your Logitech device stops blinking and glows steady for 5 seconds. The light then turns off to save energy.

Chrome OS

1. Click the status area in the lower right corner of your desktop.
2. Click **Bluetooth enabled** or **Bluetooth disabled** in the pop-up menu.
NOTE: If you had to click on **Bluetooth disabled**, that means the Bluetooth connection on your Chrome device needs to first be enabled.
3. Select **Manage devices...** and click **Add Bluetooth device**.
4. Select the name of the Logitech device you want to connect to from the list of available devices and click **Connect**.
5. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

Upon pairing, the LED light on your Logitech device stops blinking and glows steady for 5 seconds. The light then turns off to save energy.

Android

1. Go to **Settings and Networks** and select **Bluetooth**.
2. Select name of the Logitech device you want to connect from the list of available devices and click **Pair**.
3. Follow the onscreen instructions to finish pairing.

Upon pairing, the LED light on the Logitech device stops blinking and glows steady for 5 seconds. The light then turns off to save energy.

iOS / iPadOS

1. Open **Settings** and click **Bluetooth**.
2. Tap on the Logitech device you want to connect to from the **Other Devices** list.
3. The Logitech device will be listed under **My Devices** when paired successfully.

Upon pairing, the LED light on the Logitech device stops blinking and glows steady for 5 seconds. The light then turns off to save energy.

Gerät verbinden

How to connect your Logitech Blueto...



- **Vorbereiten des Logitech Geräts auf das Bluetooth-Pairing**

Die meisten Logitech Produkte sind mit einer Verbindungstaste und einer Bluetooth-Status-LED ausgestattet. Die Pairing-Sequenz wird normalerweise gestartet durch Drücken und Halten der Connect-Taste, bis die LED-Leuchte schnell zu blinken beginnt. Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.

- Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, um zu erfahren, wie Sie Ihr Logitech-Gerät verbinden:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [Chrome OS](#)
- [Android](#)
- [iOS/iPadOS](#)


Windows

Wählen Sie die von Ihnen verwendete Windows-Version aus und führen Sie dann die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um Ihr Gerät zu pairen.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Einstellungsfensters auf das Menü-Symbol und wählen Sie dann **Bluetooth & Geräte**.



3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, wählen Sie das Gerät von Logitech, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Verbindungsaufbau**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Windows 10

1. Wählen Sie zuerst das Windows-Symbol und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie zuerst **Geräte** und dann **Bluetooth** im linken Bereich aus.
3. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät von Logitech aus, für das Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und wählen Sie dann die Option **Koppeln**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Windows 8

1. Gehen Sie zu **Apps** und wählen Sie dann **Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie **Geräte und Drucker**.
3. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät von Logitech aus, für das Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und wählen Sie dann die Option **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

HINWEIS: Es kann bis zu fünf Minuten dauern, bis Windows alle Treiber heruntergeladen und aktiviert hat. Dies ist abhängig von den Systemkomponenten Ihres Computers und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Wenn Sie keine Verbindung für Ihr Gerät aufbauen konnten, wiederholen Sie die Pairing-Schritte und warten Sie eine Weile vor dem Testen der Verbindung.

macOS

1. Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und klicken Sie auf **Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät von Logitech, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, in der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Verbinden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf Ihrem Logitech-Gerät nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

Chrome OS

1. Klicken Sie auf den Statusbereich am unteren rechten Bildschirmrand auf Ihrem Desktop.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth-fähig** oder **Nicht Bluetooth-fähig** im Popup-Menü.
HINWEIS: Wenn Sie auf **Nicht Bluetooth-fähig** klicken mussten, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Chrome-Gerät zuerst aktiviert werden muss.
3. Wählen Sie **Geräte verwalten...** aus und klicken Sie auf **Bluetooth-Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät von Logitech aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf Ihrem Logitech-Gerät nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

Android

1. Gehen Sie zu **Einstellungen und Netzwerke** und wählen Sie **Bluetooth**.
2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät von Logitech aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie auf **Verbindungsaufbau**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf dem Gerät von Logitech nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

iOS/iPadOS

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** und klicken Sie auf **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf das Gerät von Logitech, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, auf der Liste **Weitere Geräte**.
3. Das Gerät von Logitech ist unter **Meine Geräte** aufgelistet, wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich war.

Nach dem Pairen blinkt die LED-Leuchte auf dem Gerät von Logitech nicht mehr, sondern glüht konstant für 5 Sekunden. Anschließend geht die LED aus, um den Akku zu schonen.

CONNECTER VOTRE DISPOSITIF

How to connect your Logitech Blueto...



- **Préparer votre dispositif Logitech pour le couplage Bluetooth**

La plupart des produits Logitech sont équipés d'un bouton de connexion et possèdent un témoin lumineux d'état du Bluetooth. Généralement, vous commencez la séquence de couplage en maintenant le bouton de connexion enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux commence à clignoter rapidement. Cela signifie que le dispositif peut être couplé.

- Sélectionnez votre système d'exploitation pour savoir comment connecter votre dispositif Logitech:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [ChromeOS](#)
- [Android](#)
- [iOS / iPadOS](#)


Windows

Sélectionnez la version de Windows que vous exécutez, puis suivez la procédure indiquée pour coupler votre dispositif.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Cliquez sur l'icône Windows, puis sur **Paramètres**.
2. Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Paramètres, cliquez sur l'icône Menu, puis sélectionnez **Bluetooth et dispositifs**.



3. Cliquez sur **Ajouter un dispositif**, sélectionnez le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Coupler**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Windows 10

1. Sélectionnez l'icône Windows, puis cliquez sur **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Périphériques**, puis **Bluetooth** dans le panneau de gauche.
3. Dans la liste des dispositifs Bluetooth, sélectionnez le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur **Coupler**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Bonjour! Comment puis-je vous aider? X

Windows 8

1. Accédez à **Applications**, puis recherchez et sélectionnez **Panneau de configuration**.
2. Sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
3. Sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
4. Dans la liste des dispositifs Bluetooth, sélectionnez le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur **Suivant**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

REMARQUE: en fonction des caractéristiques de votre ordinateur et de la vitesse de votre connexion Internet, le téléchargement et l'activation de l'ensemble des pilotes par Windows peuvent durer jusqu'à cinq minutes. Si vous n'êtes pas parvenu à connecter votre dispositif, répétez la procédure de couplage et attendez quelques instants avant de tester la connexion.

macOS

1. Ouvrez **Paramètres système** et cliquez sur **Bluetooth**.
2. Sélectionnez le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste des dispositifs et cliquez sur **Se connecter**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Lors du couplage, le témoin lumineux de votre dispositif Logitech arrête de clignoter et reste allumé pendant cinq secondes. Le témoin s'éteint ensuite pour économiser la batterie.

Chrome OS

1. Cliquez sur la zone d'état dans le coin inférieur droit du bureau.
2. Cliquez sur **Bluetooth activé** ou **Bluetooth désactivé** dans le menu contextuel.
REMARQUE: si vous avez dû cliquer sur **Bluetooth désactivé**, cela signifie que vous devez au préalable activer la connexion Bluetooth sur votre dispositif Chrome.
3. Sélectionnez **Gérer les appareils...** et cliquez sur **Ajouter un appareil Bluetooth**.
4. Sélectionnez le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste des dispositifs disponibles et cliquez sur **Connecter**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Lors du couplage, le témoin lumineux de votre dispositif Logitech arrête de clignoter et reste allumé pendant cinq secondes. Le témoin s'éteint ensuite pour économiser la batterie.

Android

1. Accédez à **Paramètres et réseaux** et sélectionnez **Bluetooth**.
2. Sélectionnez le dispositif Logitech à connecter dans la liste des dispositifs disponibles et cliquez sur **Associer**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Lors du couplage, le témoin lumineux de votre dispositif Logitech arrête de clignoter et reste allumé pendant cinq secondes. Le témoin s'éteint ensuite pour économiser la batterie.

iOS / iPadOS

1. Ouvrez les **paramètres** et cliquez sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le dispositif Logitech auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste **Autres appareils**.
3. Si le couplage réussit, le dispositif Logitech est répertorié sous **Mes appareils**.

Lors du couplage, le témoin lumineux de votre dispositif Logitech arrête de clignoter et reste allumé pendant cinq secondes. Le témoin s'éteint ensuite pour économiser la batterie.

Conexión del dispositivo

How to connect your Logitech Blueto...



- **Prepare su dispositivo Logitech para el emparejamiento Bluetooth**

La mayoría de productos Logitech disponen de un botón de conexión y un LED de estado de Bluetooth.

Normalmente la secuencia de emparejamiento se inicia manteniendo pulsado el botón de conexión hasta que el LED empiece a emitir destellos rápidos. Esto indica que el dispositivo está listo para el emparejamiento.

- Seleccione su sistema operativo para saber cómo conectar su dispositivo Logitech:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [ChromeOS](#)
- [Android](#)
- [iOS / iPadOS](#)


Windows

Seleccione la versión de Windows que esté ejecutando y siga las instrucciones para emparejar el dispositivo.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Haga clic en el icono de Windows y, a continuación, seleccione **Configuración**.
2. En la esquina superior izquierda de la ventana de configuración, haga clic en el icono de Menú y luego seleccione **Bluetooth y dispositivos**.



3. Haga clic en **Agregar dispositivo**, seleccione el dispositivo Logitech que desea conectar y luego haga clic en **Emparejar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

Windows 10

1. Seleccione el icono de Windows y, a continuación, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Dispositivos** y, a continuación, **Bluetooth** en el panel izquierdo.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione el dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión y seleccione **Emparejar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

X

Windows 8

1. Vaya a **Aplicaciones**, luego encuentre y seleccione el **Panel de control**.

2. Seleccione **Dispositivos e impresoras**.
3. Seleccione **Agregar un dispositivo**.
4. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione el dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión y seleccione **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

NOTA: Windows puede tardar hasta cinco minutos en descargar y activar todos los controladores, dependiendo de las especificaciones del ordenador y de la velocidad de Internet. Si no ha conseguido conectar el dispositivo, repita los pasos de emparejamiento y espere unos momentos antes de probar la conexión.

macOS

1. Abra **Ajustes del sistema** y haga clic en **Bluetooth**.
2. Seleccione el dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión en la lista **Dispositivos** y haga clic en **Conectar**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

Tras el emparejamiento, el LED del dispositivo Logitech deja de emitir destellos y permanece iluminado durante cinco segundos. A continuación, el diodo se apaga para ahorrar energía de la batería.

ChromeOS

1. Haga clic en el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.
2. Haga clic en **Bluetooth habilitado** o **Bluetooth deshabilitado** en el menú emergente.
NOTA: Si tuvo que hacer clic en **Bluetooth deshabilitado**, significa que la conexión Bluetooth en el dispositivo Chrome debe habilitarse primero.
3. Seleccione **Administrar dispositivos...** y haga clic en **Agregar dispositivo Bluetooth**.
4. Seleccione el nombre del dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión en la lista de dispositivos disponibles y haga clic en **Conectar**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

Tras el emparejamiento, el LED del dispositivo Logitech deja de emitir destellos y permanece iluminado durante cinco segundos. A continuación, el diodo se apaga para ahorrar energía de la batería.

Android

1. Vaya a **Ajustes y redes** y seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el nombre del dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión en la lista de dispositivos disponibles y haga clic en **Emparejar**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

Tras el emparejamiento, el LED del dispositivo Logitech deja de emitir destellos y permanece iluminado durante cinco segundos. A continuación, el diodo se apaga para ahorrar energía de la batería.

iOS / iPadOS

1. Abra **Ajustes** y haga clic en **Bluetooth**.
2. Pulse el dispositivo Logitech con el que desea realizar la conexión en la lista **Otros dispositivos**.
3. El dispositivo Logitech aparecerá bajo **Mis dispositivos** cuando se haya emparejado correctamente.

Tras el emparejamiento, el LED del dispositivo Logitech deja de emitir destellos y permanece iluminado durante cinco segundos. A continuación, el diodo se apaga para ahorrar energía de la batería.

Connetti il tuo dispositivo

How to connect your Logitech Blueto...



- **Prepara il tuo dispositivo Logitech per l'associazione Bluetooth**

La maggior parte dei prodotti Logitech è dotata di un pulsante di connessione e di un LED di stato Bluetooth. Solitamente la sequenza di associazione viene avviata tenendo premuto il pulsante di connessione fino al lampeggio rapido del LED. Questo indica che il dispositivo è pronto per l'associazione.

- **Seleziona il tuo sistema operativo per scoprire come connettere il tuo dispositivo Logitech:**

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [ChromeOS](#)
- [Android](#)
- [iOS / iPadOS](#)


Windows

Seleziona la versione di Windows in uso e segui i passaggi per associare il dispositivo.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Fai clic sull'icona Windows e seleziona **Impostazioni**.
2. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra Impostazioni, fai clic sull'icona Menu e seleziona **Bluetooth e dispositivi**.



3. Fai clic su **Aggiungi dispositivo**, seleziona il dispositivo Logitech a cui desideri connetterti e seleziona **Associa**.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Windows 10

1. Seleziona l'icona Windows, quindi seleziona **Impostazioni**.
2. Seleziona **Dispositivi**, quindi **Bluetooth** nel riquadro sinistro.
3. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, seleziona il dispositivo Logitech a cui effettuare la connessione, quindi seleziona **Associa**.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Windows 8

1. Accedi ad **App**, quindi individua e seleziona **Pannello di controllo**.
2. Seleziona **Dispositivi e stampanti**.
3. Seleziona **Aggiungi un dispositivo**.

4. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, seleziona il dispositivo Logitech a cui effettuare la connessione, quindi seleziona **Avanti**.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

NOTA: il download e l'abilitazione di tutti i driver su Windows potrebbero impiegare fino a cinque minuti a seconda delle specifiche del computer e della velocità Internet. Se non è stato possibile connettersi al dispositivo, ripetere i passaggi di associazione e attendere prima di verificare la connessione.

macOS

1. Apri **Impostazioni di sistema** e fai clic su **Bluetooth**.
2. Seleziona il dispositivo Logitech a cui vuoi effettuare la connessione dall'elenco **Dispositivi** e fai clic su **Connetti**.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Al momento dell'associazione, la spia LED sul dispositivo Logitech smette di lampeggiare e si illumina fissa per 5 secondi. A questo punto la spia si spegne per risparmiare energia.

ChromeOS

1. Verifica l'area di stato nell'angolo inferiore destro del desktop.
2. Fai clic su **Con abilitazione Bluetooth** o **Senza abilitazione Bluetooth** nel menu a comparsa.
NOTA: se è stato necessario fare clic sull'opzione **Senza abilitazione Bluetooth**, significa che la connessione Bluetooth deve essere abilitata sul dispositivo Chrome.
3. Seleziona **Gestisci dispositivi...** e fai clic su **Aggiungi dispositivo Bluetooth**.
4. Seleziona il nome del dispositivo Logitech a cui effettuare la connessione dall'elenco di dispositivi disponibili, quindi fai clic su **Connetti**.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Al momento dell'associazione, la spia LED sul dispositivo Logitech smette di lampeggiare e si illumina fissa per 5 secondi. A questo punto la spia si spegne per risparmiare energia.

Android

1. Accedi a **Impostazioni e reti** e seleziona **Bluetooth**.
2. Seleziona il nome del dispositivo Logitech a cui effettuare la connessione dall'elenco dei dispositivi disponibili, quindi fai clic su **Associa**.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Al momento dell'associazione, la spia LED sul dispositivo Logitech smette di lampeggiare e resta fissa per 5 secondi. A questo punto la spia si spegne per risparmiare energia.

iOS / iPadOS

1. Apri **Impostazioni** e fai clic su **Bluetooth**.
2. Tocca il dispositivo Logitech a cui effettuare la connessione dall'elenco **Altri dispositivi**.
3. Il dispositivo Logitech verrà elencato in **I miei dispositivi** durante la corretta associazione.

Al momento dell'associazione, la spia LED sul dispositivo Logitech smette di lampeggiare e resta fissa per 5 secondi. A questo punto la spia si spegne per risparmiare energia.

Apparaat verbinden

How to connect your Logitech Blueto...



- **Uw Logitech-apparaat voorbereiden voor Bluetooth-koppeling**

De meeste Logitech-producten zijn uitgerust met een verbindingsknop en hebben een led voor de Bluetooth-status. Het koppelingsproces wordt meestal gestart door de verbindingsknop ingedrukt te houden tot de led snel begint te knipperen. Dit geeft aan dat het apparaat kan worden gekoppeld.

- Selecteer uw besturingssysteem voor meer informatie over het verbinden van uw Logitech-apparaat:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [ChromeOS](#)
- [Android](#)
- [iOS, iPadOS](#)


Windows

Selecteer de versie van Windows die u gebruikt en volg de stappen om uw apparaat te koppelen.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Klik op het Windows-pictogram en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik in de linkerbovenhoek van het venster Instellingen op het pictogram Menu en selecteer vervolgens **Bluetooth en apparaten**.



3. Klik op **Apparaat toevoegen**, selecteer het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op **Koppelen**.
4. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Windows 10

1. Selecteer het Windows-pictogram en vervolgens **Instellingen**.
2. Selecteer **Apparaten** en **Bluetooth** in het linkerdeelvenster.
3. Selecteer in de lijst met Bluetooth-apparaten het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, en kies **Koppelen**.
4. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Windows 8

1. Ga naar **Apps** en zoek en selecteer **Configuratiescherm**.

2. Selecteer **Apparaten en printers**.
3. Selecteer **Een apparaat toevoegen**.
4. Selecteer in de lijst met Bluetooth-apparaten het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, en kies **Volgende**.
5. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

N.B. Het kan tot 5 minuten duren voordat Windows alle stuurprogramma's heeft gedownload en geactiveerd, afhankelijk van de specificaties van uw computer en uw internetsnelheid. Als u uw apparaat niet kunt koppelen, herhaalt u de koppelingsstappen en wacht u even voordat u de verbinding test.

macOS

1. Open **Systeeminstellingen** en klik op **Bluetooth**.
2. Selecteer het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken in de lijst met apparaten en klik op **Verbinden**.
3. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Wanneer de koppeling wordt gemaakt, stopt de led op uw Logitech-apparaat met knipperen en brandt de led 5 seconden onafgebroken. Het lampje gaat vervolgens uit om energie te besparen.

ChromeOS

1. Klik op het statusgebied in de linkerbenedenhoek van uw bureaublad.
2. Klik op **Bluetooth ingeschakeld** of **Bluetooth uitgeschakeld** in het pop-upvenster.
N.B. Als u op **Bluetooth uitgeschakeld** moest klikken, betekent dit dat de Bluetooth-verbinding op uw Chrome-apparaat eerst moet worden ingeschakeld.
3. Selecteer **Apparaten beheren...** en klik op **Bluetooth-apparaat toevoegen**.
4. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten de naam van het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, en klik op **Verbinden**.
5. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Wanneer de koppeling wordt gemaakt, stopt de led op uw Logitech-apparaat met knipperen en brandt de led 5 seconden onafgebroken. Het lampje gaat vervolgens uit om energie te besparen.

Android

1. Ga naar **Draadloos en netwerken** en selecteer **Bluetooth**.
2. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten de naam van het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, en klik op **Koppelen**.
3. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Na de koppeling stopt het led-lampje op het Logitech-apparaat met knipperen en blijft het 5 seconden branden. Het lampje gaat vervolgens uit om energie te besparen.

iOS / iPadOS

1. Open **Instellingen** en klik op **Bluetooth**.
2. Tik in de lijst **Andere apparaten** op het Logitech-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
3. Het Logitech-apparaat wordt na koppeling weergegeven onder **Mijn apparaten**.

Na de koppeling stopt het led-lampje op het Logitech-apparaat met knipperen en blijft het 5 seconden branden. Het lampje gaat vervolgens uit om energie te besparen.

Podłączanie urządzenia

How to connect your Logitech Blueto...



- **Przygotuj urządzenie Logitech do sparowania przez Bluetooth**

Większość urządzeń firmy Logitech ma przycisk Połącz oraz diodę LED stanu Bluetooth. Procedurę parowania zwykle rozpoczyna się przez przytrzymanie przycisku Connect (Połącz) do momentu, gdy dioda LED zacznie szybko migać. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do parowania.

- **Wybierz system operacyjny, aby dowiedzieć się, jak podłączyć urządzenie Logitech:**

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [ChromeOS](#)
- [Android](#)
- [iOS / iPadOS](#)


Windows

Wybierz używaną wersję systemu Windows, a następnie wykonaj procedurę parowania urządzenia.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Kliknij ikonę Windows, a następnie wybierz **Ustawienia**.
2. W lewym górnym rogu okna Ustawienia kliknij ikonę Menu, a następnie wybierz opcję **Bluetooth i urządzenia**.



3. Kliknij polecenie **Dodaj urządzenie**, wybierz urządzenie Logitech, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk **Paruj**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Windows 10

1. Wybierz ikonę Windows, a następnie opcję **Ustawienia**.
2. W lewym panelu wybierz pozycję **Urządzenia**, a następnie **Bluetooth**.
3. Na liście urządzeń Bluetooth wybierz urządzenie firmy Logitech, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk **Sparuj**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Windows 8

1. Otwórz **Aplikacje**, a następnie znajdź i wybierz **Panel sterowania**.
2. Wybierz opcję **Urządzenia i drukarki**.

3. Kliknij opcję **Dodaj urządzenie**.

4. Na liście urządzeń Bluetooth wybierz urządzenie firmy Logitech, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

UWAGA: pobranie i włączenie wszystkich sterowników przez system Windows może zająć do pięciu minut w zależności od danych technicznych komputera i szybkości połączenia internetowego. Jeśli połączenie urządzenia nie było możliwe, powtórz procedurę parowania i poczekaj chwilę przed przetestowaniem połączenia.

macOS

1. Otwórz **Ustawienia systemu** i kliknij pozycję **Bluetooth**.

2. Z listy Urządzenia wybierz urządzenie Logitech, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk **Połącz**.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Po sparowaniu dioda LED na urządzeniu firmy Logitech przestaje migać i świeci przez 5 sekund. Następnie dioda LED wyłącza się w celu oszczędzania energii akumulatora.

Chrome OS

1. Kliknij obszar stanu w prawym dolnym rogu pulpitu.

2. W menu podręcznym kliknij opcję **Bluetooth włączony** lub **Bluetooth wyłączony**.

UWAGA: jeśli konieczne było kliknięcie opcji **Bluetooth wyłączony**, oznacza to, że należy najpierw włączyć połączenie Bluetooth na urządzeniu Chrome.

3. Wybierz opcję **Zarządzaj urządzeniami...** i kliknij opcję **Dodaj urządzenie Bluetooth**.

4. Na liście dostępnych urządzeń wybierz nazwę urządzenia firmy Logitech, które chcesz połączyć, i kliknij przycisk **Połącz**.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Po sparowaniu dioda LED na urządzeniu firmy Logitech przestaje migać i świeci przez 5 sekund. Następnie dioda LED wyłącza się w celu oszczędzania energii akumulatora.

Android

1. Przejdź do sekcji **Ustawienia i sieci** i wybierz opcję **Bluetooth**.

2. Na liście dostępnych urządzeń wybierz nazwę urządzenia firmy Logitech, które chcesz połączyć, i kliknij przycisk **Sparuj**.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Po sparowaniu dioda LED na urządzeniu firmy Logitech przestaje migać i świeci przez 5 sekund. Następnie dioda LED wyłącza się w celu oszczędzania energii akumulatora.

iOS / iPadOS

1. Otwórz menu **Ustawienia** i kliknij opcję **Bluetooth**.

2. Na liście **Inne urządzenia** wybierz urządzenie firmy Logitech, które chcesz połączyć.

3. Po sparowaniu urządzenie firmy Logitech wyświetla się w sekcji **Moje urządzenia**.

Po sparowaniu dioda LED na urządzeniu firmy Logitech przestaje migać i świeci przez 5 sekund. Następnie dioda LED wyłącza się w celu oszczędzania energii akumulatora.

Anslut enheten

How to connect your Logitech Blueto...



- **Förbered din Logitech-enhet för Bluetooth-parkoppling**

De flesta Logitech-produkter är utrustade med en anslutningsknapp och har en indikatorlampa för Bluetooth-status. Vanligtvis startas en parkoppling av enheter genom att man håller ned anslutningsknappen tills indikatorlampan börjar blinka snabbt. Detta indikerar att enheten är redo för parkoppling.

- Välj operativsystem för att lära dig hur du ansluter en Logitech-enhet:

- [Windows](#)
- [macOS](#)
- [Chrome OS](#)
- [Android](#)
- [iOS/iPadOS](#)


Windows

Välj vilken version av Windows du använder och följ sedan stegen för att parkoppla enheten.

- [Windows 11](#)
- [Windows 10](#)
- [Windows 8](#)

Windows 11

1. Klicka på Windows-ikonen och välj sedan **Inställningar**.
2. Klicka på menyikonen i det övre vänstra hörnet i fönstret Inställningar och välj sedan **Bluetooth och enheter**.



3. Klicka på **Lägg till enhet**, välj den Logitech-enhet du vill ansluta till och klicka sedan på **Parkoppla**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

Windows 10

1. Välj Windows-ikonen och sedan **Inställningar**.
2. Välj **Enheter**, sedan **Bluetooth** i den vänstra panelen.
3. I listan av Bluetooth-enheter, välj den Logitech-enhet du vill ansluta och välj **Koppla**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

Windows 8

1. Gå till **Program**, hitta sedan och välj **Kontrollpanelen**.
2. Välj **Enheter och skrivare**.
3. Välj **Lägg till en enhet**.
4. I listan av Bluetooth-enheter, välj den Logitech-enhet du vill ansluta och välj **Nästa**.

5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

OBS! Det kan ta upp till fem minuter för Windows att hämta och aktivera alla drivrutiner, beroende på din dators specifikationer och ditt internets hastighet. Om du inte har kunnat ansluta din enhet, upprepa stegen för att koppla och vänta ett tag innan du testat anslutningen.

macOS

1. Öppna **Systeminställningar** och klicka på **Bluetooth**.
2. Välj den Logitech-enhet du vill ansluta till i listan med enheter och klicka på **Anslut**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

Vid ihopparning av enheter slutar indikatorlampan på din Logitech-enhet att blinka och lyser stadigt i 5 sekunder. Lampan släcks sedan för att spara batteri.

ChromeOS

1. Klicka i statusområdet i det högra nedre hörnet på ditt skrivbord.
2. Klicka **Bluetooth aktiverad** eller **Bluetooth inaktiverad** i pop-up menyn.
OBS! Om du behövde klicka på **Bluetooth inaktiverad**, betyder det att Bluetooth-anslutningen på din Chrome-enhet behöver aktiveras först.
3. Välj **Hantera enheter...** och klicka på **Lägg till Bluetooth-enhet**.
4. Välj namn på den Logitech-enhet du vill ansluta från listan av tillgängliga enheter och klicka på **Anslut**.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

Vid ihopparning av enheter slutar indikatorlampan på din Logitech-enhet att blinka och lyser stadigt i 5 sekunder. Lampan släcks sedan för att spara batteri.

Android

1. Gå till **Inställningar och Nätverk** och välj **Bluetooth**.
2. Välj namn på den Logitech-enhet du vill ansluta från listan av tillgängliga enheter och klicka på **Koppla**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparning av enheter.

Vid ihopparning av enheter slutar indikatorlampan på din Logitech-enhet att blinka och lyser stadigt i 5 sekunder. Lampan släcks sedan för att spara batteri.

iOS/iPadOS

1. Öppna **Inställningar** och klicka på **Bluetooth**.
2. Tryck på den Logitech-enhet du vill ansluta från listan **Andra enheter**.
3. Logitech-enheten kommer att vara listad under **Mina enheter** efter lyckad ihopparning.

Vid ihopparning av enheter slutar indikatorlampan på din Logitech-enhet att blinka och lyser stadigt i 5 sekunder. Lampan släcks sedan för att spara batteri.