

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

1. Identyfikacja wyrobu

Mini wzmacniacz gitarowy, model DA-10, z wbudowanym akumulatorem ładowanym przez USB, moc wyjściowa 5 W, przeznaczony do współpracy z gitarą oraz urządzeniami audio podłączanymi do wejścia AUX.

2. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wzmacniania sygnału instrumentu muzycznego oraz do odsłuchu dźwięku w warunkach domowych i podobnych. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować do celów profesjonalnych wymagających instalacji stałej, do systemów bezpieczeństwa ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni zapoznać się z niniejszymi instrukcjami.
- Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Używać wyłącznie w sposób ostrożny i stabilny, na równej powierzchni.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, złącza, przewód ładowania lub akumulator wykazują oznaki uszkodzenia.
- W razie nieprawidłowej pracy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć wszystkie przewody.

4. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora i ładowania

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- Ładować wyłącznie przewodem USB przeznaczonym do tego typu złącza oraz z użyciem odpowiedniego źródła zasilania USB o stabilnych parametrach.
- Nie używać uszkodzonych ładowarek, przewodów ani złączy.
- Podczas ładowania umieszczać urządzenie na niepalnej, suchej i dobrze wentylowanej powierzchni.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania ani podczas pracy.
- Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, przed użyciem należy doładować urządzenie przez kilka minut.
- Nie ładować w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w pełnym słońcu.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru na długi czas podczas ładowania.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków ani portów.
- Nie demontować, nie zgniatać, nie przecinać i nie przebijać akumulatora.
- Nie wrzucać urządzenia ani akumulatora do ognia.
- W przypadku wycieku akumulatora unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skorzystać z pomocy medycznej.
- Jeżeli produkt nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub odkształca się, natychmiast przerwać używanie i odsunąć go od materiałów łatwopalnych.

5. Ryzyko pożaru i przegrzania

- Nie umieszczać produktu na łóżku, sofie, kocu ani innych miękkich powierzchniach, które mogą blokować odprowadzanie ciepła.
- Zapewnić swobodną wentylację wokół obudowy podczas pracy i ładowania.
- Nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Nie wystawiać produktu na temperatury skrajnie wysokie lub skrajnie niskie.
- Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i łatwo topiących się.

6. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączaniem lub odłączaniem gitary, słuchawek, przewodu AUX lub przewodu ładowania należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do gniazd i portów.
- Chronić złącza przed wilgocią, kurzem i zabrudzeniem.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą, deszczem, napojami ani innymi cieczami.
- Jeżeli do wnętrza dostanie się ciecz, nie włączać urządzenia. Odłączyć przewody i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

7. Bezpieczeństwo użytkowania dźwięku

- Rozpoczynać pracę przy niskim poziomie głośności, a następnie zwiększać ją stopniowo.
- Długotrwały odsłuch przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas korzystania ze słuchawek zachować szczególną ostrożność i unikać nadmiernej głośności.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej percepcji otoczenia.

8. Warunki użytkowania i otoczenie

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach lub w podobnych warunkach chronionych przed opadami.
- Nie używać w pobliżu wanien, umywalek, pryszniców, basenów ani innych źródeł wody.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie ustawiać w pobliżu grzejników, pieców i innych źródeł ciepła.
- Unikać silnych wibracji, uderzeń i upadków.
- Nie używać w miejscach zapyłonych, piaszczystych lub silnie zabrudzonych.
- Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach.

9. Zakłócenia elektromagnetyczne

- Nie używać produktu bezpośrednio przy urządzeniach emitujących silne pole elektromagnetyczne.
- Zachować odpowiedni odstęp od odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnej elektroniki, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń zwiększyć odległość między urządzeniami i zmienić ich ustawienie.

10. Bezpieczne podłączanie akcesoriów

- Używać wyłącznie kompatybilnych wtyków i przewodów audio.
- Wtyki wkładać i wyjmować delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie ciągnąć za przewody; odłączać je chwytając za wtyk.
- Przed przenoszeniem urządzenia odłączyć podłączone przewody, aby uniknąć potknięcia, szarpnięcia lub uszkodzenia złączy.

11. Obsługa, konserwacja i zakaz modyfikacji

- Nie otwierać obudowy i nie podejmować prób samodzielnej naprawy.
- Nie modyfikować układów elektrycznych ani mechanicznych produktu.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków żrących.
- Regularnie sprawdzać stan obudowy, portów i przewodów.

12. Transport i przechowywanie

- Transportować ostrożnie, chroniąc produkt przed uderzeniami i naciskiem.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie przechowywać w samochodzie narażonym na wysoką temperaturę lub mróz.
- W przypadku dłuższego nieużywania doładowywać akumulator okresowo, aby ograniczyć ryzyko jego głębokiego rozładowania.

13. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast wyłączyć urządzenie, jeśli wystąpi brak dźwięku połączony z zapachem przegrzania, nietypowy hałas, dym, nadmierne nagrzanie lub miganie wskaźników w sposób nieopisany przez producenta.
- Odłączyć wszystkie przewody i nie podejmować dalszych prób użycia.
- Nie dotykać uszkodzonych elementów wewnętrznych ani wyciekającego akumulatora.

14. Utylizacja


- Produktu z wbudowanym akumulatorem nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją nie uszkadzać obudowy ani akumulatora.

15. Informacje dla opiekunów i użytkowników młodszych

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy, przewody i złącza mogą stwarzać ryzyko urazu lub zaplątania.


16. Pozostałe ostrzeżenia

- Nie siadać na urządzeniu i nie obciążać go ciężkimi przedmiotami.
- Nie używać produktu podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
- Nie umieszczać naczyń z cieczą na urządzeniu ani nad nim.
- Nie używać produktu, jeśli był narażony na zalanie, silne uderzenie lub widoczne odkształcenie.





 **DONNER™**



DA10 RECHARGEABLE 5-WATT DUAL CHANNEL MINI GUITAR AMPLIFIER COMBO



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater
Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

EU REP Information for
EU representatives

Name: SUCCESS COURIER SL
Address: Calle Rio Tormes Num1, planta 1 Derecha,
Oficina 3 Fuenlabrada, Madrid 28947 Spain
E-mail: successservice2@hotmail.com

UK REP Information for
UK representatives

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD
Address: Office 1029 3 hardman street 10th
floor, spinningfields manchester, UK m3 3hf
E-mail: goalservice@hotmail.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK	REP	Information for UK representatives
Name:		TANMET INT'L BUSINESS LTD
Address:		9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK
E-mail:		tanmetbiz@outlook.com

EC	REP	Information for EU representatives
Name:		Bright star consulting e.K.
Address:		Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany
E-mail:		utaundnico@hotmail.com

After-sales service E-mail: service@donnerdeal.com

Made in China

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





Chargeable 5-watt Dual Channel Mini Guitar Amplifier Combo.

DA-15



 **DONNER™**