

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego telefonu stacjonarnego DECT

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest bezprzewodowym telefonem stacjonarnym DECT do prowadzenia rozmów telefonicznych w warunkach domowych lub biurowych w pomieszczeniach zamkniętych. Nie jest przeznaczone do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa (np. systemy alarmowe, wezwania ratunkowe jako jedyny środek łączności).

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przekaz ją wszystkim użytkownikom.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami określonymi przez producenta (zasilanie, typ baterii, warunki środowiskowe).
- Nie demontuj urządzenia, nie modyfikuj go ani nie ingeruj w jego konstrukcję. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone (pęknięta obudowa, uszkodzony przewód, ślady zalania, stopienia lub nadpalenia).
- Chroń urządzenie przed wstrząsami, upadkami, silnymi uderzeniami i zgnieceniem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1. Zasilacz i podłączenie do sieci

- Używaj wyłącznie dostarczonego z urządzeniem zasilacza oraz przewodu telefonicznego.
- Podłączaj zasilacz tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego z prawidłowym napięciem i uziemieniem, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie dotykaj wtyczki ani gniazda mokrymi dłońmi.
- Nie przeciążaj gniazd sieciowych stosując nieprawidłowe rozgałęźniki lub przedłużacze.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, przetarciem, załamaniem, najechniem meblami lub urządzeniami.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilacz z gniazda – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Jeśli wtyczka lub przewód są uszkodzone, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go do czasu sprawdzenia przez serwis.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi rozważ odłączenie zasilacza i przewodu telefonicznego od gniazd ściennych, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przez przepięcia.

3.2. Odłączanie od zasilania

- Całkowite odłączenie od zasilania sieciowego następuje po wyjęciu wtyczki z gniazda sieci elektrycznej.
- Zapewnij łatwy dostęp do gniazda zasilającego, aby możliwe było szybkie odłączenie urządzenia w sytuacji awaryjnej.

4. Baterie (ogniwa AAA)

- Używaj wyłącznie zalecanego typu baterii (AAA) o odpowiednich parametrach.
- Przy wymianie baterii zachowaj prawidłową polaryzację (+/-) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie ładuj baterii, jeśli nie są to ogniwa akumulacyjne przeznaczone do ładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich, nie zwieraj biegunów.
- Chroń baterie przed przegrzaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
- Jeśli zauważysz wyciek, odkształcenie, nadmierne nagrzewanie się baterii lub nietypowy zapach, natychmiast wyjmij baterie (z zachowaniem środków ostrożności) i nie dotykaj wycieku gołymi rękami.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych – nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

5. Warunki środowiskowe i instalacja

- Używaj i przechowuj urządzenie w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, z dala od wilgoci, pary i skraplającej się wody.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, zalanie, zanurzenie w wodzie ani działanie płynów (napoje, środki czystości itp.).
- Unikaj instalacji w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchnie, promienniki), bezpośredniego nasłonecznienia oraz w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie używaj urządzenia w środowisku zapyłonym, w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub w obecności łatwopalnych gazów, oparów czy pyłów.
- Nie zakrywaj urządzenia ani zasilacza tkaninami, nie umieszczaj ich w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji.
- Stację bazową ustaw na stabilnej, płaskiej powierzchni lub zamocuj zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby uniknąć upadku urządzenia.
- Zapewnij, aby przewody (zasilający i telefoniczny) nie stanowiły zagrożenia potknięciem ani nie były naciągnięte.

6. Bezpieczne użytkowanie słuchawki i funkcji głośnomówiącej

- Nie przykładaj słuchawki zbyt blisko ucha w momencie odbierania połączenia – głośny sygnał dzwonka może spowodować krótkotrwały dyskomfort słuchu.
- Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego unikaj ustawiania maksymalnej głośności w niewielkiej odległości od ucha, aby chronić słuch.
- Nie używaj urządzenia podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i zręczności (np. obsługa maszyn, prowadzenie pojazdów), jeśli rozmowa może odwracać uwagę.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem jak zabawką – istnieje ryzyko uduszenia przewodem, połknięcia małych elementów lub uszkodzenia słuchu przy zbyt głośnym dźwięku.

7. Promieniowanie radiowe i kompatybilność elektromagnetyczna

- Urządzenie pracuje w technologii DECT i emituje fale radiowe o małej mocy. Używaj go zgodnie z przeznaczeniem i nie próbuj modyfikować anteny ani elementów radiowych.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca, defibrylator) powinny zachować ostrożność: nie nosić słuchawki bezpośrednio nad miejscem implantu oraz w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

- Telefon może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych (np. aparatura medyczna, systemy alarmowe, sprzęt audio) oraz sam może być podatny na zakłócenia zewnętrzne.
- W razie zaobserwowania zakłóceń: zwiększ odległość między urządzeniem a innym sprzętem, zmień miejsce ustawienia stacji bazowej, unikaj bliskości silnych pól elektromagnetycznych (np. transformatory, mocne nadajniki radiowe).

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od gniazda sieciowego i przewód telefoniczny od gniazda telefonicznego.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych, aerozoli ani agresywnych detergentów.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio żadnymi płynami. Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów oraz złączy; w przypadku widocznego zużycia zgłoś urządzenie do serwisu.

9. Funkcje blokady połączeń i książki telefonicznej – aspekty bezpieczeństwa

- Konfigurując blokadę połączeń, upewnij się, że numery służb ratunkowych oraz inne ważne kontakty alarmowe pozostają dostępne.
- Chronić ustawienia telefonu (w tym książkę telefoniczną i listę zablokowanych numerów) przed nieuprawnioną zmianą, zwłaszcza przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
- Przed skorzystaniem z automatycznych trybów blokowania połączeń zapoznaj się z konsekwencjami – istnieje ryzyko odrzucania połączeń istotnych, jeśli nie zostały zapisane w książce telefonicznej.

10. Dzieci i osoby wymagające wsparcia

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je i akcesoria (baterie, przewody) poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci mogą korzystać z telefonu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub poznawczą powinny używać urządzenia wyłącznie po odpowiednim instruktażu i – w razie potrzeby – z pomocą opiekuna.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania się urządzenia, trzasków lub iskrzenia natychmiast odłącz zasilacz od gniazdko oraz przewód telefoniczny, a następnie przestań używać urządzenia.
- Nie próbuj samodzielnie gasić pożaru urządzenia wodą – użyj odpowiedniej gaśnicy (np. do urządzeń elektrycznych), jeśli jest dostępna, lub opuść pomieszczenie i wezwij pomoc.
- Po kontakcie urządzenia z wodą (zalanie, zanurzenie) natychmiast odłącz zasilanie i nie włączaj ponownie, dopóki urządzenie nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.

12. Transport, przechowywanie i utylizacja

- Podczas transportu chronić urządzenie przed wstrząsami, wilgocią i skrajnymi temperaturami.

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w zakresie temperatur zgodnym z danymi producenta, z wyjątkami bateriami w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do zwykłych odpadów komunalnych. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie powinny być oddawane do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR – UE)

- Przestrzeganie powyższych instrukcji służy minimalizacji ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz osób trzecich.
- Użytkownik powinien regularnie sprawdzać stan urządzenia i w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia zaprzestać jego użytkowania do czasu usunięcia nieprawidłowości.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznego sposobu korzystania z urządzenia należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty lub serwisu.