

Instrukcje Bezpieczeństwa

Ostrzeżenia ogólne

- Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Unikaj użytkowania w warunkach przemysłowych.
- Chroń przed wodą i wilgocią. Unikaj użytkowania w pobliżu źródeł wody.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, aby zapobiec upadkowi i potencjalnemu uszkodzeniu.

Podłączanie i użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modernizować urządzenia.

Mikrofony

- Trzymaj mikrofony z dala od wody i wilgoci.
- Używając mikrofonów, nie kieruj ich bezpośrednio do głośników, aby uniknąć sprzężenia zwrotnego.

Bateria

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur ani ognia, aby uniknąć ryzyka wybuchu baterii.
- Ładuj urządzenie tylko za pomocą dostarczonego kabla USB i zgodnego akumulatora.
- Nie demontuj ani nie próbuj wymieniać baterii samodzielnie.

Oświetlenie LED

- Unikaj długotrwałego patrzenia bezpośrednio na oświetlenie LED, aby nie uszkodzić wzroku.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci, jeśli nie jest używane.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na działanie bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.

Utylizacja

- Bezpiecznie zutylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

Przestrzeganie tych instrukcji zapewnia bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

MUMUWIND®

WIRELESS KARAOKE SPEAKER
WITH TWO WIRELESS MICROPHONES

SPEAKER



2 MIC



HIFI

MODEL NO.
MMF-307



PORTABLE WIRELESS SPEAKER WITH TWO MICS


This newly designed portable wireless speaker delivers a loud and dynamic sound.

Two wireless hidden microphones that are powered by the DSP technology skillfully combine singing and listening.

With the powerful rechargeable battery, you can enjoy the superior music anywhere for hours on end.



Product Name: Wireless Karaoke Speaker Model: MMF-307
Country of Origin: China Output Power: 10W
Batch: MMF06-2024 Input Voltage Current: 5V/2A
Manufacturer: ShenZhenShi MuMuFeng JiaJuYongPin YouXianGongSi
Address: 13D, JinNiuZuo, XinHeZiYouGuangChang, 2088Hao, NanHaiDaDao,
YueHaiJieDao, NanShanQu, ShenZhen, Guangdong, 518000, China
Email: mumuwind@126.com



EU REP
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

OST_EU_20240126000057
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20240126000020
We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



X001W94FLB MMF-307B

Karaoke Maschine m...eschenke Heimparty
New Made in China

Copyright©2024, All Rights Reserved.

MUMUWIND[®]

WIRELESS KARAOKE SPEAKER

WITH TWO WIRELESS MICROPHONES



Warning/Warnung/Avertissement/Avvertenze/Advertencia

EN: Keep the product away from fire;
Use only recommended adapter;
Do not disassemble or assemble.

DE: Halten Sie das Gerät von Feuer fern;
Verwenden Sie nur den empfohlenen Adapter;
Zerlegen oder montieren Sie es nicht

FR: Tenir le produit à l'écart du feu ;
Utiliser uniquement l'adaptateur recommandé ;
Ne pas démonter ou assembler le produit.

IT: Tenere il prodotto lontano dal fuoco;
Utilizzare solo l'adattatore consigliato;
Non smontare o assemblare il prodotto.

ES: Mantener el producto alejado del fuego;
Utilizar sólo el adaptador recomendado;
No desmontar ni montar.



HI-FI SPEAKER
WITH DSP



DOUBLE WIRELESS
MICROPHONES



HIGH CAPACITY
BATTERY



WIRELESS CONNECTION



USB FLASH DRIVE



MICROSD (TF) CARD



