

Stay connected, stay productive

Stay connected, stay productive

The image features a light gray background with a large, faint, abstract geometric shape in the center, resembling a stylized 'Y' or a series of overlapping planes. This shape is composed of various shades of blue and yellow. In the bottom right corner, there is a cluster of smaller, more defined geometric shapes in blue and yellow, some of which appear to be floating or overlapping. The overall aesthetic is modern and architectural.

YODOIT

YODOIT



100% Tested
Quality Guarantee



30-Day Return
Guarantee




12-Month
Warranty Service



Professional
Online Support

15.6" Portable Monitor



Manufacturer Address: Yodoit Limited, Room 909,
Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon,
999077, Hong Kong

Email : pmsupport@yodoit.com

Official Website: www.yodoit.com



FC

CE

RoHS





Instrukcja obsługi przenośnego monitora



Email : pmsupport@yodoit.com Oficjalna
strona internetowa: www.yodoit.com

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące
korzystania z monitora, prosimy o kontakt.

Wielojęzyczna instrukcja obsługi



Jeśli chcesz przejrzeć elektroniczną wersję angielskiej instrukcji obsługi, proszę odwiedzić poniższy link lub zeskanować kod QR na dole strony.

www.yodoit.com/manual



Jeśli chcesz przejrzeć elektroniczną wersję niemieckiej instrukcji obsługi, proszę odwiedzić poniższy link lub zeskanować kod QR na dole strony.

www.yodoit.com/de/manual



Jeśli potrzebuje Pan/Pani przejrzeć instrukcję obsługi w języku francuskim, prosimy odwiedzić poniższy link lub zeskanować kod QR znajdujący się na dole strony.

www.yodoit.com/fr/manual

Jeśli chcą Państwo przeczytać instrukcję obsługi w języku włoskim, proszę odwiedzić poniższe łącze  lub zeskanować kod QR znajdujący się na dole strony.

www.yodoit.com/it/manual



Jeśli chcą Państwo zapoznać się z instrukcją obsługi w języku hiszpańskim, proszę odwiedzić poniższy link lub zeskanować kod QR na dole strony.
la página.

www.yodoit.com/es/manual



日本語のユーザーマニュアルを参照して欲しい場合、次の URL を入力し、
或いは下の QR コードをスキャンしてください。


www.yodoit.com/jp/manual



Spis treści


Wprowadzenie i parametry	01
Dołączona zawartość	04
Ilustracje dotyczące korzystania z pokrowca Smart Cover	05
Podłączanie monitora i urządzeń	06
Konfiguracja trybu duplikowania i rozszerzania	10
Obsługiwane urządzenia	13
Typowe problemy i rozwiązania	17
Proszę zanotować	18

Wprowadzenie i parametry




Złącze mini HDMI

USB typu C
W pełni funkcjonalny port 1



Przycisk zasilania / przewijania do tyłu



Wprowadzenie i parametry

Wyjście audio 3,5 mm

Kompatybilny z urządzeniami audio z interfejsem 3,5 mm

Przycisk obrotowy

- A. Menu OSD: Proszę nacisnąć przycisk obrotowy jeden raz, aby wywołać menu OSD.
- B. Ustawianie atrybutów ekranu: Proszę nacisnąć pokrętkę, aby wybrać pozycję menu w menu OSD i proszę nacisnąć pokrętkę w górę/w dół, aby dostosować atrybuty w menu.
- C. Ustawienie jasności: Po wyjściu z menu OSD, proszę nacisnąć pokrętkę w górę jeden raz, aby uzyskać szybki dostęp do ustawienia jasności.
- D. Regulacja głośności: Po wyjściu z menu OSD proszę nacisnąć raz pokrętkę w dół, aby szybko przejść do ustawień głośności.

Przycisk włączania

- A. Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitor.
- B. Jeśli są Państwo w menu OSD, proszę nacisnąć przycisk zasilania, aby powrócić do poprzedniej strony.

Złącze mini HDMI

Przesyłanie sygnałów audio i wideo

W pełni funkcjonalny port USB typu C


Kompatybilny z zasilaczem USB PD2.0, obsługuje wejście 5V/9V/12V/15V/20V.

Obsługuje odwracalne podłączanie USB typu C 3.1 i odwrotne ładowanie.


Parametry

Typ panelu	IPS
Rozdzielczość wyświetlacza	1920*1080
Standard HD	1080P (Full HD)
Rozmieszczenie pikseli	Pionowy pasek RGB
Temperatura barwowa	6800K
Współczynnik kontrastu	1000:1
Proporcje ekranu	16:9
jasność	300 cd/m ²
Typ podświetlenia	W-LED
Tryb półprzezroczysty	Normalnie czarny
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
interfejs wejściowy	Mini-HD, Type-C Pełna funkcja (dane wideo, zasilanie ISDN)
Interfejs wyjściowy	Interfejs audio 3,5 mm
Głośnik	Wbudowany głośnik


Dołączona zawartość




Monitor x 1



Smart Cover x 1




Kabel USB-A do
Type-C x 1



Kabel typu C do
typu C x 1




Kabel mini HDMI do
HDMI x 1



Ładowarka x 1

Ilustracja przedstawiająca sposób korzystania z **inteligentnej osłony**

Monitor można ustawić w różnych pozycjach za pomocą inteligentnej osłony.




Podłączanie **monitora i urządzeń**


1. Stan połączenia

Monitor nie jest wyposażony w wewnętrzny akumulator. Przed podłączeniem monitora należy zatem upewnić się, że jest on zasilany wystarczającą ilością energii (5 V/2,4 A lub więcej).

2. Laptop (ze złączem typu C)




Kabel typu C do typu C



Podczas korzystania z monitora Yodoit z laptopem, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie. Jeśli chcesz dostosować jasność i głośność powyżej 80%, potrzebujesz zewnętrznego zasilacza o napięciu 5V/2.4A lub wyższym.

Ponadto, proszę upewnić się, że port Type-C laptopa obsługuje transmisję sygnałów audio i wideo, ponieważ nie wszystkie laptopy Type-C są kompatybilne z monitorem Yodoit.


3. Komputer osobisty/laptop (ze złączem HDMI)




Kabel mini HDMI do HDMI




Kabel USB-A do Type-C




Lub



Kabel mini HDMI do HDMI




Zewnętrzny zasilacz USB-A do Type-C



Uwaga: Porty HDMI nie przesyłają zasilania. Podczas korzystania z portu mini HDMI należy użyć dodatkowego zasilacza (5V/2.4A lub wyższego).

4. Telefon (z Type-C)




Jeśli zewnętrzne źródło zasilania nie jest dostępne, ekran jest zasilany przez smartfon Type-C. Aby oszczędzać energię, włącza się tryb oszczędzania energii, który automatycznie zmniejsza jasność ekranu do 30%.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania, telefon komórkowy jest ładowany za jego pośrednictwem. Aby zapewnić, że zarówno monitor, jak i telefon komórkowy otrzymują wystarczającą moc do działania, zalecamy korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania w postaci ładowarki lub power banku o mocy wyjściowej co najmniej 16 W.

Proszę pamiętać, że tylko telefony komórkowe z w pełni funkcjonalnym złączem typu C są kompatybilne z monitorem. Jeśli korzystają Państwo z iPhone'a, do nawiązania połączenia wymagany jest adapter Lightning-to-HDMI.

5. Inne urządzenia




Proszę zapewnić wolną od zakłóceń transmisję sygnału, podłączając najpierw kabel zasilający, a następnie kabel mini HDMI do HDMI. Do korzystania z urządzeń Nintendo Switch wymagany jest zasilacz o minimalnej mocy wyjściowej 30 W.

Konfiguracja trybu Duplicate & Extend

1. Proszę podłączyć monitor Yodoit do gniazda zasilania i wolnego portu w komputerze.
2. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybrać Ustawienia wyświetlania (dla Windows 10).




3. Proszę najpierw wybrać dodatkowy monitor do dalszych ustawień. Jeśli nie masz pewności, który monitor jest przenośny, proszę kliknąć na "Identyfikuj", aby rozróżnić wyświetlacze. Jeśli nie widzisz wizualnie dodatkowego monitora, proszę ponownie kliknąć na "Identyfikuj". Jeśli ta czynność nie powiedzie się, zalecamy ponowne uruchomienie komputera i powtórzenie poprzednich kroków.



4. Proszę wybrać menu rozwijane "Wiele wyświetlaczy", a następnie wybrać "Rozszerz te wyświetlacze" lub "Powiel te wyświetlacze".

5. Proszę dotknąć menu rozwijanego "Orientacja ekranu" i wybrać opcję Pozioma lub Pionowa. Uwaga: Jeśli opcja orientacji nie jest widoczna na laptopie/PC, proszę sprawdzić, czy urządzenie obsługuje tę funkcję.



Uwaga: W systemie Windows 7/8, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybrać "Rozdzielczość ekranu", aby zmienić tryb lub orientację.

Wprowadzenie do **funkcji OSD**



1. Aby aktywować menu OSD, proszę nacisnąć pokrętko.
2. Proszę użyć pokrętki do przewijania w górę i w dół, aby wybrać żądane ustawienia.
3. Proszę nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić wybór.
4. Proszę nacisnąć przycisk zasilania, aby powrócić do poprzedniej strony.

Obsługiwane urządzenia

1. Telefon komórkowy

HUAWEI

Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20X/Mate RS/Mate 20 RS/Mate 30/Mate 30 Pro/Mate 30E Pro/Mate 30 RS/Mate 40/Mate 40 Pro/Mate 40 Pro+/Mate 40 RS/Mate X2/P20/P20 Pro/P20 RS/P30/P30 Pro/P40/P40 Pro/P40 Pro+/P50/P50 Pro

SAMSUNG

S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+/S10e/S20/S20+/S20 Ultra/S21/S21+/S21 Ultra/Note 8/Note 9/Note 10/Note 10+/Note 20/Note 20 Ultra/-Fold1/Fold2/Fold3 (podłączenie Samsunga wymaga dodatkowego zasilania)

OPPO

Seria R17Pro/Reno

HONOR

Note 10/V20

Sony

Xperia 1(J9110)/Xperia 5/Xperia XZ3

Razer

Note 10/V20

OnePlus

OnePlus 7/OnePlus 7 Pro/OnePlus 7T/OnePlus 8/OnePlus 8 Pro

Nokia

Nokia 9 PureView

HTC

U ultra/U19e

LG

G5/G7

ASUS

ROG Phone/ROG Phone II

Więcej

Do aktualizacji

2. Laptop

Apple

MacBook12/MacBook 2015/MacBook 2016/MacBook Air2018
/MacBook Pro/Ipap Pro/MacBook Pro 2016/MacBook 2017 pro/MacBook
Pro 2018/Ipap 2018

Microsoft

Surface Book2/SurfaceGo/Surface Pro7

Lenovo

Yoga 5 Pro/Yoga 6 Pro/ThinkPad X1/Carbon 2017/Mix
720/Y7000/Y7000P/Y9000K/ThinkPad E480/ThinkPad X280/ThinkPad
X1/Carbon/Ideapad 720S/

DELL

G3/G5/G7/Inspiron 5000/Inspiron 7000/XPS13 XPS15/Latitude 5285
/Latitude 3520

ASUS

ZenBook 3/ZenBook 3 Pro/ZenBook X/Seria
U306/U321/U4100/U4100UN/U5100UQ/Seria UROG

HP

Pavilion X2/Elite Book/Elite Book 1050G1/Folio/G1/HP Spec-tre13/Envy 13

HUAWEI

MateBook D/MateBook X/MateBook X Pro/Wt-w09/MateBook
E/MateBook 13

HONOR

Magic Book

GOOGLE

ChromeBook/PixelBook/PixelBook Pen

XIAOMI

Mi Air 12.5/Air 13.3/Pro 15.6/Pro 15.6 GTX

ACER

Chrome Book 11

Razer

Blade Stealth

Więcej

Do aktualizacji

3. Kompatybilny z SWITCH/XBOX/PS3/PS4/PS5 itp.

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem 1:

Co zrobić, jeśli mój laptop nie ma portu USB-C?

- Kabel USB-C do USB-C został zaprojektowany do przesyłania zarówno zasilania, jak i danych sygnałowych za pomocą jednego kabla.
- Jeśli nie jest on kompatybilny z Państwa laptopem, zalecamy użycie kabla HDMI i USB-A. Proszę użyć kabla HDMI i kabla USB-A do USB-C.
- Proszę pamiętać, że kabel HDMI jest odpowiedzialny za przesyłanie danych sygnałowych, podczas gdy kabel USB-A do USB-C jest odpowiedzialny za przesyłanie zasilania w celu uruchomienia urządzenia.

Problem 2:

"Brak sygnału" utrzymuje się przez długi czas

- Proszę sprawdzić, czy kable są luźne. Jeśli tak jest, proszę podłączyć je z powrotem i upewnić się, że są prawidłowo podłączone.
- Proszę spróbować wymienić kabel na nowy i sprawdzić, czy problem nadal występuje.
- Jeśli żadna z poprzednich procedur nie rozwiązała problemu, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta przez e-mail w celu uzyskania dalszej pomocy.

Problem 3:

Monitor migocze regularnie

- Proszę sprawdzić, czy połączenie jest luźne.
- Jeśli tak nie jest, problem może być spowodowany niewystarczającym zasilaniem. Zaleca się podłączenie adaptera, aby zapewnić wystarczające zasilanie.
- Jeśli problem nie ustąpi, zalecamy użycie nowego zasilacza sieciowego lub nowego kabla do transmisji danych.

Problem 4:

Mój monitor nie włącza się

Jeśli monitor nie jest podłączony za pomocą kabla USB-C, proszę upewnić się, że oba kable HDMI i USB-A do USB-C są podłączone do monitora. Następnie proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć monitor.

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem 5:

Port USB typu C podłączony, ale brak obrazu na wyświetlaczu

- Monitor współpracuje wyłącznie z urządzeniami wyposażonymi w pełnofunkcyjny port USB Type-C obsługujący transmisję sygnałów audio i wideo, tj. urządzenie powinno być zgodne z protokołem USB Type-C DisplayPort.
- Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji USB Type-C DP, należy użyć adaptera obsługującego funkcję DisplayLink. Nie jest to jednak zalecane, ponieważ może skutkować niską jakością obrazu.

Problem 6:

Nie można wyłączyć monitora

- Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania po lewej stronie, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga

Aby bezpiecznie korzystać z przenośnego monitora USB Type-C, proszę przeczytać:

- Proszę przeczytać dostarczoną dokumentację przed użyciem.
- Proszę trzymać urządzenie z dala od deszczu lub wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- Proszę nigdy nie otwierać obudowy i nie wlewać żadnych płynów do szczelin.
- Proszę upewnić się, że kable są prawidłowo podłączone, a kable zasilające nie są uszkodzone.
- Proszę umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni i trzymać je z dala od kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur,
- W przypadku dalszych problemów proszę skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem pmsupport@yodoit.com.

YODOIT