

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Należy zapoznać się z poniższymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i przestrzegać ich podczas każdego użycia.

1. Przeznaczenie i ograniczenia użytkowania

- Używaj urządzenia wyłącznie do bezprzewodowego przesyłu sygnału audio z instrumentów muzycznych zgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie stosuj urządzenia w sposób niezgodny z instrukcjami producenta ani w warunkach, do których nie zostało zaprojektowane.
- Nie używaj urządzenia jako elementu podtrzymującego, nośnego ani mechanicznego uchwytu dla instrumentu.
- Nie dopuszczaj do użytkowania przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem upewnij się, że instrument i urządzenie są wyłączone, jeśli wymaga tego konfiguracja sprzętu.
- Wtyk podłączaj delikatnie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gniazda instrumentu ani złącza urządzenia.
- Upewnij się, że wtyk jest osadzony stabilnie i nie wystaje w sposób, który mógłby spowodować zahaczenie lub wyłamanie podczas gry.
- Odłączając urządzenie, chwytaj za obudowę złącza, a nie za przewody ani ruchome elementy.

3. Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

- Nie zginaj, nie skręcaj i nie naciskaj nadmiernie elementów ruchomych ani wtyku zawiasowego.
- Unikaj upadków, uderzeń oraz przytrzaśnięcia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, wtyk, złącza lub elementy mocujące są pęknięte, poluzowane albo noszą ślady deformacji.
- Podczas transportu przechowuj urządzenie w miejscu zabezpieczającym je przed naciskiem i zgnieceniem.

4. Warunki środowiskowe

- Chronić urządzenie przed wilgocią, deszczem, rozlaniem płynów oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas, zwłaszcza w zamkniętych lub nagrzanym pomieszczeniach.
- Unikaj używania w miejscach o silnym zapyleniu, dużej wilgotności lub w warunkach narażających na korozję.

5. Bezpieczne ładowanie akumulatora

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiednich kabli i źródeł zasilania zgodnych z zaleceniami producenta.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia przewodu, złącza lub obudowy.
- Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację i nie przykrywaj urządzenia.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania, jeśli otoczenie stwarza ryzyko przegrzania lub uszkodzenia.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający w sposób ostrożny, bez szarpania.

6. Zapobieganie przegrzaniu i awariom zasilania

- Jeśli urządzenie nagrzewa się w sposób nietypowy, przestań z niego korzystać i odłącz je od zasilania.
- Nie przykrywaj urządzenia materiałami izolującymi ciepło ani nie umieszczaj go w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji.
- W przypadku zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub nietypowych dźwięków natychmiast przerwij użytkowanie.

7. Bezpieczeństwo użytkowania podczas gry

- Sprawdź stabilność połączenia przed rozpoczęciem występu, próby lub ćwiczeń.
- Upewnij się, że zasięg pracy odpowiada warunkom otoczenia i nie występują przeszkody mogące zakłócać sygnał.
- Nie opieraj całego ciężaru instrumentu na urządzeniu.
- Jeśli odczuwasz zakłócenia sygnału, opóźnienia lub niestabilność połączenia, przerwij korzystanie i sprawdź stan urządzenia oraz otoczenie.

8. Zakłócenia i kompatybilność

- Używaj urządzenia zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kompatybilnych instrumentów.
- Trzymaj urządzenie z dala od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak niektóre zasilacze, nadajniki lub urządzenia radiowe.
- W przypadku problemów z transmisją ogranicz odległość, usuń przeszkody i ponownie sprawdź konfigurację.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest wyłączone.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani preparatów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

10. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie przechowuj urządzenia wraz z ciężkimi przedmiotami, które mogłyby je zdeformować.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się okresową kontrolę jego stanu oraz naładowania akumulatora zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Natychmiast zaprzestań użytkowania, jeśli urządzenie działa niestabilnie, przegrzewa się, ma uszkodzoną obudowę lub nieprawidłowo się ładuje.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku kontaktu z uszkodzonym akumulatorem unikaj dotykania wycieku i niezwłocznie postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami postępowania z odpadami elektronicznymi.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia oraz akumulatora nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzenia instrumentu oraz awarii urządzenia.



FR
PLASTIQUE
+ ÉTUI



Spark LINK

Wireless Guitar System

Reliable, noiseless connection.
Play cable-free on stage or anywhere.



Positive Grid®

Spark LINK Wireless Guitar System


Positive Grid®

LINK

Positive Grid®

Spark LINK

Wireless Guitar System



Plug in. Break free.

Escape the cable clutter with Spark Link. Sleek design, ultra-low latency, and a 21-meter range ensure a flawless, noiseless experience on stage and beyond.

- Pure, Lossless Pro Audio
- 2.4G Wireless Transmission Technology
- Ultra-low Latency
- Hinged Input Plug
- 21m Transmission Range
- Built-in Rechargeable Battery —up to 6 hours of playtime
- 4 Exclusive Channels
- For Electric, Acoustic/Electric, Bass and more
- fits any amp and guitar body style

POSITIVE GRID LIMITED

©2024 Positive Grid Limited. All rights reserved.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Positive Grid is under license.
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Find out more:



POSITIVEGRID.COM

Product (名稱/名稱):

Wireless System (無線吉他系統)

Model (型號/型號): Spark Link

Input (輸入/輸入): 5V ---2A

Jia Ge Digital Technology Co., Ltd. 11F,
No. 716, Changchun Rd., Zhongshan Dist.,
Taipei City 104082 | Designed by Positive
Grid in USA. Made in China 中國製造/
中國製造 電話/電話: 886-2-25025250

Positive Grid® Spark LINK

IN THE BOX
Link Transmitter
Link Receiver
Dual USB-C® Cable
Quick Start Guide